

©2026 STYLIDEAS Ltd. All rights reserved.

STYLIDEAS owns trademarks, registered trademarks, patents, patents pending, design registrations and protection of the copyright of its products. www.stylideas.com/ip.
Distributed by STYLIDEAS Ltd.

UK: Amshold House, IG10 2RW, UK. +44(0)20 3225 5559 teamtom@stylideas.com.
EU: OBELIS S.A, Bd. Général Wahis 53, B-1030 Brussels, Belgium

BW01A
Made in China.



STYLPRO™ MINI LED WAND

Thérapie par la lumière bleue
Blaulichttherapie
Blauvluchttherapie
Terapia con luce blu
Blålysterapi
Terapia de luz azul
LED-Ansiktsmaske
Terapia de luz azul
Sinivalohoito
Blålysterapi
Terapi med blått ljus

(EN) USE & CARE GUIDE

FOR YOUR SAFETY AND CONTINUED ENJOYMENT OF THIS PRODUCT, ALWAYS READ INSTRUCTION LEAFLET CAREFULLY BEFORE USING.

The product is intended for private use only and is not intended for commercial use or for use in other applications. This is not a medical product or a medical device.

SPECIFICATIONS

Name: STYLPRO™ Mini LED Wand

Model: BW01A

Device Size: 42mm x 33mm x 111mm

Materials: ABS & Acrylic

Nominal Voltage: 3.7V

Rated capacity of the battery: 400mAh

Energy Capacity of the battery: 1.48Wh

Charge Voltage: 5V

Input power supply: USB socket, 5V, 1A

Charging Time: 1.5 hours

INCLUDES:


1x STYLPRO Mini LED Wand

1x USB-C Charging Cable

3.7 V 400mAh, 1.48Wh

PARTS IDENTIFICATION:

1. Mini LED Wand Device 2. LED Lights 3. On/Off/Change Mode Button 4. USB C Charging Port
Port 5. USB C Charging Cable



SAFETY GUIDELINES:

1. We do not advise using this device if you are epileptic, photo-phobic, or light sensitive, if

you are pregnant or have had skin cancer in the last 12 months, have undergone facial plastic surgery unless under medical supervision, have had a skeletal reconstruction or titanium implant, use with care during your menstrual cycle.

2. For adult use only. Not intended for use by children. This is not a toy.

3. Wipe gently with a damp cloth.

4. Avoid storing the STYLPRO™ MINI LED WAND in hot, humid, or damp areas.

5. If the STYLPRO™ MINI LED WAND malfunctions or is damaged in any way, stop using it immediately. Contact STYLPRO™ CUSTOMER SERVICE (See section LIMITED TWO-YEAR WARRANTY for contact details).

6. Use LED lights with care. Extended use and prolonged exposure of LED lights into the eyes may cause damage. LEDs are not replaceable.

7. Do not use on sensitive, irritated or broken skin. Do not use on swollen or sunburnt skin or if you have any other skin conditions.

8. DO NOT LOOK DIRECTLY INTO THE LED LIGHTS.

TEST THE MINI LED WAND FOR LIGHT SENSITIVITY PRIOR TO USING ON YOUR FACE:

1. PRESS THE ON/OFF/SETTING BUTTON.

2. PLACE THE DEVICE ON YOUR ARM AND CONDUCT A 10 MINUTE SESSION.

3. AFTER 10 MINUTES, TURN THE DEVICE OFF. VISUALLY CHECK THE AREA. **THE AREA MAY INITIALLY TURN RED DUE TO THE HEATING OF YOUR SKIN BUT IF THE REDNESS LASTS FOR MORE THAN 2 HOURS, YOUR SKIN HAS A SENSITIVITY TO LIGHT. SEEK MEDICAL ADVICE BEFORE DECIDING HOW BEST TO USE THIS DEVICE ON YOUR SKIN.**

CHARGING:

THE LEDS WILL ALL FLASH WHEN THE BATTERY IS LOW. INSERT THE USB-C CABLE (PROVIDED) INTO THE PORT UNDER THE HEAD OF THE DEVICE. ATTACH TO A USB-C FRIENDLY POWER SOURCE. THE RED LED IN THE MIDDLE OF THE DEVICE WILL FLASH WHEN CHARGING. NO LEDS WILL FLASH WHEN THE DEVICE IS FULLY CHARGED.

HOW TO USE

1. ENSURE YOUR SKIN IS CLEANSED AND DRY BEFORE USE. ANY SKINCARE OR MAKEUP CAN BLOCK THE LIGHT SO THE DEVICE MAY NOT WORK. LONG PRESS THE ON/OFF BUTTON TO TURN THE BRUSH ON.

2. SWITCH ON. DO NOT LOOK DIRECTLY INTO THE LEDS. DEPENDING ON THE TIME OF DAY, SELECT MODE 1, 2 OR 3. APPLY THE DEVICE TO THE AREA YOU WISH TO TREAT, ENSURING THE LIGHT IS DIRECTED INTO THE SKIN. ALL THREE MODES CAN BE USED WITHIN THE SAME DAY.

THE DEVICE CAN BE USED AROUND THE EYE, BUT DO NOT APPLY DIRECTLY OVER THE EYE OR ON THE EYELIDS.

A. MODE 1 MORNING - THE DEVICE WILL AUTOMATICALLY BE SET TO THIS MODE WHEN SWITCHED ON. USE THIS MODE IN THE MORNING. (DO NOT USE THIS MODE MORE THAN ONCE A DAY ON THE SAME AREA)

B. MODE 2 DAYTIME - SHORT PRESS ONCE ON THE ON/OFF BUTTON TO SWITCH TO DAYTIME MODE. USE THIS MODE DURING THE DAY. (DO NOT USE THIS MODE MORE THAN 3X A DAY ON THE SAME AREA)

C. MODE 3 EVENING - SHORT PRESS TWICE ON THE ON/OFF BUTTON TO SWITCH TO EVENING MODE. USE THIS MODE BEFORE BED. (DO NOT USE THIS MODE MORE THAN ONCE A DAY ON THE SAME AREA)

3. HOLD THE DEVICE AGAINST YOUR SKIN UNTIL THE LIGHT AUTO-SWITCHES OFF AFTER 3 MINUTES.

4. REPEAT ON ALL AFFECTED AREAS.

5. WIPE THE DEVICE CLEAN AFTER USE (SEE CLEANING INSTRUCTIONS).

CLEANING AND MAINTENANCE:

1. ENSURE DEVICE IS SWITCHED OFF.

2. WIPE THE SURFACE OF THE LEDS WITH WATER WIPES OR DAMP CLOTH TO REMOVE ANY RESIDUE FROM SKIN OILS.

3. CLEAN THE DEVICE BODY BY USING DAMP OR MICROFIBRE CLOTH.

4. ALLOW THE DEVICE TO DRY COMPLETELY PRIOR TO USE.

SAFETY INFORMATION :

Important! Do not look directly into light.

Do not use the device to on skin that is painful to touch, raised (higher than surrounding skin), crusting, or bleeding. This may be a sign of an underlying condition and should be checked by your medical practitioner.

Red Light products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Our products are low-risk, general wellness / fitness products that do not require medical clearance. They are designed as "General Wellness" home use products only.

SAFETY CONSIDERATIONS:

Use of a Red Light therapy device in any way other than those described in this manual voids the warranty and could result in serious injury.

The STYLPRO™ MINI LED WAND is an electrical device. To avoid electric shock, adhere to the following safety considerations:

- Do not get your device wet or submerge your device in water.
- Do not wash electrical parts with water or liquids.
- Do not directly touch the device or switches with wet hands.
- Do not apply or touch the device to wet or damp skin.
- Do not pull, carry, or lift the device by its charging cord. If the charging cord is damaged, do not use the device.
- Do not use the device if it has been dropped, left outside, or has encountered water or liquids.
- Do not use on or near heated surfaces.
- Do not modify, or attempt to modify or repair, this equipment. There are no user serviceable parts.
- Do not use or store your device in hot temperatures that are or can exceed 54°C (130°F).

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS: WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE TAKEN, INCLUDING THE FOLLOWING: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING APPLIANCE. SAVE THESE INSTRUCTIONS. KEEP AWAY FROM WATER. THIS PRODUCT IS NOT A TOY. DO NOT STARE DIRECTLY INTO THE LIGHTS. USE Indoors ONLY. FOR DOMESTIC HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT ATTEMPT TO OPEN THE BACK OF THE DEVICE. IF REQUIRED, CONSULT A PROFESSIONAL. KEEP AWAY FROM SOURCES OF DIRECT HEAT AND SUNLIGHT. KEEP AWAY FROM CHILDREN.

DANGER: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK: ALWAYS TURN OFF BEFORE CLEANING OR STORING.

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTROCUTION, FIRE, OR INJURY TO PERSONS:

1. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE.
2. THIS PRODUCT SHOULD NOT BE USED BY: CHILDREN, PREGNANT WOMEN, PATIENTS WITH EPILEPSY, TUMORS AND CANCER PATIENTS, PATIENTS WITH CARDIAC PACEMAKERS OR SIMILAR.
- 3 CONSULT WITH A DERMATOLOGIST OR HEALTHCARE PROVIDER IF YOU HAVE SENSITIVE SCALP, A HISTORY OF SKIN CONDITIONS, OR ARE UNCERTAIN ABOUT THE SUITABILITY OF THIS PRODUCT FOR YOUR SKIN TYPE.
4. IF YOU FEEL ABNORMALITIES IN YOUR SKIN DURING USE OR AFTER USE, PLEASE CONSULT YOUR MEDICAL SPECIALIST.
5. TO PROTECT AGAINST ELECTRICAL HAZARDS, DO NOT USE WHILE BATHING OR IN THE SHOWER.
6. CLOSE SUPERVISION IS NECESSARY WHEN ANY APPLIANCE IS USED BY OR NEAR CHILDREN OR PERSONS MADE WEAK OR DISABLED BY ILLNESS OR INJURY.
7. DO NOT USE ON SENSITIVE OR BROKEN SKIN. DO NOT USE ON SWOLLEN OR SUNBURNT SKIN OR IF YOU HAVE ANY OTHER SKIN CONDITIONS.
8. DO NOT OPERATE THIS APPLIANCE IF THE APPLIANCE MALFUNCTIONS OR HAS BEEN DROPPED OR DAMAGED IN ANY MANNER. RETURN APPLIANCE TO NEAREST SERVICE FACILITY FOR EXAMINATION, ELECTRICAL OR MECHANICAL ADJUSTMENT, OR REPAIR. NO REPAIRS SHOULD BE ATTEMPTED BY THE CONSUMER.
9. USE APPLIANCE ONLY FOR INTENDED USE AS DESCRIBED IN THIS INSTRUCTION BOOK. THE USE OF ATTACHMENTS NOT RECOMMENDED BY STYLPRO™ MAY CAUSE HAZARDS.

10. DO NOT USE OUTDOORS OR OPERATE UNDER AEROSOL (SPRAY) PRODUCTS AS BEING USED, OR WHERE OXYGEN IS BEING ADMINISTERED.
11. DO NOT PLACE ANY PART OF THE PRODUCT NEAR HEAT SOURCES SUCH AS RADIATORS, COOKERS, ETC DO NOT LAY ON A SOFT SURFACE SUCH AS A BED AS DEVICE MAY OVERHEAT.
12. KEEP THE DEVICE AWAY FROM CORROSIVE LIQUIDS.
13. ENSURE DEVICE IS 'OFF' BEFORE STORAGE.
14. DO NOT USE APPLIANCE IN THE BATHROOM OR NEAR WATER.
15. DO NOT PLACE OR STORE APPLIANCE WHERE IT CAN FALL OR BE PULLED INTO A TUB OR SINK.
16. DO NOT PLACE IN OR DROP INTO WATER OR OTHER LIQUIDS.
17. IF THE APPLIANCE FALLS INTO WATER, DO NOT REACH INTO THE WATER.
18. CHOKING HAZARD DUE TO SMALL PARTS. NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS.
19. DO NOT SHARE THIS PRODUCT WITH ANYONE ELSE.
20. PLEASE DO NOT USE DURING CHARGING.

BATTERIES: THE PRODUCT CONTAINS LITHIUM-ION BATTERY. RISK OF FIRE AND BURNS, DO NOT OPEN, CRUSH, HEAT ABOVE 60°C/140 °F OR INCINERATE. DO NOT SHORT CIRCUIT. IF THE LITHIUM-ION BATTERY BULGES SEVERELY, DISCONTINUE USE. KEEP SMALL CELLS WHICH ARE CONSIDERED SWALLOWABLE OUT OF REACH OF CHILDREN. SWALLOWING MAY LEAD TO BURNS, PERFORATION OF SOFT TISSUE, AND DEATH. SEVERE BURNS CAN OCCUR WITHIN 2 HOURS OF INGESTION. IN CASE OF INGESTION OF A CELL, SEEK MEDICAL ATTENTION PROMPTLY. NEVER RECHARGE NON-RECHARGEABLE BATTERIES. THIS PRODUCT HAS A BUILT-IN RECHARGEABLE BATTERY WHICH CANNOT BE REPLACED BY THE USER. THE REMOVAL OR REPLACEMENT OF THE RECHARGEABLE BATTERY MAY ONLY BE CARRIED OUT BY THE MANUFACTURER OR HIS CUSTOMER SERVICE OR BY A SIMILARLY QUALIFIED PERSON IN ORDER TO AVOID HAZARDS. WHEN DISPOSING OF THE PRODUCT, IT SHOULD BE NOTED THAT THIS PRODUCT CONTAINS A RECHARGEABLE BATTERY.

STORAGE

ENSURE DEVICE IS 'OFF' BEFORE STORAGE. ENSURE THE DEVICE IS UNPLUGGED FROM ANY POWER SUPPLY. PLACE IN COOL, DRY AREA OUT OF REACH OF CHILDREN, WHERE IT WILL NOT BE DAMAGED.

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY

OUR GOODS COME WITH GUARANTEES THAT CANNOT BE EXCLUDED UNDER THE EUROPEAN CONSUMER LAW. EU DIRECTIVE 1999/44/EC, THIS DIRECTIVE STATES 'A TWO-YEAR GUARANTEE APPLIES FOR THE SALE OF ALL CONSUMER GOODS EVERYWHERE IN THE EU. YOU ARE ENTITLED TO A REPLACEMENT OR REFUND FOR A MAJOR FAILURE YOU ARE ALSO ENTITLED TO HAVE THE GOODS REPAIRED OR REPLACED IF THE GOODS FAIL TO BE OF ACCEPTABLE QUALITY AND THE FAILURE DOES NOT AMOUNT TO A MAJOR FAILURE. STYLPRO™ WILL REPAIR OR REPLACE (AT OUR OPTION) YOUR APPLIANCE FREE OF CHARGE FOR TWENTY-FOUR MONTHS FROM THE DATE OF PURCHASE, IF THE APPLIANCE IS DEFECTIVE IN WORKMANSHIP OR MATERIALS. THIS WARRANTY IS AN ADDITIONAL BENEFIT AND DOES NOT AFFECT YOUR LEGAL RIGHTS. TO OBTAIN SERVICE UNDER THIS WARRANTY, PLEASE CONTACT STYLPRO™ CUSTOMER SERVICE AT TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. TO MAKE A WARRANTY CLAIM YOU MUST RETAIN YOUR PROOF OF PURCHASE.

IMPORTANT: THIS WARRANTY DOES NOT COVER DAMAGE RESULTING FROM ACCIDENTS, MISUSE, ALTERATIONS, ABUSE, LACK OF REASONABLE CARE OR USE OTHER THAN DESCRIBED IN THESE INSTRUCTIONS, OR PERFORMANCE OF SERVICE OR REPAIRS BY AN UNAUTHORISED SERVICE CENTRE. THIS WARRANTY IS VALID ONLY ON MERCHANDISE SOLD BY AUTHORISED RETAILERS. NOTE, THE ITEM MUST BE THOROUGHLY CLEANED PRIOR TO RETURN.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT: WHEN THE PRODUCT HAS REACHED THE END OF ITS USAGE, PLEASE DO NOT DISPOSE WITH REGULAR HOUSEHOLD WASTE. RECYCLING IS THE SAFEST AND MOST RESPONSIBLE WAY TO DISPOSE OF ELECTRICAL ITEMS THAT COME TO THE END OF THEIR LIFECYCLE. PLEASE DISPOSE OF IT ACCORDING TO YOUR LOCAL REGULATIONS. THE WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE) DIRECTIVE IN EUROPEAN COUNTRIES STIPULATES CORRECT RECYCLING PRACTICES. DO NOT DISPOSE IN REGULAR HOUSEHOLD WASTE.

CE MARKING: UK/EU – DECLARATION OF CONFORMITY: STYLIDEAS LTD DECLARES THAT STYLPRO™ MINI LED WAND COMPLIES WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND OTHER

RÄCKHÅLL FÖR BARN, DÄR INTE KOMMER ATT SKADAS.

BEGRÄNSAD TVÅÅRIG GARANTI:

VÅRA VAROR KOMMER MED GARANTIER SOM INTE KAN UNDANTAS ENLIGT EUROPEISK KONSUMENTLAG. EU-DIREKTIV 1999/44/EG: DETTA DIREKTIV FÖRESKRIVER ATT EN TVÅÅRIG GARANTI GÄLLER FÖR FÖRSÄLJNING AV ALLA KONSUMENTVAROR ÖVERALLT INOM EU. DU HAR RÄTT TILL EN ERSÄTTNINGSPRODUKT ELLER ÅTERBETALNING VID VÄSENTLIGA FEL, DU HAR OCKSÅ RÄTT ATT LÅTA VARORNA REPARERAS ELLER ERSÄTTAS OM DE INTE UPPFYLLER GODTAGBAR KVALITET OCH FELET INTE UTGÖR ETT VÄSENTLIGT FEL. STYLPRO™ KOMMER ATT REPARERA ELLER ERSÄTTA (EFTER EGET VAL) DIN ENHET GRATIS I TIOGOFYRA MÅNADER FRÅN KÖPSTILLFALLET OM ENHETEN ÄR FELAKTIG I UTFÖRANDE ELLER MATERIAL. DENNA GARANTI ÄR EN YTTERLIGARE FÖRMÅN OCH PÅVERKAR INTE DINA LAGSTIFTADE RÄTTIGHETER. FÖR ATT FÅ SERVICE UNDER DENNA GARANTI, KONTAKTA STYLPRO™ KUNDTJÄNST PÅ TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. FÖR ATT STÄLLA ANSPRÅK PÅ GARANTIN MÅSTE DU BEVARA DITT KÖPBEVIS.

VIKTIGT: DENNA GARANTI TÄCKER INTE SKADOR SOM UPPSTÅR GENOM OLYCKOR, FELAKTIG ANVÄNDNING, ÄNDRINGAR, MISSBRUK, BRIST PÅ RIMLIGT UNDERHÅLL ELLER ANVÄNDNING SOM INTE BESKRIVS I DESSA INSTRUKTIONER, ELLER UTFÖRANDE AV SERVICE ELLER REPARATIONER AV ETT ICKE AUKTORISERAT SERVICECENTER. DENNA GARANTI GÄLLER ENDAST FÖR VAROR SOM SÄLS AV BEHÖRIGA ÅTERFÖRSÄLJARE. OBSERVERA ATT PRODUKTEN MÅSTE VARA FULLSTÄNDIGT RENGOJRD INNAN DEN SKICKAS TILLBAKA.

KORREKT KASSERING AV DENNA PRODUKT: NÄR PRODUKTEN INTE LÄNGRE KAN ANVÄNDAS FÅR DEN INTE SLÄNGAS BLAND VANLIGT HUSHÅLLSAVFALL. ÅTERVINNING ÄR DET SÄKRASASTE OCH MEST ANSVARIGA SÄTTET ATT KASSERA ELEKTRISKA FÖREMÅL SOM HAR NÅTT SLUTET AV SIN LIVSCYKL. KASSERA ENHETEN ENLIGT LOKALA BESTÄMMELSER. DIREKTIVET OM AVFALL FRÅN ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE) I EUROPEISKA LÄNDER FASTSTÄLLER KORREKTA ÅTERVINNINGSFÖRFARANDE. FÅR INTE SLÄNGAS BLAND VANLIGT HUSHÅLLSAVFALL.

CE-MÄRKNING: UK/EU – FÖRSÄKRAN OM ÖVERRENSSTÄMMELSE: STYLIDEAS LTD FÖRKLARAR ATT STYLPRO™ MINI LED WAND UPPFYLLER DE GRUNDLÄGGANDE KRAVEN OCH ANDRA RELEVANTA BESTÄMMELSER. EN Kopia AV FÖRSÄKRAN OM ÖVERRENSSTÄMMELSE ÄR TILGÅNGLIG VID BEGÅRAN. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, STORBRITANNIEN. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSELS, BELGIEN

VARNING:

- FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR, ELSTÖT, BRAND ELLER PERSONSKADOR:
1. LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. DENNA PRODUKT BÖR INTE ANVÄNDAS AV BARN, GRAVIDA KVINNOR, PATIENTER MED EPILEPSI, TUMÖRER ELLER CANCER, PATIENTER MED HJÄRTSTIMULATOR ELLER LIKANÄDE.
 2. TA BORT GLASOGON, LÖSOGONFRANSAR OCH KONTAKTLINSE INNAN ANVÄNDNING.
 3. RÅDGÖR MED EN HUDLÄKARE ELLER VÄRDGIVARE OM DU HAR KÄNSLIG HUD, TIDIGARE HÅFT HUDÅKÖMMOR ELLER ÄR OSÄKER PÅ OM DENNA PRODUKT ÄR LÄMPLIG FÖR DIN HUDTYP.
 4. FÖR ATT SKYDDA MOT ELEKTRISKA FAROR, ANVÄND INTE MEDAN DU BADAR ELLER I DUSCHEN.
 5. NÄRA TILLSYN ÄR NÖDVÄNDIG VID ANVÄNDNING AV ELLER I NÄRHETEN AV BARN ELLER PERSONER SOM ÄR SVAGA ELLER HAR FUNKTIONSHINDER PÅ GRUND AV SJUKDOM ELLER SKADA.
 6. ANVÄND INTE PÅ KÄNSLIG ELLER SKADAD HUD. ANVÄND INTE PÅ SVULLEN ELLER SOLBRÄND HUD ELLER OM DU HAR NÅGRA ANDRA HUDPROBLEM.
 7. ANVÄND INTE DENNA APPARAT OM APPARATEN HAR FUNKTIONSSTÖRNINGAR ELLER HAR TAPPATS ELLER SKADATS PÅ NÅGOT SÄTT.
 8. RETURNERA APPARATEN TILL NÄRMASTE SERVICEANLÄGGNING FÖR UNDERSÖKNING, ELEKTRISK ELLER MEKANISK JUSTERING ELLER REPARATION. KONSUMENTEN BÖR INTE FÖRSÖKA UTFÖRA REPARATIONER.
 9. ANVÄND APPARATEN ENDAST FÖR DEN AVSEDDA ANVÄNDNING SOM BESKRIVS I DENNA MANUAL. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR SOM INTE REKOMMENDERAS AV STYLPRO™ KAN UTGÖRA EN RISK.
 10. ANVÄND INTE UTMOMHUS ELLER I NÄRHETEN AV SPRAYPRODUKTER (AEROSOLER) ELLER DÅR SYRE ADMINISTRERAS.
 11. PLACERA INTE NÅGON DEL AV PRODUKTEN NÄRA VÄRMEKÄLLOR SOM ELEMENT, SPISAR OSV. OCH ANVÄND DEN INTE PÅ EN MJUK YTA SOM EN SÄNG DÅ ENHETEN KAN ÖVERHETTAS.
 12. HÅLL ENHETEN BORTA FRÅN FRÅTANDE VÄTSKOR.
 13. SE TILL ATT ENHETEN ÄR "AV" INNAN DU STÄLLER DEN TILL FÖRVARING.
 14. ANVÄND INTE APPARATEN I BADRUMMET ELLER I NÄRHETEN AV VATTEN.
 15. PLACERA ELLER FÖRVARA INTE APPARATEN DÄR DEN KAN FALLA NER I ETT BADKAR ELLER EN VASK.
 16. PLACERA INTE I OCH SLÄPP INTE NER I VATTEN ELLER ANDRA VÄTSKOR.
 17. OM APPARATEN FALLER NER I VATTEN, FÖRSÖK INTE NÄR DEN.
 18. KÄVNINGSRISK PÅ GRUND AV SMÅ DELAR. INTE LÄMPLIG FÖR BARN UNDER 3 ÅR.
 19. DELA INTE DEN HÄR PRODUKTEN MED NÅGON ANNAN.
 20. ANVÄND INTE UNDER LADDNING.
 21. INSPEKTERA ENHETEN OCH KONTROLLENHETEN FÖR EVENTUELLA SKADOR INNAN VARJE ANVÄNDNING.
 22. HÅLL ÖGONEN STÅNGDA UNDER ANVÄNDNING AV ENHETEN FÖR ATT UNDVIKA EXPONERING FÖR LED-LJUSET. TITTA INTE DIREKT PÅ LJUSET
 23. RÅDGÖR MED EN HUDLÄKARE ELLER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL OM DU HAR KÄNSLIG HUD, EN HISTORIK AV HUDPROBLEM ELLER OM DU ÄR OSÄKER PÅ OM DENNA PRODUKT ÄR LÄMPLIG.

BATTERIER: PRODUKTEN INNEHÅLLER ETT LITIJONBATTERI. RISK FÖR BRAND OCH BRÄNN- OCH SKÅRSKADOR, FÅR INTE ÖPPNAS, KROSSAS, UPPVÄRMAS ÖVER 60 °C ELLER FÖRBRÄNNAS. KORTSLUT INTE. SLUTA ANVÄNDA OM LITIJONBATTERIET SVÄLLER KRAFTIGT. HÅLL SMÅ CELLER SOM KAN SVÄLJAS UTMOM RÄCKHÅLL FÖR BARN, SVÄLJNING KAN LEDA TILL BRÄNN- OCH SKÅRSKADOR, GENOMTRÄNGNING AV MJUKVÄVNAD OCH DÖDSFALL. ALLVARLIGA BRÄNN- OCH SKÅRSKADOR KAN INTRÄFFA INOM 2 TIMMAR EFTER SVÄLJNING. VID SVÄLJNING AV EN CELL, UPPSÖK OMEDELBART LÄKARVÅRD. LADDA ALDRIG UPP EJ LADDNINGSBARA BATTERIER. DENNA PRODUKT HAR ETT INBYGGT LADDNINGSBART BATTERI SOM INTE KAN ERSÄTTS AV ANVÄNDAREN. BORTTAGNING ELLER ERSÄTTNING AV DET LADDNINGSBARA BATTERIET FÅR ENDAST UTFÖRAS AV TILLVERKAREN ELLER DESS KUNDTJÄNST, ELLER AV EN LIKANÄDE BEHÖRIG PERSON FÖR ATT UNDVIKA SKADOR. VID KASSERING AV PRODUKTEN BÖR DET PÅPEKAS ATT DENNA PRODUKT INNEHÅLLER ETT LADDNINGSBART BATTERI.

FÖRVARING:

SE TILL ATT ENHETEN ÄR "AV" INNAN DU STÄLLER DEN TILL FÖRVARING. SE TILL ATT ENHETEN ÄR FRÄNKOPPLAD FRÅN ALLA STRÖMKÄLLOR. PLACERA DEN PÅ EN SVAL, TORR PLATS UTMOM 48.

RELEVANT PROVISIONS: A COPY OF THE DECLARATION OF CONFORMITY IS AVAILABLE ON REQUEST. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSELS, BELGIUM.

(FR) GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

POUR VOTRE SÉCURITÉ ET POUR PROFITER PLEINEMENT DE CE PRODUIT, TOUJOURS LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE D'UTILISATION AVANT DE L'UTILISER.

Ce produit est prévu pour une utilisation privée uniquement et n'est pas destiné à une utilisation commerciale ou pour des applications non spécifiées. Ce n'est pas un produit médical ou un dispositif médical.

SPÉCIFICATIONS:

Nom : STYLPRO™ Mini LED Wand.
Modèle : BW01A
Dimensions de l'appareil: 42mm x 33mm x 111mm
Matériaux : ABS et Acrylique
Tension nominale : 3.7V
Capacité nominale de la batterie: 400mAh
Capacité énergétique de la batterie : 1.48Wh
Tension de charge : 5V
Alimentation électrique d'entrée : Prise USB 5V, 1A
Temps de charge : 1.5 heures


INCLUS:

1x STYLPRO Mini LED Wand
1x Câble de chargement USB-C

3.7 V  400mAh, 1.48 Wh

IDENTIFICATION DES PIÈCES:

1. Mini appareil à LED 2. Lumières LED 3. Marche/Arrêt/Changement de mode 4. Port de chargement USB-C 5. Câble de chargement USB-C



DIRECTIVES DE SÉCURITÉ:

1. Nous déconseillons l'utilisation de cet appareil si vous êtes épileptique, photophobe, sensible à la lumière, si vous êtes enceinte, si vous avez eu un cancer de la peau au cours des 12 derniers mois, si vous avez subi une chirurgie plastique du visage, si vous avez un implant métallique ou si vous êtes actuellement en période de menstruation.
2. À utiliser par un adulte uniquement. Ne convient pas aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet.
3. Essayez délicatement avec un chiffon humide.
4. Évitez de stocker le **STYLPRO™ MINI LED WAND** dans des endroits chauds ou humides.
5. Si le **STYLPRO™ MINI LED WAND** fonctionne mal ou est endommagé de quelque manière que

- ce soit, arrêtez immédiatement de l'utiliser. Contactez le SERVICE CLIENTÈLE STYLPRO™ (Voir section GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS pour les coordonnées).
- 6.** Utilisez les lumières LED avec soin. Une utilisation prolongée et une exposition prolongée des yeux aux lumières LED peut causer des dommages. Les lumières LED ne sont pas remplaçables.
- 7.** Ne pas utiliser sur une peau sensible, irritée ou abîmée. Ne pas utiliser sur une peau enflée ou brûlée par le soleil ou si vous avez d'autres problèmes de peau.
- 8. NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LES LUMIÈRES LED.**

FAITES UN TEST DE SENSIBILITÉ AVANT D'UTILISER LE MINI LED WAND SUR VOTRE VISAGE:

1. ALLUMEZ L'APPAREIL.
 2. PLACEZ L'APPAREIL SUR VOTRE BRAS ET EFFECTUEZ UN SEANCE COMPLET DE 10 MINUTES.
 3. UNE FOIS LE TRAITEMENT TERMINÉ, EXAMINEZ VISUELLEMENT LA ZONE
- SI LA ZONE EST DEVENUE ROUGE ET QUE LA ROUGEUR N'A PAS DISPARU AU BOUT DE 2 HEURES, VOTRE PEAU EST SENSIBLE À LA LUMIÈRE. VEUILLEZ CESSER L'UTILISATION.**

CHARGEMENT:

LES LED CLIGNOTERONT TOUTES LORSQUE LA BATTERIE EST FAIBLE. INSÉREZ LE CÂBLE USB-C (FOURNI) DANS LE PORT SITUÉ SOUS LA TÊTE DE L'APPAREIL. CONNECTEZ-LE À UNE SOURCE D'ALIMENTATION COMPATIBLE USB-C. LA LED ROUGE AU CENTRE DE L'APPAREIL CLIGNOTERA PENDANT LA CHARGE. AUCUNE LED NE CLIGNOTERA LORSQUE L'APPAREIL SERA COMPLÈTEMENT CHARGÉ.

CONSEIL D'UTILISATION:

1. ASSUREZ-VOUS QUE LA PEAU EST PROPRE ET SÈCHE AVANT UTILISATION. TOUT PRODUIT DE SOIN OU DE MAQUILLAGE PEUT BLOQUER LA LUMIÈRE ET EMPÊCHER L'APPAREIL DE FONCTIONNER.

2. ALLUMEZ L'APPAREIL. NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LES LED. SELON LE MOMENT DE LA JOURNÉE, SÉLECTIONNEZ LE MODE 1, 2 OU 3. APPLIQUEZ L'APPAREIL SUR LA ZONE QUE VOUS SOUHAITEZ TRAITER, EN VEILLANT À CE QUE LA LUMIÈRE SOIT DIRIGÉE VERS LA PEAU. LES TROIS MODES PEUVENT ÊTRE UTILISÉS DANS LA MÊME JOURNÉE. L'APPAREIL PEUT ÊTRE UTILISÉ AUTOUR DE L'ŒIL, MAIS NE DOIT PAS ÊTRE APPLIQUÉ DIRECTEMENT SUR L'ŒIL OU SUR LES PAUPIÈRES. **A. MODE 1 MATIN:** L'APPAREIL SE RÉGLE AUTOMATIQUEMENT SUR CE MODE LORSQU'IL EST MIS EN MARCHÉ. UTILISEZ CE MODE LE MATIN. (N'UTILISEZ PAS CE MODE PLUS D'UNE FOIS PAR JOUR SUR LA MÊME ZONE) **B. MODE 2 JOURNÉE:** APPUYEZ BRIÈVEMENT UNE FOIS SUR LE BOUTON MARCHÉ/ARRÊT POUR PASSER EN MODE JOURNÉE. UTILISEZ CE MODE PENDANT LA JOURNÉE. (N'UTILISEZ PAS CE MODE PLUS DE 3 FOIS PAR JOUR SUR LA MÊME ZONE) **C. MODE 3 SOIRÉE:** APPUYEZ BRIÈVEMENT DEUX FOIS SUR LE BOUTON MARCHÉ/ARRÊT POUR PASSER EN MODE SOIRÉE. UTILISEZ CE MODE AVANT D'ALLER VOUS COUCHER. (N'UTILISEZ PAS CE MODE PLUS D'UNE FOIS PAR JOUR SUR LA MÊME ZONE)

3. MAINTENEZ L'APPAREIL CONTRE VOTRE PEAU JUSQU'À CE QUE LA LUMIÈRE S'ÉTEIGNE AUTOMATIQUEMENT APRÈS 3 MINUTES.

4. RÉPÉTEZ L'OPÉRATION SUR TOUTES LES ZONES AFFECTÉES.

5. ESSUYEZ L'APPAREIL APRÈS UTILISATION (VOIR LES INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN:

1. ÉTEIGNEZ L'APPAREIL.
2. ESSUYEZ LA SURFACE DES DEL AVEC DES LINGETTES À BASE D'EAU OU UN CHIFFON HUMIDE POUR ENLEVER TOUT RÉSIDU D'HUILE PRODUIT PAR LA PEAU.
3. NETTOYEZ LE CORPS DE L'APPAREIL À L'AIDE D'UN CHIFFON HUMIDE OU EN MICROFIBRE.
4. LAISSEZ L'APPAREIL SÉCHER COMPLÈTEMENT AVANT DE L'UTILISER.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ :

Attention ! Ne regardez pas directement la lumière. N'utilisez pas l'appareil sur une peau douloureuse au toucher, surelevée (plus haute que la peau qui l'entoure), ou présentant des croûtes ou des saignements. Cela peut être le signe d'un trouble sous-jacent et doit être examiné par votre médecin.

Les produits à lumière rouge ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une

KAN ANVÄNDAS RUNT ÖGAT, MEN ANVÄNDNING INTE DIREKT ÖVER ÖGAT ELLER PÅ ÖGONLOCKEN. **A.** LÅGE 1 MORGN - APPARATEN STÄLLS AUTOMATISKT IN PÅ DETTA LÅGE NÄR DEN SLÄS PÅ. ANVÄND DETTA LÅGE PÅ MORNGEN. (ANVÄND INTE DETTA LÅGE MER ÄN EN GÅNG PER DAG PÅ SAMMA OMRÅDE) **B.** LÅGE 2 DAGTID - TRYCK KORT EN GÅNG PÅ PÅ/AV-KNAPPEN FÖR ATT VÄXLA TILL DAGTIDSLÅGET. ANVÄND DETTA LÅGE UNDER DAGEN. (ANVÄND INTE DETTA LÅGE MER ÄN TRE GÅNGER OM DAGEN PÅ SAMMA OMRÅDE) **C.** LÅGE 3 KVÄLL - TRYCK KORT TVÅ GÅNGER PÅ PÅ/AV-KNAPPEN FÖR ATT VÄXLA TILL KVÄLLSLÅGET. ANVÄND DETTA LÅGE INNAN DU GÅR OCH LÅGER DIG. (ANVÄND INTE DETTA LÅGE MER ÄN EN GÅNG OM DAGEN PÅ SAMMA OMRÅDE).

3. HÅLL APPARATEN MOT HUDEN TILLS LAMPAN SLÄCKS AUTOMATISKT EFTER TRE MINUTER.

4. UPPREPA PÅ ALLA DRABBADE OMRÅDEN.

5. TORKA AV APPARATEN EFTER ANVÄNDNING (SE RENGÖRINGSANVISNINGARNA).

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL:

1. STÅNG AV ENHETEN.
2. TORKA AV LED-LAMPORNAS YTA MED VÅTSEVETTER ELLER EN FUKTIG TRASA FÖR ATT AVLÄGNSA EVENTUELLA RESTER AV HUDOLJOR.
3. RENGÖR APPARATENS HÖLJE MED EN FUKTIG TRASA ELLER MIKROFIBERDUK.
4. LÅT APPARATEN TORKA HELT FÖRE ANVÄNDNING.

SÄKERHETSINFORMATION:

Varning! Titta inte direkt in i ljuset. Använd inte apparaten på hud som är öm, upphöjd (högre än omgivande hud), skorvig eller blodande. Detta kan vara tecken på ett underliggande tillstånd och bör undersökas av din läkare. Produkter med rött ljus är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom. Våra produkter är lågriskprodukter och produkter för allmän hälsa/träning som inte kräver medicinskt godkännande. De är avsedda som "allmänt välbefinnande"-produkter endast för hemmabruk.


SÄKERHETSÅTGÄRDER:

Användning av en enhet för behandling med rött ljus på något annat sätt än de som beskrivs i den här manualen ogiltigförklarar garantin och kan resultera i allvarliga skador. STYLPRO™ MINI LED WAND är en elektrisk apparat. Följ följande säkerhetsåtgärder för att undvika elstöt.

- Enheten får inte komma i kontakt med vatten eller sänkas ner i vatten.
- Tvätta inte elektriska delar med vatten eller vätskor.
- Rör inte direkt vid enheten eller strömbrytarna med våta händer.
- Applicera eller rör inte enheten på våt eller fuktig hud.
- Enheten får inte dras, bäras eller lyftas i dess laddningskabel. Använd inte enheten om laddningskabeln är skadad.
- Använd inte enheten om den har tappats, lämnats utomhus eller har kommit i kontakt med vatten eller vätskor.
- Använd inte på eller nära uppvärmda ytor.
- Modifiera inte och försök inte att modifiera eller reparera denna utrustning. Den har inga reparerbara delar.
- Använd inte och förvara inte din enhet i höga temperaturer som är eller kan överstiga 54 °C (130 °F).

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER: VID ANVÄNDNING AV ELEKTRISKA APPARATER SKA ALLTID GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BEAKTAS, INKLUSIVE FÖLJANDE: LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. SPARA DESSA INSTRUKTIONER. HÅLL ENHETEN BORTA FRÅN VATTEN. DENNA PRODUKT ÄR INTE EN LEKSAK. TITTA INTE DIREKT IN I LJUSEN. ANVÄND ENDAST INOMHUS. ENDAST FÖR HEMMABRUK. FÖRSÖK INTE ÖPPNA BAKSIDAN AV ENHETEN. OM NÖDVÄNDIGT, KONTAKTA EN SAKKUNNIG. HÅLL ENHETEN BORTA FRÅN VÄRMEKÄLLOR OCH DIREKT SOLSKEN. HÅLL ENHETEN BORTA FRÅN BARN.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖT, STÅNG ALLTID AV INNAN DU RENGÖR ELLER STÄLLER DEN I FÖRVARING.



SÄKERHETSRÅD:

1. Vi rekommenderar inte att använda denna enhet om du har epilepsi, fotofobi eller är ljuskänslig, om du är gravid eller har haft hudcancer under de senaste 12 månaderna, har genomgått ansiktsplastikkirurgi, har ett metallimplantat eller om du för närvarande har menstruation.
2. Får endast användas av vuxna. Inte avsedd för användning av barn. Detta är inte en leksak.
3. Torka försiktigt med en fuktig trasa.
4. Undvik att förvara STYLPROM™ MINI LED WAND på varma eller fuktiga platser.
5. Sluta omedelbart använda STYLPROM™ MINI LED WAND om den fungerar fel eller är skadad på något sätt. Kontakta STYLPROM™ KUNDTJÄNST (se avsnittet BEGRÄNSAD TVÅRIG GARANTI för kontaktuppgifter).
6. Använd LED-lampor med försiktighet. Långvarig användning och exponering av LED-lampor i ögonen kan orsaka skador. Ljusdiöden är inte utbytbara.
7. Använd inte på känslig, irriterad eller skadad hud. Använd inte på svullen eller solbränd hud eller om du har några andra hudproblem.
8. TITTA INTE DIREKT IN I LED-LAMPORNA.

TESTA MINI LED WAND FÖR LJUSKÄNSLIGHET INNAN DU ANVÄNDER DEN PÅ DITT ANSİKTE:

1. TRYCK PÅ KNAPPEN PÅ/AV/INSTÄLLNINGAR.
 2. PLACERA ENHETEN PÅ DIN ARM OCH UTFÖR EN 10-MINUTERS SESSION.
 3. STÅNG AV ENHETEN EFFTER 10 MINUTER. KONTROLLERA VISUELLT OMRÅDET V.
- DET KAN INITIELT UPPTÄ RÖDNAD PÅ OMRÅDET PÅ GRUND AV UPPVÄRMNINGEN AV DIN HUD, MEN OM RÖDNADEN VARAR MER ÄN 2 TIMMAR ÄR DIN HUD LJUSKÄNSLIG. AVSLUTA ANVÄNDNINGEN.**

LADDNING:

LED-LAMPORNA BLINKAR ALLA NÄR BATTERIET ÄR LÅGT. SÄTT I USB-C-KABELN (MEDFÖLJER) I PORTEN UNDER ENHETENS HUVD. ANSLUT TILL EN USB-C-KOMPATIBEL STRÖMKÄLLA. DEN RÖDA LED-LAMPAN I MITTEN AV ENHETEN BLINKAR UNDER LADDNING. INGA LED-LAMPOR BLINKAR NÄR ENHETEN ÄR FULLLADDAD.

ANVÄNDNING:

1. SE TILL ATT HUDEN ÄR REN OCH TORR INNAN ANVÄNDNING. HUDVÅRDSPRODUKTER OCH SMINK KAN BLOCKERA LJUSET SÅ ATT INTE ENHETEN FUNGERAR.
2. SLÅ PÅ. TITTA INTE DIREKT IN I LED-LAMPORNA. VÄLJ LÄGE 1, 2 ELLER 3 BERÖENDE PÅ TID PÅ DYGNET. APPLICERA APPARATEN PÅ DET OMRÅDE SOM DU VILL BEHANDLA OCH SE TILL ATT LJUSET RIKTAS IN I HUDEN. ALLA TRE LÄGENA KAN ANVÄNDAS INOM SAMMA DAG. APPARATEN

maladie. Nos produits sont des produits de bien-être/à domicile, mais ils ne nécessitent pas d'autorisation médicale. Ils sont conçus comme des produits de « Bien-être général » pour un usage domestique uniquement.

CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ :

L'utilisation d'un appareil de thérapie à lumière rouge d'une manière autre que celle décrite dans ce manuel annule la garantie et pourrait entraîner des blessures graves. Le MINI LED WAND est un appareil électrique. Pour éviter les chocs électriques, respectez les consignes de sécurité suivantes :

- Ne mouillez pas votre appareil et ne le plongez pas dans l'eau.
- Ne lavez pas les pièces électriques avec de l'eau ou des liquides.
- Ne touchez pas directement l'appareil ou les interrupteurs avec les mains mouillées.
- N'appliquez pas l'appareil sur une peau humide ou mouillée.
- Ne tirez pas, ne portez pas et ne soulevez pas l'appareil par son cordon de charge. Si le cordon de charge est endommagé, n'utilisez pas l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il a été laissé à l'extérieur ou s'il a été en contact avec de l'eau ou des liquides.
- N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces chauffées ou à proximité de telles surfaces.
- N'essayez pas de modifier ou de réparer cet appareil. Il ne comporte pas de pièces pouvant être entretenues par l'utilisateur.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil à des températures de 54°C (130°F) ou plus.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES : LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, DES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE PRISES, Y COMPRIS LES SUIVANTES : LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. GARDEZ LOIN DE L'EAU. CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET, NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LES LUMIÈRES. UTILISEZ SEULEMENT À L'INTÉRIEUR. POUR UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT. N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIRE LE DOS DE L'APPAREIL. SI NÉCESSAIRE, CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL. GARDEZ LOIN DES SOURCES DIRECTES DE CHALEUR ET DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL. GARDEZ HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

DANGER : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, TOUJOURS ÉTEINDRE AVANT DE NETTOYER OU DE RANGER.

AVERTISSEMENT :

1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.
2. CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR LES ENFANTS, LES FEMMES ENCEINTEES, LES PATIENTS ÉPILEPTIQUES, LES PATIENTS ATTEINTS DE TUMEURS ET DE CANCER, LES PATIENTS PORTEURS DE STIMULATEURS CARDIAQUES OU SIMILAIRES.
3. CONSULTEZ UN DERMATOLOGUE OU UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ SI VOUS AVEZ UNE PEAU SENSIBLE, DES ANTECÉDENTS DE TROUBLES CUTANÉES OU SI VOUS N'ÊTES PAS SÛR QUE CE PRODUIT CONVIENT À VOTRE PEAU.
4. SI VOUS RESSENTEZ DES ANOMALIES SUR VOTRE PEAU PENDANT L'UTILISATION, VEUILLEZ CONSULTER VOTRE MÉDECIN.
5. POUR ÉVITER LES RISQUES ÉLECTRIQUES, NE PAS UTILISER DANS LE BAIN OU SANS LA DOUCHE.
6. UNE SURVEILLANCE ÉTROITE EST NÉCESSAIRE LORSQU'UN APPAREIL EST UTILISÉ PAR DES ENFANTS OU DES PERSONNES AFFAIBLIES OU HANDICAPÉES PAR UNE MALADIE OU DES BLESSURES.
7. N'UTILISEZ PAS SUR UNE PEAU SENSIBLE OU ABÎMÉE. N'UTILISEZ PAS SUR UNE PEAU ENFLÉE OU BRÛLÉE PAR LE SOLEIL OU SI VOUS AVEZ D'AUTRES PROBLÈMES DE PEAU.
8. NE FAITES PAS FONCTIONNER CET APPAREIL SI L'APPAREIL FONCTIONNE MAL, S'IL EST TOMBÉ OU S'IL A ÉTÉ ENDOMMAGÉ DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT. RENVOYEZ L'APPAREIL AU CENTRE DE SERVICE LE PLUS PROCHE POUR EXAMEN, AJUSTEMENT ÉLECTRIQUE/MÉCANIQUE OU RÉPARATION. AUCUNE RÉPARATION NE DOIT ÊTRE TENTÉE PAR LE CONSOMMATEUR.
9. UTILISEZ L'APPAREIL SEULEMENT POUR L'USAGE PRÉVU COMME DÉCRIT DANS CE MANUEL D'INSTRUCTIONS. L'UTILISATION D'ACCESSOIRES NON RECOMMANDÉS PAR STYLPROM™ PEUT CAUSER DES DANGERS.
10. NE PAS UTILISER À L'EXTÉRIEUR OU FAIRE FONCTIONNER DANS DES ENDROITS OÙ DES

- PRODUITS AÉROLS (SPRAYS) SONT UTILISÉS OU OÙ DE L'OXYGÈNE EST ADMINISTRÉ.
- 11.** NE PLACEZ AUCUNE PARTIE DU PRODUIT À PROXIMITÉ DE SOURCES DE CHALEUR TELLES QUE DES RADIATEURS, DES CUISINIÈRES, ETC. NE POSEZ PAS SUR UNE SURFACE MOLLE COMME UN LIT CAR L'APPAREIL PEUT SURCHAUFFER.
- 12.** GARDEZ L'APPAREIL À L'ÉCART DES LIQUIDES CORROSIFS.
- 13.** ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST 'ÉTEINT' AVANT LE STOCKAGE.
- 14.** NE PAS UTILISER L'APPAREIL DANS LA SALLE DE BAIN OU PRÈS DE L'EAU.
- 15.** NE PAS PLACER OU STOCKER L'APPAREIL LÀ OÙ IL PEUT TOMBER OU ÊTRE TIRÉ DANS UNE BAIGNOIRE OU UN ÉVIER.
- 16.** NE PAS PLACER DANS L'EAU OU LAISSER TOMBER DANS L'EAU OU D'AUTRES LIQUIDES.
- 17.** SI L'APPAREIL TOMBE DANS L'EAU, NE PAS TENTER DE LE RÉCUPÉRER.
- 18.** RISQUE D'ÉTOUFFEMENT DÙ À DE PETITES PIÈCES. NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS.
- 19.** NE PARTAGEZ PAS CE PRODUIT AVEC D'AUTRES PERSONNES.
- 20.** VEUILLEZ NE PAS UTILISER PENDANT LE CHARGEMENT.

BATTERIES : LE PRODUIT CONTIENT UNE BATTERIE LITHIUM-ION. RISQUE D'INCENDIE ET DE BRÛLURES, NE PAS OUVRIR, ÉCRASER, CHAUFFER AU-DESSUS DE 60°C/140 °F OU INCINÉRER. NE PAS COURT-CIRCUITER. SI LA BATTERIE LITHIUM-ION CONFLE SÈVÈREMENT, ARRÊTEZ L'UTILISATION. GARDEZ LES PETITES BATTERIES CONSIDÉRÉES COMME INGESTIBLES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. L'INGESTION PEUT ENTRAINER DES BRÛLURES, UNE PERFORATION DES TISSUS MOUS ET LA MORT. DES BRÛLURES GRAVES PEUVENT SE PRODUIRE DANS LES 2 HEURES SUIVANT L'INGESTION. EN CAS D'INGESTION D'UNE BATTERIE, CONSULTEZ UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT. NE RECHARGEZ JAMAIS DES BATTERIES NON RECHARGEABLES. CE PRODUIT CONTIENT UNE BATTERIE RECHARGEABLE INTÉGRÉE QUI NE PEUT PAS ÊTRE REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR. LE RETRAIT OU LE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE RECHARGEABLE PEUT UNIQUEMENT ÊTRE EFFECTUÉ PAR LE FABRICANT OU SON SERVICE CLIENTÈLE OU PAR UNE PERSONNE QUALIFIÉE DE MANIÈRE SIMILAIRE AFIN D'ÉVITER LES DANGERS. LORS DE L'ÉLIMINATION DU PRODUIT, IL FAUT TENIR COMPTE DU FAIT QUE CE PRODUIT CONTIENT UNE BATTERIE RECHARGEABLE.

STOCKAGE :
ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST 'ÉTEINT' AVANT LE STOCKAGE. ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ DE TOUTE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE. PLACEZ-LE DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC, HORS DE PORTÉE DES ENFANTS, OÙ IL NE RISQUE PAS D'ÊTRE ENDOMMAGÉ.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS :
NOS PRODUITS SONT GARANTIS PAR DES GARANTIES QUI NE PEUVENT ÊTRE EXCLUES SELON LA LOI EUROPÉENNE SUR LA CONSOMMATION. DIRECTIVE EU 1999/44/CE : CETTE DIRECTIVE STIPULE QU'UNE GARANTIE DE DEUX ANS S'APPLIQUE À LA VENTE DE TOUTS LES BIENS DE CONSOMMATION PARTOUT DANS L'UE. VOUS AVEZ DROIT À UN REMPLACEMENT OU À UN REMBOURSEMENT EN CAS DE DÉFAILLANCE MAJEURE, VOUS AVEZ ÉGALEMENT DROIT À CE QUE LES BIENS SOIENT RÉPARÉS OU REMPLACÉS SI LES BIENS NE SONT PAS D'UNE QUALITÉ ACCEPTABLE ET QUE LA DÉFAILLANCE NE CONSTITUE PAS UNE DÉFAILLANCE MAJEURE. STYLPRO™ RÉPARERA OU REMPLACERA (À SA DISCRÉTION) VOTRE APPAREIL GRATUITEMENT PENDANT VINGT-QUATRE MOIS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT SI L'APPAREIL PRÉSENTE UN DÉFAUT DE FABRICATION OU DE MATÉRIEAUX. CETTE GARANTIE EST UN AVANTAGE SUPPLÉMENTAIRE ET N'AFFECTE PAS VOS DROITS LÉGAUX. POUR OBTENIR UN SERVICE PRÉVU PAR CETTE GARANTIE, VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE CLIENTÈLE DE STYLPRO™ À TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. POUR FAIRE UNE RÉCLAMATION DE GARANTIE, VOUS DEVEZ CONSERVER VOTRE PREUVE D'ACHAT.

IMPORTANT : CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES RÉSULTANT D'ACCIDENTS, D'UTILISATION INADÉQUATE, DE MODIFICATIONS, D'ABUS, DE MANQUE DE SOIN ADÉQUAT, D'UTILISATION AUTRE QUE CELLE DÉCRITE DANS CES INSTRUCTIONS OU DE LA RÉALISATION DE SERVICES OU DE RÉPARATIONS PAR UN CENTRE DE SERVICE NON AUTORISÉ. CETTE GARANTIE EST VALABLE UNIQUEMENT SUR LES MARCHANDISES VENDUES PAR DES DÉTAILLANTS AUTORISÉS. NOTEZ QUE L'ARTICLE DOIT ÊTRE SOIGNEUSEMENT NETTOYÉ AVANT LE RETOUR.

ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT : LORSQUE LE PRODUIT A ATTEINT LA FIN DE SON CYCLE DE VIE, NE LE JETEZ PAS AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS ORDINAIRES. LE RECYCLAGE EST LA MANIÈRE LA PLUS SÛRE ET LA PLUS RESPONSABLE DE SE DÉBARRASSER DES ARTICLES.

8.

UTILISÉ/ENGELIGT FOR BØRNER, HVOR DER IKKE BLIVER BESKADIGET.

BEGRÆNSET TOÅRS GARANTI:
VORES VARER LEVERES MED GARANTIER, DER IKKE KAN UDELUKKES I HENHOLD TIL EUROPÆISK FORBRUGERLOVGIVNING. EU-DIREKTIV 1999/44/EF FASTSLÅR, AT DER GÆLDER EN TOÅRIG GARANTI FOR SÆLGT AF ALLE FORBRUGERPRODUKTER OVERALT I EU. DU HAR RET TIL EN UDSKIFTNING ELLER TILBAGEBETALING VED EN VÆSENTLIG FEJL, OG DU HAR OGSÅ RET TIL, AT VARENERE REPARERES ELLER UDSKIFTES, HVIS VARENER IKKE LEVER OP TIL ACCEPTABEL KVALITET, OG FEJLEN IKKE UDGØR EN VÆSENTLIG FEJL. STYLPRO™ VIL REPARERE ELLER UDSKIFTE (EFTER VORES VALG) DIT APPARAT UDEN OMKOSTNINGER I 24 MÅNEDER FRA KØBSDATOEN, HVIS APPARATET ER DEFECT I UDFØRELSE ELLER MATERIALER. DENNE GARANTI ER EN EKSTRA FORDEL OG PÅVIRKER IKKE DINE LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER. FOR AT FÅ SERVICE UNDER DENNE GARANTI SKAL DU KONTAKTE STYLPRO™-KUNDESERVICE PÅ TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. FOR AT FORETAGE EN GARANTIKLAGE SKAL DU BEHOLDE DIT KØBSBEVIS.

VIGTIGT: DENNE GARANTI DÆKKER IKKE SKADER FORÅRSAGET AF UHELD, MISBRUG, ÆNDRINGER, MISLIGHDELSE, MANGLENDE RIMELIG OMHU ELLER BRUG ANDERLEDES END BESKREVET I DISSE ANVISNINGER ELLER SERVICE ELLER REPARATIONER UDFØRT AF ET IKKE-AUTORISERET SERVICECENTRUM. DENNE GARANTI ER KUN GYLDIG PÅ VARER SOLGT AF AUTORISEREDE FORHANDLERE.BEMÆRK, AT VAREN SKAL VÆRE ORDENTLIGT RENGJORT, INDEN DEN RETURNERES.

KORREKT BORTSKAFFELSE AF DETTE PRODUKT: NÅR PRODUKTET ER NÅET TIL SLUTNINGEN AF SIN LEVETID, SKAL DU IKKE BORTSKAFFE DET SOM ALMINDELIGT HUSHOLDNINGSAFFALD. GENBRUG ER DEN SIKRESTE OG MEST ANSVARLIGE MÅDE AT BORTSKAFFE ELEKTRISKE GENSTANDE PÅ, NÅR DE NÅR SLUTNINGEN AF DERES LEVETID. BORTSKAFF DET I OVERENSSTEMMELSE MED DINE LOKALE FØRSKRIFTER. DIREKTET OM AFFALD AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSKYR (WEEE) I EUROPÆISKE LANDE FASTSÆTTER KORREKT GENBRUGSPRAKSIS. MÅ IKKE BORTSKAFFES I ALMINDELIGT HUSHOLDNINGSAFFALD.

CE-MÆRKNING: UK/EU - OVERENSSTEMMELSESRKLÆRING: STYLIDEAS LTD ERKLÆRER, AT STYLPRO™ MINI LED WAND OVERHOLDER DE ESSENTIELLE KRAV OG ANDRE RELEVANTE BESTEMMELSER. EN KOPI AF OVERENSSTEMMELSESRKLÆRINGEN ER TILGÆNGELIG VED ANMODNING. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, STORBRITANNIEN. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSEL, BELGIEN.

(SE) ANVÄNDNINGS- OCH SKÖTSELRÅD
FÖR DIN SÄKERHET OCH FORTSÄTTA ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT, LÄS ALLTID NOGA IGENOM BRUKSANVISNINGEN FÖRE ANVÄNDNING
Denna produkt är avsedd endast för privat bruk och är inte avsedd för kommersiellt bruk eller för användning i andra tillämpningar. Detta är inte en medicinsk produkt eller medicinteknisk utrustning.

SPECIFIKATIONER: Namn: STYLPRO™ MINI LED WAND Modell: BW01A Mått: 43 x 46x 230 mm Material: ABS och Akryl Nominell spänning: 3.7V Batteriets nominella kapacitet: 400mAh Batteriets energikapacitet: 1.48Wh Laddningsspänning: 5V Ingångseffekt: USB-uttag, 5V, 1A Laddningstid: 1.5 timmar	INNEHÅLLER: 1x STYLPRO Mini LED Wand 1x USB-C laddningskabel
--	---

3.7V  400mAh, 1.48 Wh

IDENTIFICATION:
1. Mini LED Stav-enhet **3.** På/Av/Ändra läge **4.** USB C-laddningsport
5. Laddkabel med USB-C

IKKE AT ÅBNE BAGSIDEN AF ENHEDEN. HVIS DET ER NØDVENDIGT, SKAL DU SØGE PROFESSIONEL HJÆLP. HOLDES VÆK FRA KILDER TIL DIREKTE VARMETILFØRSEL OG SOLLYS. HOLDES VÆK FRA BØRN.

FARLIG: FOR AT NEDBRINGE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD: SLUK ALTID, FØR RENGØRING ELLER OPBEVARING.

ADVARSEL:

FOR AT NEDBRINGE RISIKOEN FOR FORBRÆNDINGER, ELEKTRISK STØD, BRAND ELLER SKADER PÅ PERSONER:

1. LÆS ALLE INSTRUKTIONER, INDEN DU BRUGER APPARATET.
2. DETTE PRODUKT BØR IKKE BRUGES AF: BØRN, GRAVIDE KVINDER, PATIENTER MED EPILEPSI, TUMORER OG KRÆFTPATIENTER, PATIENTER MED HJERTEPACEMAKERE ELLER LIGNENDE.
3. RÅDFØR DIG MED EN HUDLÆGE ELLER EN SUNDHEDSUDBYDER, HVIS DU HAR FØLSOM HUD, TIDLIGERE HAR HAVT HUDSVAGDOMME ELLER ER I TVIVL, OM DETTE PRODUKT ER EGNET TIL DIN HUDTYPE.
4. HVIS DU FØLER UNORMALITETER I DIN HUD UNDER BRUG ELLER EFTER BRUG, SKAL DU KONTAKTE DIN LÆGE.
5. FOR AT BESKYTTE MOD ELEKTRISKE FARER MÅ DU IKKE BRUGE DEN, MENS DU BADER ELLER ER I BRUSEBADET.
6. TÆT OVERVÅGNING ER NØDVENDIG, NÅR ETHVERT APPARAT BRUGES AF ELLER I NÆRHEDEN AF BØRN ELLER PERSONER, DER ER SVÆKKET ELLER HANDICAPPEDE PÅ GRUND AF SVYGDOM ELLER SKADE.
7. BRUG IKKE PÅ FØLSOM ELLER ØDELAGT HUD. BRUG IKKE PÅ HÆVET ELLER SOLSKOLDET HUD, ELLER HVIS DU HAR ANDRE HUDPROBLEMER.
8. MÅ IKKE BRUGES, HVIS APPARATET FUNGERER DÅRLIGT ELLER ER FALDET NED ELLER ER BLEVET BESKADIGET PÅ NOGEN MÅDE. RETURNER APPARATET TIL NÆRMESTE SERVICEFACILITET TIL UNDERSØGELSE, ELEKTRISK ELLER MEKANISK JUSTERING ELLER REPARATION. DER MÅ IKKE FORETAGES REPARATIONER AF BRUGEREN.
9. BRUG APPARATET KUN TIL DET FORMÅL, DER ER BESKREVET I DENNE INSTRUKTIONSBOG. BRUG AF TILBEHØR, SOM IKKE ANBEFALES AF STYLPRO™, KAN FORÅRSAGE FARER.
10. BRUG IKKE UDENDØRS ELLER TIL ANVENDELSE, HVOR DER BRUGES AEROSOLPRODUKTER (SPRAY), ELLER HVOR DER ADMINISTRERES ILT.
11. PLACER IKKE NOGET DEL AF PRODUKTET I NÆRHEDEN AF VARMEKILDER SOM RADIATORER, KØMFURER OSV. - LÆG IKKE PÅ EN BLØD OVERFLADE SOM EN SENG, DA ENHEDEN KAN OVERHEDES.
12. HOLD ENHEDEN VÆK FRA ÆTSENDE VÆSKER.
13. SØRG FOR, AT ENHEDEN ER "SLUKKET", INDEN DEN OPBEVARES.
14. BRUG IKKE APPARATET I BADEVÆRELSE ELLER I NÆRHEDEN AF VAND.
15. PLACER IKKE ELLER OPBEVAR APPARATET, HVOR DET KAN FALDE NED ELLER TRÆKKES IND I ET BADEKAR ELLER EN VASK.
16. LÆG IKKE I ELLER I VAND ELLER ANDRE VÆSKER.
17. HVIS APPARATET FALDER I VAND, SKAL DU IKKE RÆKKE IND I VANDET.
18. KVÆLNINGSSKARE PÅ GRUND AF SMÅ DELE. IKKE EGNET TIL BØRN UNDER 3 ÅR.
19. DEL IKKE DETTE PRODUKT MED ANDRE.
20. BRUG IKKE PRODUKTET UNDER OPLADNING.

BATTERIER: DETTE PRODUKT INDEHOLDER ET LITUMIONBATTERI. RISIKO FOR BRAND OG FORBRÆNDING, MÅ IKKE ÅBNES, KNUSES, OPVARMES OVER 60 °C/140 °F ELLER BRÆNDES. MÅ IKKE KORTSLUTES. HVIS LITUMIONBATTERIET BØYES KRAFTIGT, SKAL BRUGEN STOPPES. OPBEVAR SMÅ CELLER, SOM ANSES FOR AT KUNNE SLUGES, UTLIGÆNGELIGT FOR BØRN. INDTAGELSE KAN FØRE TIL FORBRÆNDINGER, PERFORATION AF BLØDT VÆV OG DØD. ALVORLIGE FORBRÆNDINGER KAN FOREKOMME INDEN FOR 2 TIMER EFTER INDTAGELSE. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE AF EN CELLE, SØGES ØJEBLIKKEG LÆGEHJÆLP. GENOPLAD ALDRIG IKKE-GENOPLADELIGE BATTERIER. DETTE PRODUKT HAR ET INDBYGGET GENOPLADELIGT BATTERI, SOM BRUGEREN IKKE KAN UDSKIFTE. FERNELSE ELLER UDSKIFTNING AF DET GENOPLADELIGE BATTERI MÅ KUN UDFØRES AF PRODUCENTEN ELLER DERES KUNDESERVICE ELLER AF EN TILSVARENDE KVALIFICERET PERSON FOR AT UNDGÅ FARER. NÅR DU BORTSKAFFER PRODUKTET, SKAL DET BEMÆRKE, AT DETTE PRODUKT INDEHOLDER ET GENOPLADELIGT BATTERI.

OPBEVARING:

SØRG FOR, AT ENHEDEN ER "SLUKKET", INDEN DEN OPBEVARES. SØRG FOR, AT ENHEDEN ER FRAKOBLET FRA ENHVER STRØMFORSYNING, PLACER DEN ET KØLIGT, TØRT STED,

44.

ÉLECTRIQUES QUI ARRIVENT EN FIN DE CYCLE DE VIE. VEUILLEZ L'ÉLIMINER CONFORMÉMENT À VOS RÉGLEMENTATIONS LOCALES. LA DIRECTIVE SUR LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE) DANS LES PAYS EUROPÉENS STIPULE LES PRATIQUES DE RECYCLAGE CORRECTES. NE PAS JETER AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS ORDINAIRES.

MARQUAGE CE: UK/EU - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ: STYLIDEAS LTD DÉCLARE QUE LE **STYLPRO™ MINI LED WAND** EST CONFORME AUX EXIGENCES DE BASE ET AUX AUTRES DISPOSITIONS PERTINENTES. UNE COPIE DE LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EST DISPONIBLE SUR DEMANDE. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUXELLES, BELGIQUE.

(DE) BENUTZUNGS- UND PFL EGEANLEITUNG

UM IHRE SICHERHEIT UND LANGANHALTENDE FREUDE AN DIESEM PRODUKT ZU GEWÄHRLEISTEN, LESEN SIE BITTE DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE ES VERWENDET. Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um ein medizinisches Produkt oder medizinisches Gerät handelt.

SPEZIFIKATIONEN:

Name: STYLPRO™ MINI LED WAND
Modell: BW01A
Gerätegröße: 42mm x 33mm x 111mm
Materialien: ABS & Acryl
Nennspannung: 3.7V
Nennkapazität des Akkus: 400mAh
Energiekapazität des Akkus: 1.48Wh
Ladespannung: 5V
Eingangsspannung: USB-Buchse, 5V, 1A
Ladezeit: 1.5 Stunden


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

1x STYLPRO Mini LED Wand
1x USB-C-Ladekabel

3.7V  400mAh, 1.48 Wh

BESTANDTEILE:

1. Mini-LED-Stabgerät
2. LED-Lichter
3. Ein-/Ausschalttaste/Auswahlmodus
4. USB-C-Ladeanschluss
5. USB-C-Ladekabel



SICHERHEITSRICHTLINIEN:

1. Wir raten von der Benutzung dieses Geräts ab, wenn Sie epileptisch, lichtempfindlich oder lichtschau sind, wenn Sie schwanger sind oder in den letzten 12 Monaten Hautkrebs hatten, wenn Sie eine Gesicht-OP im Rahmen der plastischen Chirurgie hatten, ein Metallimplantat haben oder sich derzeit in Ihrer Menstruationsphase befinden.
2. Nur für Erwachsene. Nicht für Kinder gedacht. Dies ist kein Spielzeug.
3. Sanft mit einem feuchten Tuch abwischen.
4. Vermeiden Sie es, das STYLPRO™ MINI LED WAND in heißen, feuchten oder nassen Bereichen aufzubewahren.
5. Wenn das STYLPRO™ MINI LED WAND nicht funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt ist, hören Sie sofort auf, es zu benutzen. Wenden Sie sich an den STYLPRO™ KUNDENSERVICE (Siehe Abschnitt BEGRENZTE ZWEIJÄHRIGE GARANTIE für Kontaktinformationen).
6. Verwenden Sie LED-Lampen mit Vorsicht. Eine längere Anwendung bzw. eine anhaltende Einwirkung der LED-Leuchten auf die Augen kann zu Schäden führen. Die LEDs können nicht ausgewechselt werden.
7. Nicht auf empfindlicher, gereizter oder geschädigter Haut verwenden. Nicht bei geschwollener oder sonnenverbrannter Haut oder bei anderen Hautkrankheiten anwenden.
8. **BLICKEN SIE NICHT DIREKT IN DIE LED-LEUCHTEN.**

FÜHREN SIE MIT DEM MINI LED WAND EINEN LICHTEMPFINDLICHKEITSTEST DURCH, BEVOR SIE IHN AUF IHREM GESICHT VERWENDEN:

1. SCHALTEN SIE IHR GERÄT EIN.
 2. LEGEN SIE DAS GERÄT AUF IHREN ARM UND FÜHREN SIE EINE KOMPLETTE DREI MINÜTIGE SITZUNG DURCH.
 3. SEHEN SIE SICH DEN HAUTBEIRICH NACH ABSCHLUSS DER BEHANDLUNG GENAU AN.
- WENN ER GERÖTET IST UND DIES FÜR LÄNGER ALS ZWEI STUNDEN ANHÄLT, IST IHRE HAUT LICHTEMPFINDLICH.**

AUFLAGE:

DIE LEDS BLINKEN ALLE, WENN DER AKKU SCHWACH IST. STECKEN SIE DAS MITGELIEFERTES USB-C-KABEL IN DEN ANSCHLUSS UNTER DEM KOPF DES GERÄTS. VERBINDEN SIE ES MIT EINER USB-C-KOMPATIBLEN STROMQUELLE. DIE ROTE LED IN DER MITTE DES GERÄTS BLINKT WÄHREND DES LADEVORGANGS. KEINE LEDS BLINKEN, WENN DAS GERÄT VOLLSTÄNDIG GELADEN IST.

ANWENDUNGSHINWEIS:

1. STELLEN SIE SICHER, DASS IHRE HAUT VOR DER ANWENDUNG GEREINIGT UND TROCKEN IST, DENN AUCH KLEINE MENGEN VERBLEIBENDER HAUTPFLEGEPRODUKTE ODER MAKE-UP KÖNNEN DAS LICHT BLOKKIEREN UND DIE FUNKTIONSWEISE DES GERÄTS BEEINTRÄCHTIGEN.

2. SCHALTEN SIE DAS GERÄT EIN. SCHAUEN SIE NIEMALS DIREKT IN DIE LEUCHTDIODEN. WÄHLEN SIE JE NACH TAGESZEIT MODUS 1, 2 ODER 3. LEGEN SIE DAS GERÄT AUF DIE ZU BEHANDELNDE STELLE UND ACHTEN SIE DARAUF, DASS DAS LICHT AUF DIE HAUT GERICHTET IST. ALLE DREI MODI KÖNNEN AN EIN UND DEMSELBEN TAG VERWENDET WERDEN. DAS GERÄT DARF IN DEN BEREICHEN UM DAS AUGE HERUM ANGEWENDET WERDEN, JEDOCH NICHT DIREKT ÜBER DEM AUGE ODER AUF DEN AUGENLIDERN.

A. MODUS 1: MORGEN – BEIM EINSCHALTEN DES GERÄTS IST DIESER MODUS AUTOMATISCH AKTIVIERT. SIE KÖNNEN DIESEN MODUS AM MORGEN VERWENDEN, JEDOCH NICHT MEHR ALS EINMAL PRO TAG FÜR DENSELBEN BEREICH.

B. MODUS 2: TAG – DRÜCKEN SIE EINMAL KURZ AUF DIE EIN-/AUSSCHALTASTE, UM IN DEN TAGESMODUS ZU WECHSELN. VERWENDEN SIE DIESEN MODUS WÄHREND DES TAGES, JEDOCH NICHT MEHR ALS DREI MAL TÄGLICH FÜR DENSELBEN BEREICH.

C. MODUS 3: ABEND – DRÜCKEN SIE ZWEIMAL KURZ AUF DIE EIN-/AUSSCHALTASTE, UM IN DEN ABENDMODUS ZU WECHSELN. VERWENDEN SIE DIESEN MODUS VOR DEM SCHLAFENGANG, JEDOCH NICHT MEHR ALS EINMAL PRO TAG FÜR DENSELBEN BEREICH.

3. HALTEN SIE DAS GERÄT AN IHRE HAUT, BIS SICH DAS LICHT NACH DREI MINUTEN AUTOMATISCH AUSSCHALTET.

4. WIEDERHOLEN SIE DEN VORGANG AN ALLEN BETROFFENEN STELLEN

5. WISCHEN SIE DAS GERÄT NACH DER ANWENDUNG AB (SIEHE REINIGUNGSHINWEIS).

BRUGSANSVISING:

1. SØRG FOR, AT DIN HUD ER RENSET OG TØR FØR BRUG. HUDPLEJEPRODUKTER ELLER MAKEUP KAN BLOKERE FOR LYSET, SÅ APPARATET MÅSKE IKKE VIRKER.

2. TÆND: KIG IKKE DIREKTE IND I LED'ERNE. VÆLG TILSTAND 1, 2 ELLER 3 AFHÆNGIGT AF TIDSPUNKTET PÅ DAGEN. PLACER APPARATET PÅ DET OMRADE, DU ØNSKER AT BEHANDLE, OG SØRG FOR, AT LYSET ER RETTET IND MOD HUDEN. ALLE TRE TILSTÄNDE KAN BRUGES PÅ SAMME DAG. APPARATET KAN BRUGES OMKRUNG ØJNENE, MEN MÅ IKKE ANVENDES DIREKTE OVER ØJNENE ELLER PÅ ØJENLÆGEN. Å. TILSTAND 1 MORGEN – APPARATET INDSTILLES AUTOMATISK TIL DENNE TILSTAND, NÅR DET TÆNDES. BRUG DENNE TILSTAND OM MORGENEN. (BRUG IKKE DENNE TILSTAND MERE END ÉN GANG OM DAGEN I DET SAMME OMRADE) B. TILSTAND 2 DAGTID – TRYK KORT PÅ TÆND-/SLUKKNAPPEN ÉN GANG FOR AT SKIFTE TIL DAGTIDTILSTAND. BRUG DENNE TILSTAND I LØBET AF DAGEN. (BRUG IKKE DENNE TILSTAND MERE END 3 GANGE OM DAGEN I DET SAMME OMRADE) C. TILSTAND 3 AFTEN – TRYK KORT TIL GANGE PÅ TÆND-/SLUKKNAPPEN FOR AT SKIFTE TIL AFTENTILSTAND. BRUG DENNE TILSTAND FØR SENGETID. (BRUG IKKE DENNE TILSTAND MERE END ÉN GANG OM DAGEN I DET SAMME OMRADE)

3. HOLD APPARATET MOD HUDEN, INDTIL LYSET SLUKKER AUTOMATISK EFTER 3 MINUTTER.

4. GENTAG DETTE PÅ ALLE BERØRTE OMRADER.

5. TØR APPARATET AF EFTER BRUG (SE RENGØRINGSANSVISINGERNE).

RENGØRING OG VEDLIEGHOLDELSE:

1. SLUK APPARATET.
2. TØR LED'ERNES OVERFLADE AF MED VÅDSERVIERET ELLER EN FUGTIG KLUD FOR AT FJERNE EVENTUELLE RESTER AF HUDOLIET.
3. RENGØR SELVE APPARATET MED EN FUGTIG KLUD ELLER EN MIKROFIBERKLUD.
4. LAD APPARATET TØRRE HELT FØR BRUG.

SIKKERHEDSINFORMATION:

ADVARSLER! Kig ikke direkte ind i lyset. Brug ikke apparatet på hud, der smerter ved berøring, er hævet (højere end den omgivende hud), har skorpelignende eller bløder. Dette kan være tegn på en underliggende tilstand og skal undersøges af din læge. Rødt lysproduktet er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle, helbrede eller forebygge nogen sygdom. Vores produkter er lavrisiko, generelle wellness-/fitnessprodukter, der ikke kræver medicinsk godkendelse. De er designet som "Generel Wellness" hjemmebraugsprodukter kun.

SIKKERHEDSINFORMATION:


Brug af en Red Light-terapienhed på nogen måde ud over det, der beskrives i denne manual, ugyldiggør garantien og kan resultere i alvorlige skader. MINI LED WAND er en elektrisk enhed. For at undgå elektrisk stød skal følgende sikkerhedsansyn overholdes:

- Enheden må ikke komme i kontakt med vand eller nedsænkes i vand.
- Vask ikke elektriske dele med vand eller væsker.
- Berør ikke enheden eller knapperne med våde hænder.
- Anvend eller berør ikke enheden med våd eller fugtig hud.
- Træk, bær eller løft ikke enheden via dens opladningskabel. Hvis opladningskablet er beskadiget, må enheden ikke bruges.
- Brug ikke enheden, hvis den er blevet tået, efterladt udenfor eller har været i kontakt med vand eller væsker.
- Brug ikke på eller i nærheden af opvarmede overflader.
- Modifier ikke eller forsøg at modificere eller reparere dette udstyr. Der findes ingen dele, der kan serviceres af kunden.
- Brug ikke eller opbevar enheden ved høje temperaturer, der er på eller kan overstige 54 °C (130 °F).

VIGTIGE SIKKERHEDSANSVISINGER: VED BRUG AF ELEKTRISKE APPARATER SKAL DER ALLTID TRÆFFES GRUNDLÆGENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, HERUNDER FØLGENDE: LÆS ALLE ANVISNINGER, INDEN DU BRUGER APPARATET. GEM DISSE INSTRUKTIONER. HOLDES VÆK FRA VAND. DETTE PRODUKT ER IKKE ET LECETØJ. UNDGÅ AT STIRRE DIREKTE IND I LYSENE. BRUGES KUN INDENDØRS. TIL HJEMMEBRUG I PRIVATE HUSHOLDNINGER. FORSØG

IDENTIFIKATION AF DELE:

1. Mini LED Stavenhed 2. LED-lys 3. Tænd-/slukknep/Skift tilstand 4. USB-C-opladningsstik
5. USB-C-opladningskabel



SIKKERHEDSFORSKRIFTER:

1. Vi anbefaler ikke at bruge denne enhed, hvis du har epilepsi, er fotofobisk eller lysfølsom, hvis du er gravid eller har haft hukraften inden for de sidste 12 måneder, har gennemgået ansigtsplastikkirurgi, har et metalimplantat, eller hvis du har din menstruationscyklus.
2. Kun til brug for voksne. Ikke beregnet til brug for børn. Dette er ikke et legetøj.
3. Tør forsigtigt af med en fugtig klud.
4. Undgå opbevaring af STYLPRO™ Mini LED WAND i varme, fugtige eller våde områder.
5. Hvis STYLPRO™ Mini LED WAND fungerer dårligt eller beskadiges på nogen måde, skal du stoppe med at bruge den øjeblikkeligt. Kontakt STYLPRO™ KUNDESERVICE (se afsnittet BEGRÆNSET TOÅRS GARANTI for kontaktoplysninger).
6. Brug LED-lys med forsigtighed. Langvarig brug og udsættelse for LED-lys i øjnene kan forårsage skade. LED-lys kan ikke udsiftes.
7. Brug ikke på følsom, irriteret eller beskadiget hud. Brug ikke på hævet eller solskoldet hud, eller hvis du har andre hudproblemer. Kig ikke direkte ind i LED-lysene.
8. BRUG IKKE, HVIS HOVEDET ER BRÆKKET, SKADET ELLER BESKADIGET.

TEST FOR LYSFØLSOMHED:

1. TRYK PÅ TÆND/SLUK/INDSTILLINGS-KNAPPEN.
2. PLACER ENHEDEN PÅ DIN ARM, OG UDFØR EN 10-MINUTTERS SESSION.
3. EFTER 10 MINUTTER SLUKKER DU ENHEDEN. KONTROLLER OMRÅDET VISUELT. OMRÅDET KAN FØRST BLIVE RØDT PÅ GRUND AF OPVARMNING AF DIN HUD, MEN HVIS RØDHEDEN VÆRER I MERE END 2 TIMER, ER DIN HUD FØLSOM OVER FOR LYS. STOP BRUGEN.

OPLADNING:

LED'ERNE BLINKER ALLE, NÅR BATTERIET ER LAVT. INDSÆT USB-C-KABELT (MEDFØLGER) I PORTEN UNDER HOVEDET PÅ ENHEDEN. TILSLUT EN USB-C-KOMPATIBEL STRØMKILDE. DEN RØDE LED I MIDTEN AF ENHEDEN BLINKER UNDER OPLADNING. INGEN LED'ER BLINKER, NÅR ENHEDEN ER FULDST OPLADET.

REINIGNING OG VARTUNG:

1. SCHALTEN SIE DAS GERÄT AUS.
2. WISCHEN SIE DIE OBERFLÄCHE DER LEUCHTDIODEN MIT WASSERBASIERTEN REINIGUNGSGÜTCHERN ODER EINEM FEUCHTEN TUCH AB, UM RÜCKSTÄNDE VON HAUTFETTEN ZU ENTFERNEN.
3. REINIGEN SIE DAS GEHÄUSE DES GERÄTS MIT EINEM FEUCHTEN TUCH ODER EINEM MIKROFASERTUCH.
4. LASSEN SIE DAS GERÄT FÜR DEN NÄCHSTEN GEBRAUCH VOLLSTÄNDIG TROCKNEN.

SICHERHEITSHINWEIS:

WARNUNG! Schauen Sie nicht direkt in das Licht. Verwenden Sie das Gerät nicht in Hautbereichen, die sich schmerzhaft anfühlen, erhaben sind (höher als die umgebende Haut), Krusten bilden oder bluten. Dies kann auf eine Grunderkrankung hindeuten und sollte von Ihrem Arzt untersucht werden. Rötlichprodukte sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern. Bei unseren Produkten handelt es sich um risikoarme, allgemeine Wellness-/Fitnessprodukte, die keiner ärztlichen Zulassung bedürfen. Sie sind ausschließlich als „allgemeine Wellness“-Produkte für den Heimgebrauch konzipiert.

SICHERHEITSBERÜCKSICHTIGUNGEN:

Die Verwendung eines Rötlichttherapiegeräts in einer anderen Weise als in dieser Anleitung beschrieben, macht die Garantie ungültig und kann zu schweren Verletzungen führen. Das MINI LED WAND ist ein elektrisches Gerät. Um einen Stromschlag zu vermeiden, beachten Sie folgende Sicherheitsaspekte:

- Ihr Gerät nicht nass werden lassen oder in Wasser tauchen.
- Elektrische Teile nicht mit Wasser oder Flüssigkeiten waschen.
- Das Gerät oder die Schalter nicht mit nassen Händen berühren.
- Das Gerät nicht auf nasser oder feuchter Haut anwenden oder berühren.
- Das Gerät nicht am Ladekabel ziehen, tragen oder heben. Bei Beschädigung des Ladekabels das Gerät nicht verwenden.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es heruntergefallen ist, draußen gelassen wurde oder mit Wasser oder Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist.
- Nicht auf oder in der Nähe von beheizten Oberflächen verwenden
- Keine Änderungen an diesem Gerät vornehmen oder versuchen Änderungen daran vorzunehmen oder es zu reparieren. Es gibt keine vom Benutzer zu wartenden Teile
- Ihr Gerät nicht in heißen Temperaturen verwenden oder lagern, die 54°C (130°F) erreichen oder überschreiten können.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN: BEIM GEBRAUCH VON ELEKTRISCHEN GERÄTEN SOLLTEN IMMER GRUNDLEGENDE SICHERHEITSMASSNAHMEN EINGEHALTEN WERDEN, DAZU GEHÖREN FOLGENDE: ALLE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS LESEN. DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN. VON WASSER FERNHALTEN. DIESES PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG. NICHT DIREKT IN DIE LICHTER STARREN. NUR IN INNENRÄUMEN VERWENDEN. NUR FÜR DEN HAUSHALTS- GEBRAUCH. NICHT VERSUCHEN, DIE RÜCKSEITE DES GERÄTS ZU ÖFFNEN. BEI BEDARF EINEN FACHMANN ZU RATE ZIEHEN. VON DIREKTEN WÄRMEQUELLEN UND SONNENLICHT FERNHALTEN. VON KINDERN FERNHALTEN.

GEFAHR: UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, SCHALTEN SIE IMMER DAS GERÄT AUS, BEVOR SIE ES REINIGEN ODER LAGERN.

WARNHINWEIS:

UM DAS RISIKO VON VERBRENNUNGEN, STROMSCHLÄGEN, FEUER ODER VERLETZUNGEN ZU VERRINGERN:

1. LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH DES GERÄTS.
2. DIESES PRODUKT SOLLTE NICHT VERWENDET WERDEN VON: KINDERN, SCHWANGEREN FRAUEN, PATIENTEN MIT EPILEPSIE, TUMOREN UND KREBSPATIENTEN, PATIENTEN MIT HERZSCHRITTMACHERN ODER ÄHNLICHEM.
3. WENNEN SIE SICH AN EINEN DERMATOLOGEN ODER GESUNDHEITSDIENSTLEISTER, WENN SIE EMPFINDLICHE HAUT HABEN, AN EINER VORGESCHICHTEN VON HAUTKRANKHEITEN LEIDEN ODER SICH NICHT SICHER SIND, OB SICH DIESES PRODUKT FÜR IHREN HAUTTYP EIGNET.
4. WENN SIE WÄHREND ODER NACH DER ANWENDUNG ABNORMALITÄTEN AN IHRER HAUT

- FESTSTELLEN, KONSULTIEREN, KONSULTIEREN SIE BITTE EINEN SACHFACHT.
5. ZUM SCHUTZ VOR ELEKTRISCHEN GEFAHREN, NICHT WÄHREND DES BADENS ODER UNTER DER DUSCHE VERWENDEN.
6. EINE GENAUE ÜBERWACHUNG IST ERFORDERLICH, WENN EIN GERÄT VON ODER IN DER NÄHE VON KINDERN ODER VON KRANKHEIT ODER VERLETZUNG GESCHWÄCHTEN PERSONEN VERWENDET WIRD.
7. NICHT AUF SENSIBLER ODER GESCHÄDIGTER HAUT VERWENDEN. NICHT AUF GESCHWOLLENER ODER SONNENVERBRANNTER HAUT ODER BEI ANDEREN HAUTERKRANKUNGEN VERWENDEN.
8. BETREIBEN SIE DIESES GERÄT NICHT, WENN ES NICHT FUNKTIONIERT, FALLEN GELASSEN ODER IN IRGENDINE WEISE BESCHÄDIGT WURDE. SCHICKEN SIE DAS GERÄT ZUR ÜBERPRÜFUNG, ELEKTRISCHER ODER MECHANISCHEN EINSTELLUNG ODER REPARATUR ZUM NÄCHSTEN SERVICECENTER. DER VERBRAUCHER SOLLTE KEINE REPARATUREN VORNEHMEN.
9. VERWENDEN SIE DAS GERÄT NUR FÜR DEN VORGESEHenen ZWECK, WIE IN DIESER ANLEITUNG BESCHRIEBEN. DIE VERWENDUNG VON AUFSÄTZEN, DIE NICHT VON STYLPRO™ EMPFOHLEN WERDEN, KANN GEFÄHREN VERURSACHEN.
10. NICHT IM FREIEN VERWENDEN ODER DORT BETREIBEN, WO AEROSOLE (SPRAYS) VERWENDET WERDEN, ODER WO SAUERSTOFF VERABREICHT WIRD.
11. KEINEN TEIL DES PRODUKTS IN DER NÄHE VON WÄRMEQUELLEN WIE HEIZKÖRPERN, HERDEN USW. PLATZIEREN, NICHT AUF EINER WEICHEN OBERFLÄCHE WIE EINEM BETT ABLEGEN, DA DAS GERÄT ÜBERHITZEN KANN.
12. HALTEN SIE DAS GERÄT VON ATZENDEn FLÜSSIGKEITEN FERN.
13. SICHERSTELLEN, DASS DAS GERÄT VOR DER AUFBEWAHRUNG 'AUS' IST.
14. VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT IM BADEZIMMER ODER IN DER NÄHE VON WASSER.
15. DAS GERÄT NICHT AN EINEM PLATZ AUFBEWAHREN ODER ABSTELLEN, WO ES IN EINE WÄNNE ODER IN EIN WASCHECKEN FALLEN ODER HINEINGEZOGEN WERDEN KÖNNTE.
16. NICHT IN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN LEGEN ODER FALLEN LASSEN.
17. WENN DAS GERÄT INS WASSER FÄLLT, NICHT INS WASSER GREIFEN.
18. ERSTICKUNGSGEFAHR DURCH KLEINE TEILE. NICHT GEEIGNET FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN.
19. TEILEN SIE DIESES PRODUKT NICHT MIT ANDEREN.
20. BITTE NICHT WÄHREND DES LADENS VERWENDEN.

BATTERIE: DAS PRODUKT ENTHÄLT EINE LITHIUM-IONEN-BATTERIE. BRAND- UND VERBRENNUNGSGEFAHR, NICHT ÖFFNEN, QUETSCHEN, ÜBER 60°C/140 °F ERHITZEN ODER VERBRENNEN. NICHT KURZSCHLIESSEN. WENN DIE LITHIUM-IONEN-BATTERIE STARK AUSBEULT, DIE BENUTZUNG EINSTELLEN. HALTEN SIE KLEINE ZELLEN, DIE VERSCHLUCKT WERDEN KÖNNEN, AUS DER REICHWEITE VON KINDERN. DAS VERSCHLUCKEN KANN ZU VERBRENNUNGEN, PERFORATIONEN DES WEICHGEWEBES UND ZUM TOD FÜHREN. SCHWERE VERBRENNUNGEN KÖNNEN INNERHALB VON 2 STUNDEN NACH DEM VERSCHLUCKEN AUFTRETEN. BEI VERSCHLUCKEN EINER ZELLE SOFORT MEDIZINISCHE HILFE IN ANSPRUCH NEHMEN. NIEMALS NICHT AUFLADBARE BATTERIEN AUFLADEN. DIESES PRODUKT HAT EINE EINGEBAUTE AUFLADBARE BATTERIE, DIE VOM BENUTZER NICHT AUSGETAUSCHT WERDEN KANN. DAS ENTFERNEN ODER ERSETZEN DER AUFLADBAREN BATTERIE DARF NUR VOM HERSTELLER ODER SEINEM KUNDENDIENST ODER VON EINER GLEICHWERTIG QUALIFIZIERTEN PERSON DURCHFÜHRT WERDEN, UM GEFÄHREN ZU VERMEIDEN. BEI DER ENTSORGUNG DES PRODUKTS SOLLTE BEACHTET WERDEN, DASS DIESER EINE AUFLADBARE BATTERIE ENTHÄLT.

LAGERUNG:

STELLEN SIE SICHER, DASS DAS GERÄT VOR DER LAGERUNG AUSGESCHALTET IST. VERGEWISSEN SIE SICH, DASS DAS GERÄT NICHT AN DIE STROMVERSORGUNG ANGESCHLOSSEN IST. LAGERN SIE DAS GERÄT AN EINEM KÜHLEN, TROCKENEN UND FÜR KINDER UNZUGÄNGLICHEN ORT, WO ES NICHT BESCHÄDIGT WERDEN KANN.

LIMITIERTE ZWEI-JAHRES-GARANTIE:

UNSERE WAREN SIND MIT GARANTIE VERSEHEN, DIE NACH DEM EUROPÄISCHEN VERBRAUCHERRECHT NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN KÖNNEN. IN DER EU-RICHTLINIE 1999/44/EG HEISST ES: „FÜR DEN VERKAUF ALLER VERBRAUCHSGÜTER IN DER GESAMTEN EU GILT EINE ZWEIJÄHRIGE GARANTIE. SIE HABEN ANSPRUCH AUF ERSATZ ODER RÜCKERSTATTUNG BEI EINEM SCHWERWIEGENDEN DEFECT. SIE HABEN AUCH DAS RECHT, DIE WAREN REPARIEREN ODER ERSETZEN ZU LASSEN, WENN DIE WAREN NICHT VON AKZEPTABLER QUALITÄT SIND UND DER FEHLER NICHT SCHWERWIEGEND IST. STYLPRO™

LÄPISYÖPÖYMEEN JA KUOLEMANNA. KAKAVAT PALOVAMMAT VOIVAT TAPAHTUA 2 TUNNIN SISÄLLÄ NIELEMISESTÄ. JOS KENNO NIEELLÄN, HAKEUDU VÄLITÖMÄSTI LÄÄKÄRIN HOITOON. ÄLÄ KOSKAAN LATAA UUDELLEEN KERTAKÄYTTÖISIÄ PARISTOJA. TÄSSÄ TUOTTEESSA ON SISÄINEN UUDELLEEN LADATTAVA AKKU, JOTA KULUTTAJA EI VOI VAIHTAA. AKUN POISTO TAI VAIHTO VOI TAPAHTUA VAIN VALMISTAJAN TAI HÄNEN ASIAKASPALVELUNSA TAI VASTAANASTI PÄTEVÄN HENKILÖN TOIMEKSIANNOSTA, JOTTA VAAROJA VOIDAAN VÄLTÄÄ. HÄVITÄESSÄ TUOTTEEN, HUOMIOI, ETTÄ TÄMÄ TUOTE SISÄLTÄÄ UUDELLEEN LADATTAVAN AKUN.

SÄILYTTYS:

VARMISTA, ETTÄ LAITE ON SAMMUTETTU ENNEN VARASTOINTIA. VARMISTA, ETTÄ LAITE ON KYTKETTY IRTI KAIKISTA VIRTALÄHTEISTÄ. SÄILYTETÄN VILEÄSSÄ, KUIVASSA PAIKASSA LASTEN ULOTTUMATTOMISSA, MISSÄ SE EI VOI VAURIOITUA.

RAJOITETTU KAHDEN VUODEN TAKUU

TUOTTEILAMME ON TAKUU, JOTA EI VOI POISSULKEA EUROOPAN KULUTTAJALAIN MUKAAN. EU:N DIREKTIIVI 1999/44/EY MÄÄRÄITTÄÄ, ETTÄ KAHDEN VUODEN TAKUU KOSKEE KAIKKIEN KULUTTAJATUOTTEIDEN MYÄNTIÄ KAIKKIALLA EU-SSA. SINULLA ON OIKEUS SAADA UUSI TUOTE TAI HYVITYS KAVAKAVASTA VALLIUSUUDESTA, JA SINULLA ON MYÖS OIKEUS SAADA TUOTTEET KORJATTUJA TAI VAIHDETTUA, JOS TUOTTEET EIVÄT OLE RIITTÄVÄN LAADUKKAITA JA VIKA EI OLE KAVAKA. STYLPRO™ KORJAA TAI VAIHTAA LAITTEEN ILMAISEKSI KAHDENNYMMENENNELJÄN KUKKAUDEN AJAN OSTOPÄIVÄSTÄ, JOS LAITE ON VALLIINEN VALMISTUKSEN TAI VALMISTUSMATERIAALIN OSALTA. TÄMÄ TAKUU ON LISÄTUO EIKÄ VAAARANNA OIKEUKSIA. SAADAKSISI PALVELUN TÄMÄN TAKUUN MUKAISESTI OTA YHTEYTTÄ STYLPRO™ -ASIAKASPALVELUUN SÄHKÖPOSTIOSOITTEESSA TEAMTOM@STYLIDEAS.COM TAI NUMEROSSA +44 (0) 20 3225 5559. TEHDÄKSISI TAKUUKORVAUSVAATIMUKSEN SINUN TULEE SÄILYTTÖÄ TÖDISTE TEKEMÄSTÄSI OSTOKSESTA.

TÄRKEÄÄ:

TÄMÄ TAKUU EI KATA VAHINKOA, JOKA JOHTUU ONNETTOMUUKSISTA, VÄÄRINKÄYTÖSTÄ, MUUTOKSISTA, KALTOINKOHELUSTA, KOHTUULLISENA PIDETTÄVÄN HOIDON PUUTTEESTA TAI MUUSTA KÄYTÖSTÄ, JOKA EI OLE KUVASTEN MUKAISTA, TAI PALVELUSTA TAI KORJAUKSISTA EI-VALTUUTETUSSA HUOLTOTOIMIPISTEISSÄ. TÄMÄ TAKUU ON VOIMASSA VAIN VALTUUTETTUJEN JÄLLEENMYYJIN MYYMÄN TUOTTEIDEN OSALTA. HUOMIOI, ETTÄ TUOTE TULEE PUHDISTAA HUOLELLISESTI ENNEN PALAUTUSTA.

TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN:

KUN TUOTE ON TULLUT ELINKAARENSA PÄÄHÄN, ÄLÄ HÄVITÄ SITÄ KOTITALOUDEN SEKAJÄÄTESSÄ. KIERRÄTYS ON TURVALLISIN JA VASTUULLISIN TAPA HÄVITTÄÄ KÄYTTÖÄ POISTETTU SÄHKÖLAITTEET. HÄVITÄ SE PAIKALLISTEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI. EUROOPAN UNIONIN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMU – SER, WEEE -DIREKTIIVI MÄÄRÄITTÄÄ OIKEAT KIERRÄTYSKÄYTÄNNÖT. ÄLÄ HÄVITÄ TAVALLISISSA KOTITALOUDEN SEKAJÄÄTESSÄ.

CE-MERKINTÄ: UK/EU - VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS:

STYLIDEAS LTD VAKUUTTAA, ETTÄ STYLPRO™ MINI LED WAND TÄYTTÄÄ OLENNAISET VAATIMUKSET JA MUUT KESKEISET SÄÄNNÖKSET. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSEN KOPIO ON SAATAVILLA PYYNNÖSTÄ. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GENERAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSELS, BELGIUM.

(DA) BRUGSANVISNING OG VEDLIGEHOJDELSESVÆJLEDNING

FOR DIN SIKKERHED OG FORSÆTTE NYDELSE AF DETTE PRODUKT BEDES DU ALTID LÆSE BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT FØR BRUG. Produktet er kun beregnet til privat brug og er ikke beregnet til kommerciel brug eller til brug i andre anvendelser. Dette er ikke et medicinsk produkt eller en medicinsk enhed.

SPECIFICATIONS

Navn: STYLPRO™ MINI LED WAND
Model: BW01A
Enhedsstørrelse: 42mm x 33mm x 111mm
Materialer: ABS og Akryl
Nominel spænding: 3.7V
Nominel kapacitet af batteriet: 400mAh
Energikapacitet af batteriet: 1.48Wh
Opladningsspænding: 5V

MEDFØLGER:

1x STYLPRO Mini LED Wand
1x USB-C-opladningskabel

· Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut, jätetty ulos tai se on joutunut kosketuksiin veden tai nesteiden kanssa.

· Älä käytä kuumien pintojen läheillä.

· Älä muokkaa tai yritä muokata tai korjata tätä laitetta. Käyttäjän huollettavia osia ei ole.

· Älä käytä tai säilytä laitetta kuumissa lämpötiloissa, jotka voivat ylittää 54 °C (130 °F).

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA: KUN KÄYTETÄÄN SÄHKÖLAITTEITA, TULISI AINA NOUDATTAA PERUSVAROITOMIA, MUKAAN LUKIEN SEURAAVAT: LUE KAIKKI OHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. TALLENNÄ NÄMÄ OHJEET. PIDÄ POISSA VEDESTÄ. TÄMÄ TUOTE EI OLE LELU. ÄLÄ KATSO SUORAAN VALOIHIN. KÄYTÄ VAIN SISÄTULOISSA. VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN. ÄLÄ YRITÄ AVATA LAITTEEN TAKAOSIA. TARVITTAESSA OLE YHTYDESSÄ AMMATILLASEEN. PIDÄ ERIILLÄÄN SUORISTA LÄMPÖLÄHTEISTÄ JA ÄURINGONVALOSTA. PIDÄ POISSA LASTEN ULTOVUULTA.

VAARA: VÄLTÄÄÄKSEI SÄHKÖISKUN: SAMMUTA AINA ENNEN PUHDISTAMISTA TAI VARASTOINTIA.

VAROITUS:
PALOVAMMOJEN, SÄHKÖISKUN, TULIPALON TAI HENKILÖVAMMOJEN VAARAN VÄHENTÄMISEKSI:

1. LUE KAIKKI OHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.

2. TÄTÄ TUOTETTA EI SAA KÄYTTÄÄ: LAPSET, RASKAANA OLEVAT NAISET, EPILEPSIA-, KASVIN- TAI SYÖPÄPOTILAAST, SYDÄMENTAHDISTIMEN TAI VASTAANVAAN OMAAVAT POTILAAST.

3. OTA YHTYETTÄ IHOATAUTILÄÄKÄRIIN TAI TERVEYDENHUOLTAPALVELUJEN TARJOAJAAN, JOS SINULLA ON HERKKÄ IHO, OLET KÄRSINYT AIEMMIN IHOSAIRAUKSIA TAI OLET EPÄVARMA TAMAN TUOTTEEN SOVELTUVUDESTA IHOTYYPILLESII.

4. JOS TUNNET IHOSSASI POIKKEAVUUKSIA KÄYTÖN AIKANA TAI SEN JÄLKEEN, OTA YHTYETTÄ LÄÄKÄRIIN.

5. SÄHKÖISKUVAARAN VÄHENTÄMISEKSI ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA KYLPYAMMEESSA TAI SUIHKUSSA.

6. TIIVISTÄ VALVONTAA TARVITAAN, KUN LAITETTA KÄYTETÄÄN LASTEN TAI SAIRAUSTESTA TAI VAMMASTA HEIKENTUNEIDEN TAI VAMMAUTUNEIDEN HENKILÖIDEN LÄHELLÄ.

7. ÄLÄ KÄYTÄ HERKÄÄ TAI RIKKOONTUNEELLÄ IHOILLA. ÄLÄ KÄYTÄ TURVONNEELLA TAI ÄURINGONPOTILAMALLA IHOILLA TAI JOS SINULLA ON MUTIA IHOSAIRAUKSIA.

8. ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ LAITETTA. JOS LAITE ON TOIMINUT VIRHEELLISESTI TAI SE ON PUDONNUT TAI SE ON VAHINGOITUNUT MILLÄ TAVALLA TAVALLANSA. PALAUTA LAITE LÄHIMPÄÄN HUOLTOON TARKASTETTAVAKSI TAI SÄHKÖISTÄ TAI MEKAANISTA ASÄTOA TAI KORJAUSTA VARTEN. KULLUTTAJEN EI TULE YRITTÄÄ TEHDÄ KORJAUKSIA ITSE.

9. KÄYTÄ LAITETTA VAIN SILLE TARKOITETTUUN KÄYTTÖÖN TAMÄN OHJEIKIRJAN KUVAAAMALLA TAVALLA. ÄLÄ KÄYTÄ LIITÄNTÖJÄ, JOITA STYLPRO™ EI OLE SUOSITELLUT, SILLÄ SE VOI AIHEUTTAA VAAROJA.

10. ÄLÄ KÄYTÄ ULKONA TAI AEROSOLITUOTTEITA KÄYTTÄESSÄ TAI TILASSA, JOSSA ANNETAAN LISÄHAAPPA.

11. ÄLÄ LAITA MITÄÄN LAITTEEN OSAA LÄMMÖNLÄHTEIDEN, KUTEN LÄMPÖPATTERIEN TAI LIESIEN, LÄHEISYYTEEN. ÄLÄ MYÖSKÄÄN ASETA LAITETTA PEHMEÄLLÄ ALUSTALLE, KUTEN SÄNGYLLE, KOSKA LAITE VOI YLIKUUMETA.

12. PIDÄ LAITE EROSSA SYÖVYTTÄVISTÄ NESTEISTÄ.

13. VARMISTA, ETTÄ LAITE ON SAMMUTETTU ENNEN SÄILYTÄSTÄ.

14. ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA KYLPYHUONEESSA TAI VEDEN LÄHELLÄ.

15. ÄLÄ ASETA TAI VARASTOI LAITETTA PAKKAUSA, MISSÄ SE VOI PUDOTA TAI JOUTUA AMMEeseen TAI LAVUAARIIN.

16. ÄLÄ ASETA TAI PUDOTA LAITETTA VETEEN TAI MUIHIN NESTEISIIN.

17. JOS LAITE PUTOAA VETEEN, ÄLÄ YRITÄ OTTAA SITÄ VEDESTÄ.

18. TUKEHTUMISVAARA PIENTEN OSIEN VUOKSII. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE LAPSILLE.

19. ÄLÄ JAA TÄTÄ TUOTETTA KENENKÄÄN MUUN KANSSA.

20. ÄLÄ KÄYTÄ LÄUTAKSEN AIKANA.

PARISTOT: TUOTE SISÄLTÄÄ LITIUM-IONIPARISTON. TULIPALON JA PALOVAMMOJEN VAARA, ÄLÄ AVAA, MURSKAA, KUUMENNA YLI 60 °C / 140 °F TAI POLTA. ÄLÄ ASETA TUOTETTA OKOSULKUUN. JOS LITIUM-IONIPARISTO TURPOAA HUOMATTAVASTI, LOPETA LAITTEEN KÄYTTÄMINEN. PIDÄ PIENET KENNOT, JOITA VOIDAAN PIITÄ NIELTÄVINÄ, POIS LASTEN ULTOVUULTA. NIELEMINEN VOI JOHTAA PALOVAMMOIHIN, PEHMÄKUDOKSEN

REPARATION ODER ERSETZ (NACH UNSERER ERMESSEN) IHR GERÄT VIERUNDZWANZIG MONATE LANG AB KAUFdatum KOSTENLOS, WENN DAS GERÄT VERARBEITUNGS- ODER MATERIALFEHLER AUFWEIST. DIESE GARANTIE IST EIN ZUSÄTZLICHER VORTEIL UND HAT KEINEN EINFLUSS AUF IHRE GESETZLICHERN RECHTE. UM DEN SERVICE IM RAHMEN DIESER GARANTIE IN ANSPRUCH ZU NEHMEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN STYLPRO-KUNDENDIENST™ UNTER TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. UM EINEN GARANTIEANSPRUCH GELTEND ZU MACHEN, MÜSSEN SIE IHREN KAUFBELEG AUFBEWAHREN

WICHTIG: DIESE GARANTIE DECKT KEINE SCHÄDEN AB, DIE DURCH UNFÄLLE, UNSACHGEMÄSSEN GEBRAUCH, ÄNDERUNGEN, MISSBRAUCH, MANGELNDE SORGFALT, EINE NICHT IN DIESER ANLEITUNG BESCHRIEBENE VERWENDUNG ODER DIE DURCHFÜHRUNG VON WARTUNGS- ODER REPARATURARBEITEN DURCH EIN NICHT AUTORISIERTES KUNDENZENTRUM ENTSTEHEN. DIESE GARANTIE GILT NUR FÜR WAREN, DIE VON AUTORISIERTEN HÄNDLERN VERKAUFT WURDEN. BEACHTEN SIE, DASS DER ARTIKEL VOR DER RÜCKGABE GRÜNDLICHER GEREINIGT WERDEN MUSS.

KORREKTE ENTSORGUNG DIESER PRODUKTS: WENN DAS PRODUKT DAS ENDE SEINER NUTZUNGSDAUER ERREICHT HAT, ENTSORGEN SIE ES BITTE NICHT MIT DEM NORMALEN HAUSMÜLL. RECYCLING IST DIE SICHERSTE UND VERANTWORTUNGSVOLLE ART DER ENTSORGUNG VON ELEKTROGERÄTEN, DIE DAS ENDE IHRER LEBENSDAUER ERREICHT HABEN. BITTE ENTSORGEN SIE ES ENTSPRECHEND DEN ÖRTLICHEN VORSCHRIFTEN. DIE RICHTLINIE ÜBER ELEKTRO- UND ELEKTRONIKALTGERÄTE (WEEE) SCHREIBT IN DEN EUROPÄISCHEN LÄNDERN KORREKTE RECYCLINGPRAKTIKEN VOR. ENTSORGEN SIE DAS GERÄT NICHT IM NORMALEN HAUSMÜLL.

CE-KENNZEICHNUNG: UK/EU - KONFORMITÄTSEKRLÄRUNG: STYLIDEAS LTD. ERKLÄRT, DASS STYLPRO™ MINI LED WAND DEN WESENTLICHEN ANFORDERUNGEN UND ANDEREN RELEVANTEN BESTIMMUNGEN ENTSPRICHT. EINE KOPIE DER KONFORMITÄTSEKRLÄRUNG IST AUF ANFRAGE ERHÄLTLICHER. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, VEREINIGTES KÖNIGREICH. OBELIS S.A., BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRÜSSEL, BELGIEN.

(NL) GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING
VOOR UW VEILIGHEID EN BLIJVENDE PLEZIER VAN DIT PRODUCT, LEES ALTIJD DE INSTRUCTIEBROCHURE ZORGVULDIG VÓÓRZIE U HET GEBRUIKT. Dit product is alleen bedoeld voor privégebruik en is niet bedoeld voor commercieel gebruik of voor gebruik in andere toepassingen. Dit is geen medisch product of medisch hulpmiddel.


SPECIFICATIONS

Naam: STYLPRO™ MINI LED WAND	INCLUS:
Model: BW01A	1x STYLPRO Mini LED Wand
Apparaatgrootte: 42mm x 33mm x 111mm	1x USB-C-oplaadkabel
Materiaal: ABS & Acryl	
Nominale spanning: 3.7V	
Nominale capaciteit van de batterij: 400mAh	
Energiecapaciteit van de batterij: 1.48Wh	
Laadspanning: 5V	
Ingangsstroomvoorziening: USB-poort, 5V, 1A	
Opladtiid: 1.5 uur	

3.7 V  400mAh, 1.48 Wh

ONDERDELEN IDENTIFICATIE:

1. Mini LED Staafapparaat 2. LED-lampen 3. Aan-/uitknop/Modusknop 4. USB C-oplaadpoort 5. USB C-oplaadkabel



VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN:

- 1. We raden het gebruik van dit apparaat af als u epileptisch, lichtschuw of lichtgevoelig bent, als u zwanger bent of in de afgelopen 12 maanden huidkanker hebt gehad, plastische chirurgie aan uw gezicht hebt ondergaan, een metalen implantaat hebt of als u momenteel ongesteld bent.
- 2. Alleen voor volwassenen. Niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Dit is geen speelgoed.
- 3. Voorzichtig afvegen met een vochtige doek.
- 4. Bewaar de STYLPRO™ MINI LED WAND niet op hete, vochtige of natte plekken.
- 5. Indien de STYLPRO™ MINI LED WAND niet goed werkt of op een of andere manier beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. Neem contact op met STYLPRO™ CUSTOMER SERVICE (zie hoofdstuk BEPERKTE TWEE JAAR GARANTIE voor contactgegevens).
- 6. Gebruik LED lampen met zorg. Langdurig gebruik en langdurige blootstelling van LED-lampjes in de ogen kan schade veroorzaken. LED's kunnen niet worden vervangen.
- 7. Niet gebruiken op gevoelige, geïrriteerde of beschadigde huid. Niet gebruiken op gezwollen of zonnebrandde huid of als je een andere huidaandoening hebt.
- 8. **KIJK NIET RECHTSTREKS IN DE LED-LAMPJES.**

TEST DE MINI LED WAND OP LICHTGEVOELIGHEID VOORDAT U HET APPARAAT OP UW GEZICHT GEBRUIKT:

- 1. ZET HET APPARAAT AAN.
- 2. PLAAT HET APPARAAT OP UW ARM EN VOER EEN VOLLEDIGE SESSIE VAN DRIE MINUTEN UIT.
- 3. NADAT DE BEHANDELING IS VOLTOOID, CONTROLEERT U HET GEBIED.
- ALS HET GEBIED ROOD WORDT EN DIE ROODHEID LANGER DAN TWEE UUR AANHOUDT, IS UW HUID GEVOELIG VOOR LICHT.**

OPLADEN:

DE LED'S KNIPPEREN ALLEMAAL WANNEER DE BATTERIJ BIJNA LEEG IS. STEEK DE MEEGELEVERDE USB-C-KABEL IN DE POORT ONDER HET HOOFD VAN HET APPARAAT. SLUIT HET AAN OP EEN USB-C-COMPATIBELE STROOMBRON. DE RODE LED IN HET MIDDEN VAN HET APPARAAT KNIPPERT TIJDENS HET OPLADEN. GEEN ENKELE LED KNIPPERT WANNEER HET APPARAAT VOLLEDIG IS OPGELADEN.

GEBRUIK:

- 1. ZORG DAT DE HUID SCHOON EN DROOG IS VÓÓR GEBRUIK. HUIDVERZORGINGSPRODUCTEN OF MAKE-UP KUNNEN HET LICHT BLOKKEREN WAARDOOR HET APPARAAT MOGELIJK NIET GOED WERKT.
- 2. ZET HET APPARAAT AAN. KIJK NIET DIRECT IN DE LEDLAMPJES. SELECTEER MODUS 1, 2 OF 3, AFHANKELIJK VAN HET TIJDSTIP OP DE DAG. PLAATS HET APPARAAT TEGEN HET GEBIED DAT

3. 10 MINUUTEN JÄLKEEN SAMMUTA LAITE. TARKISTA VISUAALISESTI KÄYTTÖALUE ALUE. **ALUE VOI ALOUSA PUNOITAA IHON LÄMMETESSÄ, MUTTA JOS PUNOITUS KESTÄÄ YLI 2 TUNTIA, IHOSI ON HERKKÄ VALOLLE. LOPETA LAITTEEN KÄYTTÄMINEN.**

LATAAMINEN:

KAIKKI LED-VALOT VILKKUVAT, KUN AKKU ON VÄHISSÄ. KYTKE USB-C-KAAPELI (TOIMITETTU MUKANA) LAITTEEN PÄÄN ALLA OLEVAAN PORTTIIN. LIITÄ USB-C-YHTEENSOPIVAAN VIRTALÄHTEeseen. LAITTEEN KESKELLÄ OLEVA PUNAINEN LED-VALO VILKKUU LATAUKSEN AIKANA. MITKÄÄN LED-VALOT EIVÄT VILKU, KUN LAITE ON TÄYSIN LADATTU.

KÄYTTÖOHJEET:

- 1. VARMISTA ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ, ETTÄ IHO ON PUHDISTETTU JA KUIVA. IHONHOITO-TUOTTEET TAI MEIKIT VOIVAT ESTÄÄ VALON PÄÄSYN IHOLLE, JOLLOIN LAITE EI TOIMI.
- 2. KYTKE LAITE PÄÄLLE. ÄLÄ KATSO SUORAAN LED-VALOIHIN. VALITSE VUOROKAUDENAJASTA RIIPPUVA TILA 1, 2 TAI 3. ASETA LAITE HOIDETTAVALLE ALUEELLE JA VARMISTA, ETTÄ VALO SUUNTAUTUU IHON. KAIKKIA KOLMEA TILAA VOIDAAN KÄYTTÄÄ SAMANA PÄIVÄNÄ. LAITETTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ SILMÄNYMPÄRYSALUEELLE, MUTTA ÄLÄ ASETA SITÄ SUORAAN SILMÄN TAI SILMÄLUOMIEN PÄÄLLE. **A.** TILA 1 AAMU – LAITE ASETETAAN AUTOMAATTISESTI TÄHÄN TILAAN, KUN SE KYTKETÄÄN PÄÄLLE. KÄYTÄ TÄTÄ TILAA AAMULLA. (ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ TILAA SAMALLE ALUEELLE USEAMMIN KUIN KERRAN PÄIVÄSSÄ.) **B.** TILA 2 PÄIVÄ – VAIHDA PÄIVÄTILAAIN PAINAMALLA VIRTAPAINIKETTA KERRAN LYHYESTI. KÄYTÄ TÄTÄ TILAA PÄIVÄLLÄ. (ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ TILAA SAMALLE ALUEELLE USEAMMIN KUIN KOLME KERTAA PÄIVÄSSÄ.) **C.** TILA 3 ILTA – VAIHDA ILTATILAAIN PAINAMALLA VIRTAPAINIKETTA KAKSI KERTAA LYHYESTI. KÄYTÄ TÄTÄ TILAA ENNEN NUKKUMAANMENOA. (ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ TILAA SAMALLE ALUEELLE USEAMMIN KUIN KERRAN PÄIVÄSSÄ.)

- 3. PITELE LAITETTA IHOA VASTEN, KUNNES VALO KYTKEYTYY AUTOMAATTISESTI POIS PÄÄLTÄ 3 MINUUTIN KULUTTA.
- 4. TOISTA KAIKILLE HOITOA TARVITSEVILLE ALUEILLE.
- 5. PYYHI LAITE PUHTAAKSI KÄYTÖN JÄLKEEN (KATSO PUHDISTUSOHJEET).

PUHDISTUS JA HOITO:

- 1. KYTKE LAITE POIS PÄÄLTÄ.
- 2. POISTA IHOSTA PERÄISIN OLEVAT RASVAJÄÄMÄT PYYHKIMÄLLÄ LED-VALOJEN PINTA KOSTEUSPYYHKEILLÄ TAI NIHKÄLLÄ LIINALLA.
- 3. PUHDISTA LAITTEEN RUNKO NIHKÄLLÄ LIINALLA TAI MIKROKUITULIINALLA. ANNA LAITTEEN KUIVUA TÄYSIN ENNEN KÄYTTÖÄ.

TURVALLISUUSTIEDOT:

VAROITUKSET: Tärkeää! Älä katso suoraan valoon. Älä käytä laitetta iholle, jonka koskettaminen on kivuliasta, joka on koholla (ympäriöivän ihon nähdä) tai ruipeita tai joka vuotaa verta. Tämä saattaa olla merkki sairaudesta, ja se tulisi tarkistuttaa lääkärillä. Punaisen valon tuotteita ei ole tarkoitettu diagnosoimaan, hoitamaan, parantamaan tai ehkäisemään mitään sairauksia. Tuotteemme ovat vähärisiisiä yleishyvinvointi- ja kuntoilutuotteita, joiden käyttöön ei tarvita lääkärin lupaa. Tuotteemme on suunniteltu vain "yleiseen hyvinvointiin" tarkoitettuun kotikäyttöön.

HUOMAUTUKSET TURVALLISUUTEEN LIITTYEN:

Punavalmeterapialaitteen käyttäminen muulla tavalla kuin tässä ohjekirjassa kuvatulla tavalla mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vakavan vamman. MINI LED WAND-punavalokasvolaite on sähkölaite. Sähköiskun välttämiseksi noudata seuraavia huomautuksia turvallisuuteen liittyen:

- Älä kastele laitetta äläkä upota sitä veteen.
- Älä pese sähköisiä vedellä tai nesteillä.
- Älä koske laitteeseen tai kytkimiin märillä käsillä.
- Älä käytä laitetta ja vältä sen kontaktia märälle tai kostealle iholle.
- Älä vedä, kanna tai nosta laitetta sen latausjohdosta. Jos latausjohto on vaurioitunut, älä käytä laitetta.

Tuote on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön, ei kaupalliseen käyttöön tai muihin tarkoituksiin. Tämä ei ole lääketieteellinen tuote tai lääkinnällinen laite.

TEKNISEET TIEDOT

Nimi: STYLPRO™ MINI LED WAND
Malli: BW01A
Laitteen koko: 42mm x 33mm x 111mm
Materiaalit: ABS ja Akryyli
Nimellisjännite: 3.7V
Akun nimelliskapasiteetti: 2100mAh
Akun energiakapasiteetti: 7.77Wh
Latausjännite: 5V
Syöttöteho: USB-liitäntä: 5 V, 1 A
Latausaika: 1.5 tuntia


SISÄLTÄÄ:

1x STYLPRO Mini LED Wand -valohoitolaite
1x USB-C-latauskaapeli

3.7 V  400mAh, 1.48 Wh

OSIEN TUNNISTAMINEN:

1. Mini LED Sauvalait 2. LED-valot 3. Virta/Tilan vaihto 4. USB-C-latauskaapeli 5. USB-C-latausportti.



TURVALLISUUSOHJEET:

- Emme suosittele tämän laitteen käyttöä, jos olet epileptikko, valoherkkä tai valolle herkkä, raskaana tai sinulla on ollut ihosyöpä viimeisten 12 kuukauden aikana, sinulla on tehty plastiikkakirurgian operaatio kasvojen alueelle, sinulla on metalli-implantti tai sinulla on kuukautiset.
 - Vain aikuisille. Ei tarkoitettu lasten käyttöön. Tämä ei ole lelu.
 - Pyyhi varovasti kostealla liinalla.
 - Vältä STYLPRO™ MINI LED WAND -laitteen säilyttämistä kuumissa tai kosteissa paikoissa.
 - Jos STYLPRO™ MINI LED WAND toimii virheellisesti tai se on vaurioitunut millään tavalla, lopeta sen käyttö välittömästi. Ota yhteyttä STYLPRO™ ASIAKASPALVELUUN (katso yhteystiedot kohdasta "RAJOITETTU KAHDEN VUODEN TAKUU").
 - Käytä LED-valoja varoen. LED-valojen pitkäaikainen käyttö ja pitkään jatkuva altistuminen LED-valoille voi vaurioittaa silmiä. LED-valoja ei voi vaihtaa.
 - Älä käytä herkkälle, ärsyntyneelle tai rikkoutuneelle iholle. Älä käytä turvonneelle tai auringonpolttamalle iholle tai jos sinulla on muita ihosairauksia.
 - ÄLÄ KÄTSO SUORAAN LED-VALOIHIN
- TESTAA MINI LED WAND VALOHERKKYYDEN VARALTA ENNEN SEN KÄYTTÖÄ KASVOIHIN:**
1. PAINA PÄÄLLE/POIS/ASETUS-PAINIKETTA.
 2. ASETA LAITE KÄSIVARRELLESI JA ISTUNTO 10 MINUUTIN HOITO.
- 38.

U WILT BEHANDELEN EN ZORG DAT HET LICHT OP DE HUID IS GERICHT. DE DRIE MODI KUNNEN ALLEMAAL OP DEZELFDE DAG WORDEN GEBRUIKT. HET APPARAAT MAG ROND DE OGEN WORDEN GEBRUIKT, MAAR NIET DIRECT OP HET OOG OF DE OOGLEDEN. **A.** MODUS 1 OCHTEND - HET APPARAAT WORDT AUTOMATISCH INGESTELD OP DEZE MODUS WANNEER HET WORDT INGESCHAKELD. GEBRUIK DEZE MODUS IN DE OCHTEND. (GEBRUIK DEZE MODUS NIET MEER DAN EÉN KEER PER DAG OP HETZELFDE GEBIED) **B.** MODUS 2 OVERDAG - DRUK EÉN KEER KORT OP DE AAN-/UITKNOP OM OVER TE SCHAKELN NAAR DE DAGMODUS. GEBRUIK DEZE MODUS OVERDAG. (GEBRUIK DEZE MODUS NIET MEER DAN DRIE KEER PER DAG OP HETZELFDE GEBIED) **C.** MODUS 3 AVOND - DRUK TWEE KEER KORT OP DE AAN-/UITKNOP OM OVER TE SCHAKELN NAAR DE AVONDMODUS. GEBRUIK DEZE MODUS VOOR HET SLAPENGAAN. (GEBRUIK DEZE MODUS NIET MEER DAN EÉN KEER PER DAG OP HETZELFDE GEBIED)

3. HOUD HET APPARAAT TEGEN UW HUID TOT DE LAMP NA DRIE MINUTEN AUTOMATISCH UITSCHAKELT.

4. HERHAAL DIT OP ALLE GEWENSTE GEBIEDEN.

5. VEEG HET APPARAAT SCHOON NA GEBRUIK (ZIE SCHOONMAAKINSTRUCTIES).

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES:

1. ZET HET APPARAAT UIT.
2. VEEG HET OPPERVLAK VAN DE LEDLAMPJES AF MET EEN DOEKJE DAT VOCHTIG IS GEMAAKT MET WATER OM EVENTUEEL RESTANTEN VAN HUIDOLIËN TE VERWIJDEREN.
3. REINIG DE BEHUIZING VAN HET APPARAAT MET EEN VOCHTIGE (MICROVEZEL)DOEK.
4. LAAT HET APPARAAT DROGEN VOORDAT U HET GEBRUIKT.

VEILIGHEIDSFINFORMATIE :

WAARSCHUWINGEN! Kijk niet rechtstreeks in het licht. Gebruik het apparaat niet op huid die pijnlijk is om aan te raken, opgezette huid (dikker dan de omliggende huid), korsten of bloederige huid. Dit kan een teken zijn van een onderliggende aandoening en moet worden gecontroleerd door uw zorgverlener.
Red Light-producten zijn niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van ziekten. Onze producten zijn algemene wellness- en fitnessproducten met een laag risico waarvoor geen medische goedkeuring nodig is. Ze zijn uitsluitend ontworpen als "Algemeen welzijn" producten voor thuisgebruik.

VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN:

Gebruik van een roodlichttherapieapparaat op een andere manier dan beschreven in deze handleiding maakt de garantie ongeldig en kan leiden tot ernstig letsel.
Het MINI LED WAND is een elektrisch apparaat. Neem de volgende veiligheidsoverwegingen in acht om elektrische schokken te voorkomen:

- Maak uw apparaat niet nat en dompel uw apparaat niet onder in water.
- Was elektrische onderdelen niet met water of vloeistoffen.
- Raak het apparaat of de schakelaars niet rechtstreeks aan met natte handen.
- Raak het apparaat niet aan op natte of vochtige huid.
- Trek, draag of til het apparaat niet aan het oplaadsnoer. Gebruik het apparaat niet als het oplaadsnoer beschadigd is.
- Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, buiten is achtergelaten of in contact is geweest met water of vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat niet op of in de buurt van verwarmde oppervlakken.
- Wijzig dit apparaat niet en probeer het ook niet te wijzigen of te repareren. Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet in hete temperaturen die hoger zijn of kunnen zijn dan 54 °C (130 °F).

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES: BIJ HET GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE APPARATEN

MOETEN ALTIJD BASISVEILIGHEIDSMATREGELEN WORDEN GENOMEN, WAARONDER DE VOLGENDE: LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES. UIT DE BUURT VAN WATER HOUDEN. DIT PRODUCT IS GEEN SPEELGOED. KIJK NIET RECHTSTREEKS IN DE LAMPEN. ALLEEN BINNENSHUIS GEBRUIKEN. ALLEEN VOOR

UIJSHOUDLIJK GEBRUIK, PROBEER NIET OM DE ACHTERKANT VAN HET APPARAAT TE OPENEN. INDIEN NODIG, RAADPLEEG EEN VAKMAN. VERWIJDERD HOUDEN VAN DIRECTE WARMTEBRONNEN EN ZONLICHT. UIT DE BUURT VAN KINDEREN HOUDEN.

GEVAAR: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN: ALTIJD UITSCHAKELLEN VOORDAT U HET APPARAAT SCHOONMAAKT OF OBERGERT.

WAARSCHUWING:

OM HET RISICO OP BRANDWONDEN, ELEKTROCIJTIE, BRAND OF LETSEL AAN PERSONEN TE VERMINDEREN:

1. LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.
2. DIT PRODUCT MAG NIET WORDEN GEBRUIKT DOOR: KINDEREN, ZWANGERE VROUWEN, PATIENTEN MET EPILEPSIE, TUMOREN EN KANKERPATIENTEN, PATIENTEN MET PACEMAKERS OF IETS DERGELIJKS.
3. RAADPLEEG EEN DERMATOLOOG OF HUIDSPECIALIST ALS U EEN GEVOELIGE HUID OF EEN GESCHIEDENIS VAN HUIDAANDOENINGEN HEBT, OF ALS U NIET ZEKER BENT OF DIT PRODUCT GESCHIKT IS VOOR UW HUIDTYPE.
4. ALS U TIJDENS OF NA GEBRUIK AFWIJKINGEN AAN UW HUID VOELT, RAADPLEEG DAN UW MEDISCH SPECIALIST.
5. GEBRUIK HET APPARAAT NIET TIJDENS HET BADEN OF ONDER DE DOUCHE OM HET TE BESCHERMEN TEGEN ELEKTRISCHE GEVAREN.
6. NAUWLETTEND TOEZICHT IS VEREIST WANNEER EEN APPARAAT WORDT GEBRUIKT DOOR OF IN DE BUURT VAN KINDEREN OF PERSONEN DIE VERZWAKT OF GEHANDICAPT ZIJN DOOR ZIEKTE OF LETSEL.
7. NIET GEBRUIKEN OP GEVOELIGE OF BESCHADIGDE HUID. NIET GEBRUIKEN OP GEZWOLLEN OF DOOR DE ZONVERBRANDE HUID OF BIJ ANDERE HUIDAANDOENINGEN.
8. GEBRUIK DIT APPARAAT NIET ALS HET NIET GOED FUNCTIONEERT OF ALS HET GEVALLEN OF BESCHADIGD IS. BRENG HET APPARAAT NAAR HET DICHTSTBIJZIJNDE SERVICEPUNT VOOR ONDERZOEK, ELEKTRISCHE OF MECHANISCHE AANPASSING OF REPARATIE. PROBEER HET APPARAAT NIET ZELF TE REPAREREN.
9. GEBRUIK HET APPARAAT ALLEEN VOOR HET BEDOELDE GEBRUIK ZOALS BESCHREVEN IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING. HET GEBRUIK VAN HULPSTUKKEN DIE NIET DOOR STYLPRO™ WORDEN AANBEVOLEN, KAN GEVAAR OPLEVEREN.
10. GEBRUIK HET APPARAAT NIET BUITENSHUIS EN GEBRUIK HET NIET OP PLAATSEN WAAR AÉROSOLLEN (SPUITBUSSEN) WORDEN GEBRUIKT OF WAAR ZUURSTOF WORDT TOEGEDIEND.
11. PLAATS GEEN ENKELE DEEL VAN HET PRODUCT IN DE BUURT VAN WARMTEBRONNEN ZOALS RADIATOREN, FORNUZEN ENZ. EN LEG HET NIET OP EEN ZACHT OPPERVLAK ZOALS EEN BED, AANGEZIEN HET APPARAAT OVERVERHIT KAN RAKEN.
12. HOUD HET APPARAAT UIT DE BUURT VAN BIJTENDE VLOEISTOFFEN.
13. ZORG DAT HET APPARAAT UIT STAAT VOORDAT U HET OBERGERT.
14. GEBRUIK HET APPARAAT NIET IN DE BADKAMER OF IN DE BUURT VAN WATER.
15. PLAATS OF BEWAAR HET APPARAAT NIET OP EEN PLEK WAAR HET IN EEN BADKUIP OF GOOTSTEEN KAN VALLEN OF WORDEN GETROKKEN.
16. NIET IN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN PLAATSEN OF LATEN VALLEN.
17. ALS HET APPARAAT IN HET WATER VALT, NIET IN HET WATER REIKEN.
18. VERSTRIKKINGSGEVAAR DOOR KLEINE ONDERDELEN. NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN JONGER DAN 3 JAAR.
19. DEEL DIT PRODUCT MET NIEMAND ANDERS.
20. NIET GEBRUIKEN TIJDENS HET OPLADEN.

BATTERIJEN: HET PRODUCT BEVAT EEN LITHIUM-ION BATTERIJ. RISICO OP BRAND EN BRANDWONDEN, NIET OPENEN, VERPLETTEREN, VERHITTEN BOVEN 60 °C/140 °F OF VERBRANDEN. NIET KORTSLUITEN. STOP MET HET GEBRUIK ALS DE LITHIUM-ION-BATTERIJ ERNSTIG UITPUITLOF. HOUD KLEINE CELLEN DIE GEACHT WORDEN TE KUNNEN WORDEN INGESLIKT BIJNEN HET BEREIK VAN KINDEREN. INSLIKKEN KAN LEIDEN TOT BRANDWONDEN, PERFORATIE VAN ZACHTE WEDELS EN OVERLIDEN. ERNSTIGE BRANDWONDEN KUNNEN BINNEN 2 UUR NA INSLIKKEN ONTSTAAN. IN GEVAL VAN INSLIKKEN VAN EEN CE-ONMIDDELIJK MEDISCHE HULP INROEPEN. LAAD NOOIT NIET-OPLAADBARE BATTERIJEN OP. DIT PRODUCT HEEFT EEN INGEBOUWDE OPLAADBARE BATTERIJ DIE NIET DOOR DE GEBRUIKER KAN WORDEN VERVANGEN. HET VERWIJDEREN OF VERVANGEN VAN DE OPLAADBARE BATTERIJ MAG ALLEEN WORDEN UITGEVOERD DOOR DE FABRIKANT OF ZIJN KLANTENSERVICE OF DOOR EEN VERGELIJKBAAR GEKwalificeerd PERSOON OM GEVAREN TE VOORKOMEN. WANNEER U HET PRODUCT WEGGOOT, MOET U ER REKENING MEE

20. NÁO UTILIZE DURANTE O PARAGARRAMENTO.

BATERIAS: O PRODUTO CONTÉM UMA BATERIA DE ÍON DE LÍCIO. RISCO DE INCÊNDIO E QUEIMADURAS, NÃO ABRA, PARTA, AQUEÇA ACIMA DE 60 °C/140 °F OU INCINERE. NÃO FAÇA CURTO-CIRCUITO. SE A BATERIA DE ÍON DE LÍCIO ESTIVER A INCHAR INTENSAMENTE, INTERROMPA A UTILIZAÇÃO. MANTENHA AS PEQUENAS CÉLULAS, CONSIDERADAS SUSCETÍVEIS DE INGESTÃO, FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. A INGESTÃO PODE LEVAR A QUEIMADURAS, PERFURAÇÃO DE TECIDO MACIO E MORTE. PODEM OCORRER QUEIMADURAS ATÉ 2 HORAS APÓS A INGESTÃO. EM CASO DE INGESTÃO DE UMA CÉLULA, PROCURE ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATAMENTE. NUNCA RECARREGUE BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS. ESTE PRODUTO TEM UMA BATERIA RECARREGÁVEL INTEGRADA QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDA PELO UTILIZADOR. A REMOÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA RECARREGÁVEL SÓ PODE SER REALIZADA PELO FABRICANTE OU O SEU SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE OU POR UMA PESSOA QUALIFICADA PARA EVITAR RISCOS. AO DESCARTAR O PRODUTO, DEVE TER-SE EM ATENÇÃO QUE ESTE CONTÉM UMA BATERIA RECARREGÁVEL.

ARMAZENAMENTO

CERTIFIQUE-SE DE QUE O DISPOSITIVO ESTÁ "DESLIGADO" ANTES DE O GUARDAR. ASSGURE-SE DE QUE O DISPOSITIVO ESTÁ DESLIGADO DE QUALQUER FONTE DE ALIMENTAÇÃO. GUARDE-O NUM LOCAL FRESCO E SECO, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS, ONDE NÃO SEJA DANIFICADO.

GARANTIA LIMITADA DE DOIS ANOS

OS Nossos PRODUTOS VÊM COM GARANTIAS QUE NÃO PODEM SER EXCLUÍDAS EM CONFORMIDADE COM A Lei DO CONSUMIDOR EUROPEIA. A DIRETIVA DA UE 1999/44/EC ESTABELECE QUE "UMA GARANTIA DE DOIS ANOS SE APLICA À VENDA DE TODOS OS BENS DE CONSUMO EM TODA A UE". PORTANTO, TEM DIREITO A UMA SUBSTITUIÇÃO OU REEMBOLSO POR UMA FALHA GRAVE, ASSIM COMO A QUE OS PRODUTOS SEJAM REPARADOS OU SUBSTITUÍDOS SE NÃO ESTIVEREM DE ACORDO COM A QUALIDADE ACEITÁVEL. E SE A FALHA NÃO CONSTITUIR UMA FALHA GRAVE, A STYLPRO™ IRÁ REPARAR OU SUBSTITUIR (CONFORME A NOSSA OPÇÃO) O SEU DISPOSITIVO GRATUITAMENTE POR VINTE E QUATRO MESES A PARTIR DA DATA DA COMPRA. SE O DISPOSITIVO APRESENTAR DEFEITO DE FABRICO OU MATERIAIS, ESTA GARANTIA É UM BENEFÍCIO ADICIONAL E NÃO AFETA OS SEUS DIREITOS LEGAIS. PARA OBTER SERVIÇO AO ABRIGO DESTA GARANTIA, CONTACTE O SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE DA STYLPRO™ ATRAVÉS DO E-MAIL TEAMTOM@STYLIDEAS.COM E DO TELEFONE +44 (0) 20 3225 5559. PARA FAZER UMA RECLAMAÇÃO DE GARANTIA, DEVE GUARDAR O SEU COMPROVATIVO DE COMPRA.

IMPORTANTE: ESTA GARANTIA NÃO COBRE DANOS RESULTANTES DE ACIDENTES, UTILIZAÇÃO INDEVIDA, ALTERAÇÕES, ABUSO, FALTA DE CUIDADO RAZOÁVEL OU UTILIZAÇÃO DIFERENTE DA DESCRITA NESTAS INSTRUÇÕES, OU REALIZAÇÃO DE SERVIÇO OU REPARAÇÕES POR UM CENTRO DE SERVIÇO NÃO AUTORIZADO. ESTA GARANTIA É VÁLIDA APENAS PARA MERCADORIAS VENDIDAS POR REVENDIDORES AUTORIZADOS. TENHA EM ATENÇÃO QUE O PRODUTO DEVE SER CUIDADOSAMENTE LIMPO ANTES DE SER DEVOLVIDO.

ELIMINAÇÃO CORRETA DESTE PRODUTO: QUANDO O PRODUTO CHEGAR AO FIM DA SUA VIDA ÚTIL, NÃO O DESCARTE COM O LIXO DOMÉSTICO HABITUAL. A RECICLAGEM É A MANEIRA MAIS SEGURA E RESPONSÁVEL DE DESCARTAR PRODUTOS ELÉTRICOS QUE CHEGAM AO FIM DA SUA VIDA ÚTIL. DESCARTE O PRODUTO DE ACORDO COM OS REGULAMENTOS LOCAIS. A DIRETIVA DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (REEE) NOS PAÍSES EUROPEUS ESTIPULA PRÁTICAS CORRETAS DE RECICLAGEM. NÃO DESCARTE NO LIXO DOMÉSTICO HABITUAL.

MARCAÇÃO CE: REINO UNIDO/UE - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE: A STYLIDEAS LTD DECLARA QUE O PRODUTO STYLPRO™ MINI LED WAND ESTÁ EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ESSENCIAIS E OUTRAS DISPOSIÇÕES RELEVANTES. UMA CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ESTÁ DISPONÍVEL MEDIANTE PEDIDO. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, REINO UNIDO. OBELIS S.A, BD, GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUXELAS, BÉLGICA.

(FI) KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS
TURVALLISUUTESI JA TUOTTEEN PITKÄAIKAISEN KÄYTTÄVYYDEN VARMISTAMISEKSI, LUE AINA KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ.

- carregamento estiver danificado, não utilize o dispositivo.
- Não utilize o dispositivo se este tiver caído, tiver ficado ao ar livre ou entrado em contacto com água ou líquidos.
- Não utilize em superfícies aquecidas ou próximo das mesmas.
- Não modifique, ou tente modificar ou reparar, este equipamento. Não há peças que o utilizador possa consertar.
- Não utilize nem armazene o dispositivo a temperaturas elevadas que possam exceder 54 °C (130°F).

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES: AO UTILIZAR APARELHOS ELÉTRICOS, DEVEM SER TOMADAS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA BÁSICAS, INCLUINDO O SEGUINTE: LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO. GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES. MANTENHA AFASTADO DA ÁGUA. ESTE PRODUTO NÃO É UM BRINQUEDO. NÃO OLHE DIRETAMENTE PARA AS LUZES. UTILIZE APENAS EM AMBIENTE INTERIOR. APENAS PARA USO DOMÉSTICO. NÃO TENHA ABERTURA DE TRÁS DO DISPOSITIVO. SE NECESSÁRIO, CONSULTE UM PROFISSIONAL. MANTENHA AFASTADO DE FONTES DE CALOR E LUZ SOLAR DIRETA. MANTENHA AFASTADO DAS CRIANÇAS.

PERIGO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO: DESLIGUE SEMPRE ANTES DE LIMPAR OU GUARDAR.

AVISO:
PARA REDUZIR O RISCO DE QUEIMADURAS, CHOQUE ELÉTRICO, INCÊNDIO OU LESÕES NAS PESSOAS:

1. LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO.
2. ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER USADO POR CRIANÇAS, MULHERES GRÁVIDAS, PACIENTES COM EPILEPSIA, TUMORES E CÂNCERO, PACIENTES COM PACEMAKERS OU SEMELHANTES.
3. CASO TENHA PELE SENSÍVEL, ANTECEDENTES DE DOENÇAS DE PELE OU DÚVIDAS SOBRE A ADEQUAÇÃO DESTA PRODUTO AO SEU TIPO DE PELE, CONSULTE UM DERMATOLOGISTA OU PROFISSIONAL DE SAÚDE.
4. SE SENTIR ANOMALIAS NA PELE DURANTE OU APÓS A UTILIZAÇÃO, CONSULTE O SEU MÉDICO.
5. PARA PROTEGER CONTRA RISCOS ELÉTRICOS, NÃO UTILIZE DURANTE O BANHO OU NO CHUIVEIRO.
6. É NECESSÁRIA SUPERVISÃO ATENTA QUANDO QUALQUER DISPOSITIVO É UTILIZADO POR/PERTO DE CRIANÇAS OU PESSOAS DEBILITADAS OU INCAPACITADAS POR DOENÇA OU LESÃO.
7. NÃO UTILIZE NA PELE SENSÍVEL OU COM LESÕES. NÃO UTILIZE NA PELE INCHADA NEM QUEIMADA PELO SOL, NEM SE TIVER QUALQUER OUTROS PROBLEMAS DE PELE.
8. NÃO UTILIZE ESTE DISPOSITIVO SE ESTE APRESENTAR DEFEITOS, TIVER CAÍDO OU TIVER SIDO DANIFICADO DE ALGUMA FORMA. DEVOLVA O DISPOSITIVO ÀS INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS MAIS PRÓXIMAS PARA VERIFICAÇÃO, AJUSTE ELÉTRICO OU MECÂNICO OU REPARAÇÃO. NÃO TENHA REPARAR POR CONTA PRÓPRIA.
9. UTILIZE O DISPOSITIVO APENAS PARA A UTILIZAÇÃO PREVISTA DESCRITA NESTE MANUAL. DE INSTRUÇÕES, A UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS NÃO RECOMENDADOS PELA STYLPRO™ PODE CAUSAR RISCOS.
10. NÃO UTILIZE AO AR LIVRE NEM EM LOCAIS ONDE PRODUTOS COM AEROSSOL (SPRAY) ESTEJAM A SER UTILIZADOS, NEM ONDE ESTEJA A SER ADMINISTRADO OXIGÉNIO.
11. NÃO COLOQUE NENHUMA PARTE DO PRODUTO PERTO DE FONTES DE CALOR, COMO RADIADORES, FOGÕES, ETC. NÃO O COLOQUE NUMA SUPERFÍCIE MACIA, COMO UMA CAMA, POIS O DISPOSITIVO PODE AQUECER DEMASIADO.
12. MANTENHA O DISPOSITIVO AFASTADO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS.
13. CERTIFIQUE-SE DE QUE O DISPOSITIVO ESTÁ "DESLIGADO" ANTES DE O GUARDAR.
14. NÃO UTILIZE O DISPOSITIVO NA CASA DE BANHO NEM PERTO DA ÁGUA.
15. NÃO COLOQUE NEM ARMAZENE O DISPOSITIVO ONDE ESTE POSSA CAIR OU SER PUXADO PARA UMA BANHEIRA OU PIA.
16. NÃO COLOQUE NEM DEIXE O DISPOSITIVO CAIR NA ÁGUA OU NOUTROS LÍQUIDOS.
17. SE O DISPOSITIVO CAIR NA ÁGUA, NÃO TENHA RETIRÁ-LO.
18. RISCO DE ASFIXIA DEVIDO A PEÇAS PEQUENAS. NÃO ADEQUADO PARA CRIANÇAS COM MENOS DE 3 ANOS.
19. NÃO PARTILHE ESTE PRODUTO COM OUTRAS PESSOAS.

HOUDEN DAT DIT PRODUCT EEN HERLAADBARE BATTERIJ BEVAT.

OPSLAG:
ZORG DAT HET APPARAAT UIT STAAT VOORDAT U HET OPBERGT. ZORG DAT DE STEKKER VAN HET APPARAAT UIT HET STOPCONTACT IS. PLAATS HET IN EEN KOELE, DROGE RUIMTE BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN, WAAR HET NIET BESCHADIGD KAN RAKEN.

BEPERKTE GARANTIE VAN TWEE JAAR
ONZE GOEDEREN WORDEN GELEVERD MET GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN ONDER DE EUROPESE CONSUMENTENWETGEVING. U RICHTLIJN 1999/44/EG, DEZE RICHTLIJN STELT EEN GARANTIE VAN TWEE JAAR GELDT VOOR DE VERKOOP VAN ALLE CONSUMPTIEGOEDEREN OVERAL IN DE EU. U HEBT RECHT OP VERVANGING OF TERUGBETALING BIJ EEN ERNSTIG DEFECT U HEBT OOK RECHT OP REPARATIE OF VERVANGING VAN DE GOEDEREN ALS DE GOEDEREN NIET VAN AANVAARDBARE KWALITEIT ZIJN EN HET DEFECT GEEN ERNSTIG DEFECT IS. STYLPRO™ REPARERE OF VERVANGT (NAAR ONZE KEUZE) UW APPARAAT GRATIS GEDURENDE VIERENTWINTIG MAANDEN VANAF DE AANKOOPDATUM, INDIEN HET APPARAAT DEFECTEN VERTOONT IN VAKMANSCHAP OF MATERIALEN. DEZE GARANTIE IS EEN EXTRA VOORDEEL EN HEEFT GEEN INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN. VOOR SERVICE ONDER DEZE GARANTIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET DE STYLPRO™ KLANTENSERVICE OP TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. VOOR HET INDIENEN VAN EEN GARANTIECLAIM MOET U UW AANKOOPBEWIJS BEWAREN.

BELANGRIJK: DEZE GARANTIE DEKT GEEN SCHADE ALS GEVOLG VAN ONGELUKKEN, VERKEERD GEBRUIK, WIJZIGINGEN, MISBRUIK, GEBREK AAN REDELIJKE ZORG OF GEBRUIK ANDERS DAN BESCHREVEN IN DEZE INSTRUCTIES, OF HET UITVOEREN VAN SERVICE OF REPARATIES DOOR EEN NIET-GEAUTORISEERD SERVICECENTRUM. DEZE GARANTIE IS ALLEEN GELDIG OP PRODUCTEN DIE ZIJN VERKOCHT DOOR ERKENDE WEDERVERKOPERS. HET ARTIKEL MOET GRONDIG WORDEN GEREINIGD VOORDAT HET WORDT GERETOURNEERD.

CORRECTE VERWIJDERING VAN DIT PRODUCT: WANNEER HET PRODUCT HET EINDE VAN ZIJN GEBRUIKSDUUR HEEFT BEREIKT, GOOI HET DAN NIET WEG MET HET GEWONE HUISHOUDELIJKE AFVAL. RECYCLING IS DE VEILIGSTE EN MEEST VERANTWOORDELIJKE MANIER OM ELEKTRISCHE ARTIKELLEN DIE HET EINDE VAN HUN LEVENSCYCLUS HEBBEN BEREIKT, WEG TE GOOIEN. GOOI HET WEG VOLGENS DE PLAATSELIJKE VOORSCHRIFTEN. DE RICHTLIJN VOOR AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (WEEE) IN EUROPESE LANDEN SCHRIJFT CORRECTE RECYCLING VOOR. GOOI HET NIET BIJ HET NORMALE HUISHOUDELIJKE AFVAL.

CE MARKERING:UK/EU - CONFORMITEITSVERKLARING: STYLIDEAS LTD VERKLAART DAT STYLPRO™ MINI LED WAND VOLDOET AAN DE ESSENTIELE EISEN EN AAN DE OVERIGE RELEVANTE BEPALINGEN. EEN KOPEL VAN DE CONFORMITEITSVERKLARING IS OP VERZOEK VERKRIJGBAAR. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSEL, BELGIË.

(IT) MANUALE PER L'USO E LA MANUTENZIONE
PER LA SICUREZZA E IL COMFORT D'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO, LEGGI SEMPRE ATTENTAMENTE IL FOGLIO DI ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.
Il prodotto è destinato esclusivamente a uso privato e non è previsto per un uso commerciale o per altre applicazioni. Questo non è un prodotto medico né un dispositivo medico.

SPECIFICHE
Nome: STYLPRO™ MINI LED WAND
Modello: BW01A
Dimensioni del dispositivo: 42mm x 33mm x 111mm
Materiali: ABS e Acrilica
Tensione nominale: 3.7V
Capacità nominale della batteria: 400mAh
Capacità energetica della batteria: 1.48Wh
Tensione di carica: 5V
Alimentazione di ingresso: Presa USB, 5 V, 1 A
Tempo di ricarica: 1.5 ore

INCLUSO:
1x STYLPRO Mini LED Wand
1x Cavo USB-C di ricarica

3.7 V  400mAh, 1.48 Wh

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI:

1. Dispositivo a Bacchetta LED Mini
2. Luci LED
3. Accensione/spegnimento/Cambio modalità
4. Porta USB C di ricarica
5. Cavo USB C di ricarica

1. Dispositivo a Bacchetta LED Mini

2. Luci LED

4. Porta USB C di ricarica

5. Cavo USB C di ricarica

3. Accensione/spegnimento/ Cambio modalità

LINEE GUIDA DI SICUREZZA:

1. Non consigliamo l'uso di questo dispositivo se sei epilettico, fotofobico o sensibile alla luce, se sei incinta o hai avuto il cancro della pelle negli ultimi 12 mesi, hai subito un intervento di chirurgia plastica facciale, hai una protesi metallica o durante il ciclo mestruale.
2. Solo per l'uso adulto. Non destinato all'uso da parte dei bambini. Questo non è un giocattolo.
3. Pulire delicatamente con un panno umido.
4. Evitare di conservare lo STYLPRO™ MINI LED WAND in ambienti caldi, bagnati o umidi.
5. Se lo STYLPRO™ MINI LED WAND non funziona correttamente o è danneggiato in qualsiasi modo, smettere immediatamente di usarlo. Contattare il SERVIZIO CLIENTI STYLPRO™ (vedere la sezione GARANZIA LIMITATA DI DUE ANNI per i dettagli di contatto).
6. Usare le luci a LED con attenzione. L'uso e l'esposizione prolungati degli occhi alle luci a LED possono causare danni. Le luci LED non sono sostituibili.
7. Non utilizzare su pelle sensibile, irritata o lesionata. Non utilizzare su pelle gonfia o scottata dal sole o se si hanno altre condizioni cutanee.
8. **NON GUARDARE DIRETTAMENTE LE LUCI LED.**

EFFETTUA UN TEST DI SENSIBILITÀ ALLA LUCE PRIMA DI UTILIZZARLO SUL VISO:

1. PREMERE IL PULSANTE ON/OFF/IMPOSTAZIONI.
2. POSIZIONARE IL DISPOSITIVO SUL BRACCIO E FARE UNA SESSIONE DI 10 MINUTI.
3. DOPO 10 MINUTI, SPENGERE IL DISPOSITIVO. CONTROLLARE VISIVAMENTE L'AREA. L'AREA POTREBBE INIZIALMENTE DIVENTARE ROSSA A CAUSA DEL RISCALDAMENTO DELLA PELLE, MA SE IL ROSSORE DURA PIÙ DI 2 ORE, LA TUA PELLE È SENSIBILE ALLA LUCE. INTERRUPE L'USO DEL PRODOTTO.

RICARICA:

I LED LAMPEGERANNO TUTTI QUANDO LA BATTERIA È SCARICA. INSERIRE IL CAVO USB-C (IN DOTAZIONE) NELLA PORTA SOTTO LA TESTA DEL DISPOSITIVO. COLLEGARE A UNA FONTE DI ALIMENTAZIONE COMPATIBILE CON USB-C. IL LED ROSSO AL CENTRO DEL DISPOSITIVO LAMPEGGERÀ DURANTE LA RICARICA. NESSUN LED LAMPEGGERÀ QUANDO IL DISPOSITIVO SARÀ COMPLETAMENTE CARICO.

UTILIZZO:

1. ASSICURARSI CHE LA PELLE SIA PULITA E ASCIUTTA PRIMA DELL'UTILIZZO. QUALSIASI TIPO DI PRODOTTO O MAKE-UP PUÒ BLOCCARE LA LUCE E, PERTANTO, IL DISPOSITIVO NON PUÒ

INTERFERENZA A UTILIZZAZIONE.

CARREGAMENTO:

OS LEDS PISCARÃO TODOS QUANDO A BATERIA ESTIVER FRACA. INSIRA O CABO USB-C (FORNECIDO) NA PORTA SOB A CABEÇA DO DISPOSITIVO. CONECTE A UMA FONTE DE ENERGIA COMPATÍVEL COM USB-C. O LED VERMELHO NO CENTRO DO DISPOSITIVO PISCARÁ DURANTE O CARREGAMENTO. NENHUM LED PISCARÁ QUANDO O DISPOSITIVO ESTIVER TOTALMENTE CARREGADO.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

1. CERTIFIQUE-SE DE QUE A PELE ESTÁ LIMPA E SECA ANTES DE UTILIZAR. QUALQUER TRATAMENTO DE PELE OU MAQUILHAGEM PODE BLOQUEAR A LUZ, PELO QUE O APARELHO PODE NÃO FUNCIONAR.

2. LIGAR. NÃO OLHE DIRETAMENTE PARA OS LED. DEPENDENDO DA HORA DO DIA, SELECIONE O MODO 1, 2 OU 3. COLOQUE O APARELHO NA ÁREA QUE PRETENDE TRATAR, CERTIFICANDO-SE DE QUE A LUZ É DIRECIONADA PARA A PELE. OS TRÊS MODOS PODEM SER UTILIZADOS NO MESMO DIA. O APARELHO PODE SER UTILIZADO À VOLTA DO OLHO, MAS NÃO O APLIQUE DIRETAMENTE SOBRE O OLHO OU SOBRE AS PÁLPEBRAS. **A. MODO 1 MORNING (MANHÃ)** - O APARELHO SERÁ AUTOMATICAMENTE DEFINIDO PARA ESTE MODO QUANDO FOR LIGADO. UTILIZE ESTE MODO DE MANHÃ. (NÃO UTILIZE ESTE MODO MAIS DO QUE UMA VEZ POR DIA NA MESMA ÁREA) **B. MODO 2 DAYTIME (DIURNO)** - PRIMA BREVEMENTE UMA VEZ O BOTÃO ON/OFF (LIGAR/DESLIGAR) PARA MUDAR PARA O MODO DIURNO. UTILIZE ESTE MODO DURANTE O DIA. (NÃO UTILIZE ESTE MODO MAIS DE 3 VEZES POR DIA NA MESMA ÁREA) **C. MODO 3 EVENING (NOITE)** - PRIMA BREVEMENTE DUAS VEZES O BOTÃO ON/OFF (LIGAR/DESLIGAR) PARA MUDAR PARA O MODO DE NOITE. UTILIZE ESTE MODO ANTES DE SE DEITAR. (NÃO UTILIZE ESTE MODO MAIS DO QUE UMA VEZ POR DIA NA MESMA ÁREA)

3. MANTENHA O APARELHO ENCOSTADO À PELE ATÉ QUE A LUZ SE DESLIGUE AUTOMATICAMENTE APÓS 3 MINUTOS.

4. REPITA EM TODAS AS ÁREAS AFETADAS.

5. LIMPE O APARELHO APÓS A UTILIZAÇÃO (CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE LIMPEZA).

LIMPEZA E MANUTENÇÃO:

1. DESLIGUE O APARELHO
2. LIMPE A SUPERFÍCIE DOS LED COM TOALHETES DE ÁGUA OU UM PANO HÚMIDO PARA REMOVER QUALQUER RESÍDUO DE ÓLEO DA PELE.
3. LIMPE O CORPO DO APARELHO COM UM PANO HÚMIDO OU DE MICROFIBRAS.
4. DEIXE O APARELHO SECAR COMPLETAMENTE ANTES DE O UTILIZAR.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

Importante! Nunca olhar diretamente para a luz. Não utilize o aparelho na pele que esteja dolorosa ao toque, saliente (mais alta do que a pele circundante), com crostas ou a sangrar. Isto pode ser um sinal de uma doença subjacente e deve ser verificado pelo seu profissional de saúde. Os produtos de luz vermelha não se destinam a diagnosticar, tratar, curar nem evitar qualquer doença. Os nossos produtos são produtos de bem-estar geral / fitness de baixo risco que não requerem autorização médica. São concebidos apenas para utilização doméstica de "Bem-estar geral".

CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA:

A utilização de um dispositivo de terapia com luz vermelha de outra forma que não a descrita neste manual anula a garantia e pode causar lesões graves. O dispositivo facial de luz vermelha MINI LED WAND é um dispositivo elétrico. Para evitar choque elétrico, siga as seguintes considerações de segurança:

- Não molhe o dispositivo nem o mergulhe em água.
- Não lave as peças elétricas com água ou líquidos.
- Não toque diretamente no dispositivo ou interruptores com as mãos molhadas.
- Não aplique ou toque com o dispositivo na pele molhada ou húmida.
- Não puxe, carregue ou levante o dispositivo pelo cabo de carregamento. Se o cabo de


Modelo: BW01A
Tamanho do dispositivo: 42mm x 33mm x 111mm
Materiais: Plástico ABS e Acrílico
Tensão nominal: 3,7V
Capacidade nominal da bateria: 400mAh
Capacidade energética da bateria: 1,48Wh
Tensão de carga: 5V
Fonte de alimentação de entrada: conector USB, 5V, 1A
Tempo de carregamento: 15 horas

O QUE ESTÁ INCLUÍDO:
1x STYLPRO Mini LED Wand
1x Cabo de carregamento USB-C

3,7 V $\equiv$ 400mAh, 1,48 Wh

NOME DAS PEÇAS:

1. Dispositivo de Bastão LED Mini 2. Luzes LED 3. On/Off/Change (Ligar/desligar/Modo de mudança)
4. Porta de carregamento USB C 5. Cabo de carregamento



DIRETRIZES DE SEGURANÇA:

1. Não aconselhamos a utilização deste dispositivo se for epilático, fotofóbico ou sensível à luz, se estiver grávida ou tiver tido cancro de pele nos últimos 12 meses, se tiver feito uma cirurgia plástica facial, se tiver um implante de metal ou se estiver no seu ciclo menstrual.
2. Apenas para adultos. Não destinado à utilização por crianças. Não é um brinquedo.
3. Limpe suavemente com um pano húmido.
4. Evite armazenar o STYLPRO™ MINI LED WAND em locais quentes, húmidos ou molhados.
5. Se o STYLPRO™ MINI LED WAND apresentar mau funcionamento ou estiver danificado de alguma forma, interrompa imediatamente a sua utilização. Entre em contacto com o SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE STYLPRO™ (consulte a secção GARANTIA LIMITADA DE DOIS ANOS para os detalhes de contacto).
6. Utilize as luzes LED com cuidado. A utilização prolongada e a exposição prolongada dos olhos às luzes LED podem causar danos. Os LED não são substituíveis.
7. Não utilize em pele sensível, irritada ou com lesões. Não utilize em pele inchada nem queimada pelo sol, nem se tiver quaisquer outros problemas de pele.
8. Não olhe diretamente para as luzes LED.

TESTE A SENSIBILIDADE À LUZ DO MINI LED WAND ANTES DE O UTILIZAR NO ROSTO

1. PRESSÃO O BOTÃO LIGAR/DESLIGAR/CONFIGURAÇÃO.
2. COLOQUE O DISPOSITIVO NO SEU BRAÇO E FAÇA UM SESSÃO DE 10 MINUTOS.
3. APÓS 10 MINUTOS, DESLIGUE O DISPOSITIVO. VERIFIQUE VISUALMENTE A ÁREA. A ÁREA PODE INICIALMENTE FICAR VERMELHA DEVIDO AO AQUECIMENTO DA SUA PELE, MAS SE A VERMELHIDÃO PERDURAR POR MAIS DE 2 HORAS, A SUA PELE TEM SENSIBILIDADE À LUZ.

FUNCIONAR:

2. ACCENDERE. NON GUARDARE DIRETTAMENTE NELLE SPIE LED. IN BASE AL MOMENTO DELLA GIORNATA, SELEZIONARE LA MODALITÀ 1, 2 O 3. APPLICARE IL DISPOSITIVO SULLA ZONA CHE SI DESIDERA TRATTARE, ASSICURANDOSI CHE LA LUCE SIA PUNTATA DIRETTAMENTE SULLA PELLE. È POSSIBILE UTILIZZARE TUTTE E TRE LE MODALITÀ DURANTE LO STESSO GIORNO. IL DISPOSITIVO PUÒ ESSERE UTILIZZATO INTORNO ALL'OCCHIO, MA NON VA APPLICATO DIRETTAMENTE SULL'OCCHIO O SULLE PALPEBRE. **A.** MODALITÀ 1 MATTINA - IL DISPOSITIVO SI IMPOSTA AUTOMATICAMENTE SU QUESTA MODALITÀ ALL'ACCENSIONE. UTILIZZARE QUESTA MODALITÀ LA MATTINA. (NON UTILIZZARE QUESTA MODALITÀ PIÙ DI UNA VOLTA AL GIORNO SULLA STESSA AREA) **B.** MODALITÀ 2 GIORNO - PREMERE BREVEMENTE E UNA VOLTA IL PULSANTE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO PER PASSARE ALLA MODALITÀ DEDICATA AL GIORNO. UTILIZZARE QUESTA MODALITÀ DURANTE IL GIORNO. (NON UTILIZZARE QUESTA MODALITÀ PIÙ DI TRE VOLTE AL GIORNO SULLA STESSA AREA) **C.** MODALITÀ 3 SERA - PREMERE BREVEMENTE E DUE VOLTE IL PULSANTE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO PER PASSARE ALLA MODALITÀ DEDICATA ALLA SERA. UTILIZZARE QUESTA MODALITÀ PRIMA DI ANDARE A DORMIRE. (NON UTILIZZARE QUESTA MODALITÀ PIÙ DI UNA VOLTA AL GIORNO SULLA STESSA AREA)

3. TENERE IL DISPOSITIVO SULLA PELLE FINO A QUANDO LA LUCE NON SI SPEGNE AUTOMATICAMENTE DOPO 3 MINUTI.

4. RIPETERE SU TUTTE LE ZONE INTERESSATE.

5. PULIRE IL DISPOSITIVO DOPO L'UTILIZZO (CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER LA PULIZIA).

PULIZIA E MANUTENZIONE:

1. SPEGNARE IL DISPOSITIVO.
2. PULIRE LA SUPERFICIE DELLE SPIE LED CON SALVIETTE A BASE DI ACQUA O UN PANNINO UMIDO PER RIMUOVERE EVENTUALI RESIDUI DI SEBO
3. PULIRE IL DISPOSITIVO UTILIZZANDO UN PANNINO UMIDO O IN MICROFIBRA.
4. LASCIARE AD ASCIUGARE COMPLETAMENTE IL DISPOSITIVO PRIMA DELL'UTILIZZO.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA:

AVVERTENZE! Non guardare direttamente la luce. Non utilizzare il dispositivo su pelle dolorosa al tatto, sollevata (più alta rispetto alla pelle circostante), con croste o sanguinante. Questo potrebbe essere sintomo di una condizione preesistente ed è necessario rivolgersi al medico. I prodotti a luce rossa non sono destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia. I nostri prodotti sono prodotti per il benessere generale a basso rischio che non richiedono autorizzazioni mediche. Sono concepiti solo come prodotti di "Benessere Generale" per l'uso domestico.

CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA:

L'uso di un dispositivo di terapia della luce rossa in qualsiasi modo diverso da quanto descritto in questo manuale annulla la garanzia e potrebbe causare gravi lesioni.

Il dispositivo per il trattamento viso con luce rossa MINI LED WAND è un dispositivo elettrico. Per evitare scosse elettriche, attenersi alle seguenti considerazioni sulla sicurezza:

- Non bagnare il dispositivo né immergerlo in acqua.
- Non lavare le parti elettriche con acqua o liquidi.
- Non toccare direttamente il dispositivo o gli interruttori con le mani bagnate.
- Non applicare o toccare il dispositivo sulla pelle bagnata o umida.
- Non tirare, trasportare o sollevare il dispositivo con il suo cavo di ricarica. Se il cavo di ricarica è danneggiato, non utilizzare il dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo se è stato lasciato cadere, lasciato all'aperto o è entrato in contatto con acqua o liquidi.
- Non utilizzare su o vicino a superfici calde.
- Non modificare o tentare di modificare o riparare questo apparecchio. Non ci sono parti riparabili dall'utente.
- Non utilizzare o conservare il dispositivo a temperature elevate che superino i 54°C (130°F).

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA: QUANDO SI UTILIZZANO APPARECCHIATURE ELETTRICHE, RISPETTARE SEMPRE LE PRECAUZIONI DI SICUREZZA DI BASE, INCLUSE I SEGUENTI: LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. TENERE LONTANO DALL'ACQUA. QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO. NON GUARDARE DIRETTAMENTE LE LUCI. USARE SOLO IN AMBIENTI INTERNI. PER USO DOMESTICO ESCLUSIVAMENTE. NON CERCARE DI APRIRE LA PARTE POSTERIORE DEL DISPOSITIVO. SE NECESSARIO, CONSULTARE UN PROFESSIONISTA. TENERSI LONTANO DA FONTI DI CALORE DIRETTO E LUCE SOLARE. TENERE LONTANO DAI BAMBINI.

PERICOLO: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE: SPEGNERE SEMPRE PRIMA DELLA PULIZIA O DELLA CONSERVAZIONE.

AVVERTENZA:

- PER RIDURRE IL RISCHIO DI USTIONI, SCOSSE ELETTRICHE, INCENDIO O LESIONI A PERSONE:
1. LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO DELL'APPARECCHIO.
 2. QUESTO PRODOTTO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO DA: BAMBINI, DONNE IN GRAVIDANZA, PAZIENTI EPILETTICI, PAZIENTI AFFETTI DA TUMORI E PAZIENTI AFFETTI DA CANCRO, PAZIENTI CON PACEMAKER CARDIACI O SIMILI.
 3. CONSULTARE UN DERMATOLOGO O UN OPERATORE SANITARIO IN CASO DI PELLE SENSIBILE, DISTURBI CUTANEI PASSATI O SE NON SI È SICURI DELL'IDONEITÀ DI QUESTO PRODOTTO PER IL PROPRIO TIPO DI PELLE.
 4. SE SI AVVERTONO ANOMALIE SULLA PELLE DURANTE L'USO O DOPO L'USO, CONSULTARE UN SPECIALISTA MEDICO.
 5. PER PROTEGGERSI DAI RISCHI ELETTRICI, NON USARE MENTRE SI FA IL BAGNO O LA DOCCIA.
 6. È NECESSARIA UNA SUPERVISIONE STRETTA QUANDO QUALSIASI APPARECCHIO È UTILIZZATO DA O VICINO AI BAMBINI O A SOGGETTI DEBOLI O DISABILI A CAUSA DI MALATTIE O LESIONI.
 7. NON UTILIZZARE SU PELLE SENSIBILE O LESIONATA. NON UTILIZZARE SU PELLE GONFIA O SCOTTATA DAL SOLE O SE SI HANNO ALTRE CONDIZIONI CUTANEE.
 8. NON AZIONARE IL DISPOSITIVO SE NON FUNZIONA CORRETTAMENTE, SE È CADUTO O SE SI È DANNEGGIATO IN QUALSIASI MODO. RESTITUIRE L'APPARECCHIO AL CENTRO DI ASSISTENZA PIÙ VICINO PER UN CONTROLLO, UNA REGOLAZIONE DEI DISPOSITIVI ELETTRICI O MECCANICI O PER LE NECESSARIE RIPARAZIONI. IL CONSUMATORE NON DEVE TENTARE ALCUN INTERVENTO DI RIPARAZIONE.
 9. UTILIZZARE L'APPARECCHIO UNICAMENTE PER GLI SCOPI DESCRITTI NEL PRESENTE MANUALE DELLE ISTRUZIONI. L'USO DI ACCESSORI NON RACCOMANDATI DA STYLPRO™ PUÒ CAUSARE PERICOLI.
 10. NON UTILIZZARE ALL'APERTO O DOVE VENGONO USATI PRODOTTI SPRAY O DOVE VIENE SOMMINISTRATO OSSIGENO.
 11. NON COLLOCARE ALCUNA PARTE DEL PRODOTTO VICINO A FONTI DI CALORE COME TERMOSIFONI, FORNELLI, ECC., E NON APPOGGIARLO SU SUPERFICI MORBIDE COME UN LETTO IN QUANTO IL DISPOSITIVO POTREBBE SURRISCALDARSI.
 12. TENERE IL DISPOSITIVO LONTANO DA LIQUIDI CORROSIVI.
 13. ASSICURARSI CHE IL DISPOSITIVO SIA SPENTO PRIMA DI RIPORLO.
 14. NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO IN BAGNO O VICINO ALL'ACQUA.
 15. NON POSIZIONARE O CONSERVARE IL DISPOSITIVO DOVE POSSA CADERE O ESSERE TRASCINATO IN UNA VASCA O UN LAVANDINO.
 16. NON IMMERGERE O FAR CADERE IN ACQUA O IN ALTRI LIQUIDI.
 17. SE IL DISPOSITIVO CADE NELL'ACQUA, NON CERCARE DI RAGGIUNGERLO.
 18. IL DISPOSITIVO CONTIENE PARTI PICCOLE, CHE POTREBBERO RAPPRESENTARE UN RISCHIO DI SOFFOCAMENTO. NON ADATTO A BAMBINI SOTTO I 3 ANNI.
 19. NON CONDIVIDERE QUESTO PRODOTTO CON ALTRE PERSONE.
 20. NON UTILIZZARE MENTRE È SOTTO CARICA.

BATTERIE: IL PRODOTTO CONTIENE UNA BATTERIA AGLI IONI DI LITIO. RISCHIO DI INCENDIO E USTIONI, NON APRIRE, SCHIACCIARE, RISCALDARE SOPRA I 60°C O INCENERIRE. NON CREARE CORTOCIRCUITI. SE LA BATTERIA AGLI IONI DI LITIO SI GONFIA, INTERRUPERE L'USO. TENETE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI CHE PICCOLE CHE POTREBBERO ESSERE INGERITE. L'INGESTIONE PUÒ CAUSARE USTIONI, PERFORAZIONE DEI TESSUTI MOLLI E MORTE. ENTRO 2 ORE DALL'INGESTIONE POSSONO VERIFICARSI GRavi USTIONI. IN CASO DI INGESTIONE DI UNA CELLULA, CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO. NON RICARICARE MAI BATTERIE CHE NON SIANO RICARICABILI. QUESTO PRODOTTO HA UNA BATTERIA RICARICABILE INTEGRATA CHE NON PUÒ ESSERE SOSTITUITA DALL'UTENTE. LA RIMOZIONE O LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA RICARICABILE POSSONO ESSERE EFFETTUATE SOLO DAL PRODUTTORE O DAL SUO SERVIZIO CLIENTI O DA UNA PERSONA

REKKEVIDDE FOR BARN. Å SVELGE BATTERIER KAN FØRE TIL BRANNKADER, PERFORMING AV MYKT VEV OG DØD. ALVORLIGE BRANNKADER KAN OPPSTÅ INNEN 2 TIMER ETTER INNTAK. HVIS ET BATTERI SVELGES, MÅ DU OPPSØKE LEGE UMIDDELBART. ALDRI LAD IKKE-OPPLADBARE BATTERIER. DETTE PRODUKTET HAR ET INNEBYGD OPPLADBART BATTERI SOM IKKE KAN BYTTES UT AV BRUKEREN. FJERNING ELLER BYTTING AV DET OPPLADBARE BATTERIET KAN BARE UTFØRES AV PRODUSENTEN ELLER KUNDESERVICE, ELLER AV EN KVALIFISERT PERSON FOR Å UNNGÅ FAREN. NÅR DU KASTER PRODUKTET, MÅ DU TA HENSYN TIL AT DETTE PRODUKTET INNEHOLDER ET OPPLADBART BATTERI.

LAGRING:

VIKTIG! IKKE SE DIREKTE PÅ LYSET. MÅ ALLTID BRUKES MED ØYEPADSENE GODT PLESSERT PÅ ANSIKTET FOR Å MINIMERE LYS DIREKTE INN I ØYENNE DINE. FORSIKRE DEG OM AT ENHETEN ER SLÅTT AV FØR LAGRING. SØRG FOR AT ENHETEN ER FRAKOBLET FRA STRØMFORSYNINGEN. MÅ OPPBEVARES PÅ ET KJØLIG, TØRT STED UTILJENGELIG FOR BARN, DER DET IKKE VIL BLI UTSATT FOR SKADER. LED-MASKEN BØR IKKE BRUKES MER ENN EN GANG PER DAG PÅ SAMME INNSTILLING. ETTER Å HA BRUKT MASKEN, KAN DU PÅFØRE EN FUKTIGHETSKREM ELLER ANDRE HUDPLEIEPRODUKTER SOM EN DEL AV HUDPLEIERUTINEN

BEGRENSET TO-ÅRS GARANTI:

VAREN VÅRE LEVERES MED GARANTIER SOM IKKE KAN UTELUKKES I HENHOLD TIL EUROPEISK FORBRUKERLOV. EU-DIREKTIV 1999/44/EF FASTSLÅR AT «EN TØRIG GARANTI GJELDER FOR SALGET AV ALLE FORBRUKSVARER OVER HELE EU», OG DU HAR RETT TIL Å FÅ PRODUKTET ERSTATT ELLER REFUNDERT VED ALVORLIG SVIKT, OG DU HAR OGSÅ RETT TIL Å FÅ REPARERT ELLER ERSTATT VARER HVIS DE IKKE ER AV AKSEPTABEL KVALITET OG FEILEN IKKE UTFJØR EN ALVORLIG SVIKT. STYLPRO™ VIL REPARERE ELLER ERSTATTE (ETTER EGET SKJØNN) APPARATET DITT KOSTNADSFRITT I TJUEFIRE MÅNEDER FRA KJØPSDATO, HVIS APPARATET ER DEFEKT I UTFØRELSE ELLER MATERIALE. DENNE GARANTIE ER EN EKSTRA FORDEL OG PÅVIRKER IKKE DINE JURIDISKE RETTIGHETER. FOR Å FÅ SERVICE UNDER DENNE GARANTIE, VENNLIGST KONTAKT STYLPRO™ KUNDESERVICE PÅ TEAMTOM@STYLIDEAS.COM ELLER +44 (0) 20 3225 5559. FOR Å GJØRE EN GARANTIKRAV MÅ DU BEHOLDE KJØPSBEVIST DITT.

VIKTIG: DENNE GARANTIE DEKKER IKKE SKADER SOM SKYLDES ULLYKKER, MISBRUK, ENDRINGER, FEIL BRUK, MANGEL PÅ FØRNUFTIG VEDLIKEHOLD ELLER BRUK SOM IKKE BESKRIVES I DISSE INSTRUKSJONENE, ELLER UTFØRELSE AV SERVICE ELLER REPARASJONER AV ET IKKE-AUTORISERT SERVICECENTR. DENNE GARANTIE GJELDER KUN FOR VAREN SOM SELGES AV AUTORISERT FORHANDLER. MERK: VAREN MÅ VÆRE GRUNDIG RENSGJORT FØR RETUR.

RIKTIG AVHENDING AV DETTE PRODUKTET: NÅR PRODUKTET HAR NÅDD SLUTTEN AV LEVETIDEN, MÅ DU IKKE KASTE DET SAMMEN MED VANLIG HUSHOLDNINGSAVFALL. RESIRKULERING ER DEN SIKRESTE OG MEST ANSVARLIGE MÅTEN Å KVITTE SEG MED ELEKTRISKE PRODUKTER SOM NÅR SLUTTEN AV LEVETIDEN PÅ. AVHEND PRODUKTET I HENHOLD TIL LOKALE FØRSKRIFTER. DIREKTIVT OM AVFALL AV ELEKTRISK OG ELEKTRONISK USTYR (WEEE) I EUROPEISKE LAND FASTSETTER RIKTIG RESIRKULERINGSPRAKSIS. IKKE KAST PRODUKTET SAMMEN MED VANLIG HUSHOLDNINGSAVFALL.

CE-MERKING: UK/EU - ERKLÆRING OM SAMSVAR: STYLIDEAS LTD ERKLÆRER AT STYLPRO™ MINI LED WAND OVERHOLDER DE VESSENTLIGE KRAVENE OG ANDRE RELEVANTE BESTEMMELSER. EN KOPI AV SAMSVARSERKLÆRINGEN ER TILGJENGELIG VED FØRESØRSEL. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, STORBRITANNIA. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSEL, BELGIA.

(PT) GUIA DE UTILIZAÇÃO E CUIDADOS

PARA A SUA SEGURANÇA E FIDUCIAO PERMANENTE DESTA PRODUTO, LEIA SEMPRE ATENTAMENTE O FOLHETO DE INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR. O produto destina-se apenas a utilização privada e não a utilização comercial nem a utilização noutras aplicações. Este não é um produto médico nem um dispositivo médico.

CARACTERÍSTICAS:

Nome: STYLPRO™ MINI LED WAND

- enheten.
- Ikke bruk enheten hvis den har blitt mistet, stått ute eller har kommet i kontakt med vann eller væsker.
 - Ikke bruk enheten på eller i nærheten av oppvarmede overflater.
 - Ikke endre, forsøk å endre eller reparere denne utstyret. Det er ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren.
 - Ikke bruk eller lagre enheten i høye temperaturer som er eller kan overstige 54 °C (130 °F).

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER: NÅR DU BRUKER ELEKTRISKE APPARATER, BØR DU ALLTID TA RIMELIGE FORHOLDSREGLER, INKLUDERT FØLGENDE: LES ALLE INSTRUKSJONER FØR DU BRUKER APPARATET. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE. HOLD APPARATET UNNA VANN. DETTE PRODUKTET ER IKKE EN LEKE. IKKE SE DIREKTE INN I LYSET. SKAL KUN BRUKES INNENDØRS, KUN TIL HJEMMEBRUK. IKKE PRØV Å ÅPNE BAKSIDEN AV ENHETEN. HVIS DET ER NØDVENDIG, MÅ DU RÅDFØRE DEG MED EN FAGPERSON. HOLD APPARATET UNNA DIREKTE VARME OG SOLSKINN. OPPBEVARE UTILGJENGELIG FOR BARN.

FARE: FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT: SLÅ ALLTID AV FØR RENGØRING ELLER OPPBEVARING.

ADVARSEL:
FOR Å REDUSERE FARE FOR BRANNSKADER, ELEKTRISK STØT, BRANN ELLER SKADER PÅ PERSONER:

1. LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR DU BRUKER APPARATET.
2. DETTE PRODUKTET SKAL IKKE BRUKES AV BARN, GRAVIDE KVINNER, PASIENTER MED EPILEPSI, SVULSTER OG KREFTPASIENTER, PASIENTER MED PACEMAKERE ELLER LIGNENDE.
3. HVIS DU HAR SENITIV HUD, HAR ELLER HAR HATT HUDSYKDOMMER ELLER IKKE ER SIKKER PÅ OM DETTE PRODUKTET PASSER TIL DIN HUDTYPE, BØR DU SØKE RÅD HOS HUDLEGE ELLER ANNET HELSEPERSONELL.
4. TA KONTAKT MED LEGE HVIS DU FØLER UNORMALITETER I HUDEN UNDER BRUK ELLER ETTER BRUK.
5. FOR Å BESKYTTE MOT ELEKTRISKE FARE, MÅ APPARATET IKKE BRUKES UNDER BADING ELLER I DUSJEN.
6. APPARATET MÅ HOLDES UNDER NØYE OPPSYN NÅR DET BRUKES AV ELLER I NÆRHETEN AV BARN ELLER PERSONER SOM ER SVEKKET PÅ GRUNN AV FUNKSJONSHEMNING, SYKDOM ELLER LAMME.
7. IKKE BRUK APPARATET PÅ SENSITIV ELLER SKADET HUD. IKKE BRUK APPARATET PÅ HOVEN ELLER SOLBRENT HUD ELLER HVIS DU HAR ANDRE HUDFORHOLD.
8. IKKE BRUK DETTE APPARATET HVIS DET FEILFUNGERER ELLER HAR FALT I BAKKEN ELLER BLITT SKADET PÅ NOEN MÅTE. RETURNER APPARATET TIL NERMESTE SERVICEANLEGG FOR UNDERSØKELSE, ELEKTRISK ELLER MEKANISK JUSTERING ELLER REPARASJON. INGEN REPARASJONER SKAL FØRSØKES AV FORBRUKEREN.
9. APPARATET SKAL BARE BRUKES SOM BESKREVET I DENNE BRUKERHÅNDBOKEN. BRUK AV TILBEHØR SOM IKKE ER ANBEFALT AV STYLPRO™ KAN FORÅRSAKE FARE.
10. IKKE BRUK APPARATET UTE ELLER BRUK PÅ STEDER DER DET BRUKES AEROSOLPRODUKTER (SPRAY), ELLER OKSYGEN ADMINISTRERES.
11. IKKE LEGG NOEN DEL AV APPARATET I NÆRHETEN AV VARMEKILDER SOM RADIATORER, KOMFYRER OSV. IKKE LEGG APPARATET PÅ EN MYK OVERFLATE, FOR EKSEMPEL EN SENG, DA ENHETEN KAN OVEROPHETES.
12. HOLD ENHETEN UNNA ETSENDE VÆSKER.
13. SØRG FOR AT ENHETEN ER SLÅTT AV FØR LAGRING.
14. IKKE BRUK APPARATET PÅ BADET ELLER I NÆRHETEN AV VANN.
15. IKKE PLASSER ELLER OPPBEVAR APPARATET PÅ STEDER DER DET KAN FALLE ELLER BLI TRUKKET INN I ET BADEKAR ELLER EN VASK.
16. IKKE PLASSER ELLER SLIPP APPARATET I VANN ELLER ANNEN VÆSKE.
17. HVIS APPARATET FALLER I VANN, MÅ DU IKKE RØRE VANNET.
18. KVELNINGSFARE PÅ GRUNN AV SMÅ DELER, IKKE EGNET FOR BARN UNDER 3 ÅR.
19. IKKE DEL DETTE PRODUKTET MED NOEN ANDRE.
20. SKAL IKKE BRUKES UNDER LADING.

BATTERI: DETTE PRODUKTET INNEHOLDER ET LITIUM-ION-BATTERI. RISIKO FOR BRANN OG FORBRENNING: IKKE ÅPNE, KNUSS, VARME OVER 60°C/140 °F ELLER BRENN APPARATET. IKKE KORTSLUTT BATTERIET. HVIS LITIUM-ION-BATTERIET BLIR STERKT OPPSVULMET, MÅ DU SLUTTE Å BRUKE DET. HOLD SMÅ BATTERIER SOM ANSES SOM MULIG Å SVELGE, UTENFOR

UGUALMENTE QUALIFICATO PER EVITARE SITUAZIONI DI PERICOLO. NELLO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO, SI DEVE NOTARE CHE QUESTO CONTIENE UNA BATTERIA RICARICABILE.

CONSERVAZIONE:
ASSICURARSI CHE IL DISPOSITIVO SIA SPENTO PRIMA DELLA CONSERVAZIONE. ASSICURARSI CHE IL DISPOSITIVO SIA SCOLLEGATO DA QUALSIASI PRESA ELETTRICA. CONSERVARE IN UN LUOGO FRESCO E ASSIUTTO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI, DOVE NON POSSA ESSERE DANNEGGIATO.

GARANZIA LIMITATA DI DUE ANNI:
I NOSTRI PRODOTTI SONO COPERTI DA GARANZIE CHE NON POSSONO ESSERE ESCLUSE AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE EUROPEA SUI CONSUMATORI. LA DIRETTIVA UE 1999/44/CE STABILISCE CHE "UNA GARANZIA DI DUE ANNI SI APPLICA ALLA VENDITA DI TUTTI I BENI DI CONSUMO OVUNQUE NELL'UE. HAI DIRITTO A UNA SOSTITUZIONE O UN RIMBORSO IN CASO DI DIFETTI GRAVI. HAI ANCHE DIRITTO ALLA RIPARAZIONE O ALLA SOSTITUZIONE DEL BENE QUALORA ESSO NON SODDISFI IL CRITERIO DI ACCETTABILE QUALITÀ E QUALORA IL MALFUNZIONAMENTO NON POSSA ESSERE CONSIDERATO GRAVE. STYLPRO™ RIPARERÀ O SOSTITUIRÀ (A NOSTRA DISCREZIONE) IL TUO DISPOSITIVO GRATUITAMENTE PER VENTIQUEATRO MESI DALLA DATA DELL'ACQUISTO, SE L'APPARECCHIO È DIFETTOSO NELLA LAVORAZIONE O NEI MATERIALI. QUESTA GARANZIA È OFFERTA COME VANTAGGIO SUPPLEMENTARE E NON INFLUISCE SUI TUOI DIRITTI LEGALI. PER USUFRUIRE DELLE PRESTAZIONI DI GARANZIA, SI PREGA DI CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI DI STYLPRO™ AL TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. PER PRESENTARE UNA RICHIESTA DI GARANZIA, SI PREGA DI CONSERVARE LA PROVA D'ACQUISTO.

NOTA BENE: LA PRESENTE GARANZIA NON COPRE DANNI CAUSATI DA INCIDENTI, USO IMPROPRIO, ALTERAZIONI, ABUSI, MANCANZA DI CURA RAGIONEVOL E O USO DIVERSO DA QUELLO DESCRITTO IN QUESTE ISTRUZIONI, O DA INTERVENTI DI ASSISTENZA O RIPARAZIONE DA PARTE DI TERZI NON AUTORIZZATI. QUESTA GARANZIA È VALIDA SOLO PER LE MERCI VENDUTE DA RIVENDITORI AUTORIZZATI. NOTA, L'OGGETTO DEVE ESSERE PULITO ACCURATAMENTE PRIMA DEL RESO.

CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO: QUANDO IL PRODOTTO HA RAGGIUNTO LA FINE DEL SUO CICLO DI VITA, TI PREGHIAMO DI NON SMALTIRLO COME RIFIUTO DOMESTICO. IL RICICLAGGIO È IL MODO PIÙ SICURO E RESPONSABILE PER SMALTIRE GLI OGGETTI ELETTRICI CHE HANNO RAGGIUNTO LA FINE DELLA LORO VITA UTILE. SMALTIRE IL DISPOSITIVO NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE LOCALI. LA DIRETTIVA SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) NEI PAESI EUROPEI STABILISCE PRATICHE CORRETTE DI RICICLAGGIO. NON SMALTIRLO COME RIFIUTO DOMESTICO.

MARCATURA DI CONFORMITÀ CE: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL REGNO UNITO/UE:
STYLIDEAS LTD DICHIARA CHE STYLPRO™ MINI LED WAND È CONFORME AI REQUISITI ESSENZIALI E AD ALLE ALTRE DISPOSIZIONI PERTINENTI. UNA COPIA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ È DISPONIBILE SU RICHIESTA. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUXELLES, BELGIO.

(PO) INSTRUKCJA ȲŻYTKOWANIA I KONSERWACJI
ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO I DŁUGOTRWALĘ KORZYSTANIE Z TEGO PRODUKTU, PRZED JEGO ȲŻYCIEM NALEȲŻY UWAȲNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do Ȳżytku prywatnego, a nie komercyjnego. NaleȲż pamiętać, Źe nie jest to produkt medyczny ani urzȲdzenie medyczne.

SPECYFIKACJA:
Nazwa: STYLPRO™ MINI LED WAND
Model: BW01A
Rozmiar urzȲdzenia: 42mm x 33mm x 111mm
Materiały: ABS i Akryl
Nominalne napięcie: 3.7V
Znamionowa pojemnořć baterii: 400mAh
Pojemnořć energetyczna baterii: 1.48Wh
Napięcie ładowania: 5V


KOMPLET ZAWIERA:
1x STYLPRO Mini LED Wand
1x Kabel do ładowania USB-C

Zasilanie: jęcijsze wtyczki: Gniazdo: 5V, 5V, 1A
Czas ładowania: 1,5 godziny

3.7 V  400mAh, 1.48 Wh

SPIS CZĘŚCI:

1. Mini Urządzenie LED typu Różdżka
2. Światła LED
3. Przycisk On/Off/Przycisk zmiany programu
4. Gniazdo do ładowania USB-C
5. Kabel do ładowania USB-C



WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

1. Odradzamy korzystanie z tego urządzenia osobom cierpiącym na epilepsję, światłowstręt lub nadwrażliwość na światło, kobietom w ciąży lub osobom, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy chorowały na raka skóry, przeszły operację plastyczną twarzy, mają metalowe implanty lub są w trakcie cyklu menstruacyjnego.
2. Wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe. Nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. To nie jest zabawka.
3. Delikatnie przetrzeć wilgotną skórą.
4. Należy unikać przechowywania STYLPRO™ MINI LED WAND w gorących, wilgotnych lub mokrych miejscach.
5. Jeśli urządzenie STYLPRO™ MINI LED WAND działa nieprawidłowo lub jest w jakikolwiek sposób uszkodzone, należy natychmiast zaprzestać jego używania. Skontaktuj się z OBSŁUGĄ KLIENTA STYLPRO™ (dane kontaktowe znajdują się w sekcji OGRANICZONA DWULETNIA GWARANCJA).
6. Zachować ostrożność podczas użycia światła LED. Długotrwałe użycie oraz wystawienie oczu na działanie światła LED może powodować obrażenia. Wymiana światła LED jest niemożliwa.
7. Nie używać na wrażliwej, podrażnionej lub uszkodzonej skórze. Nie używać na opuchniętej lub spalanej słońcem skórze lub w przypadku innych chorób skóry.
8. **NIE PATRZĆ BEZPOŚREDNIO W ŚWIATŁO LED.**

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA MINI LED WAND NA TWARZY NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY NIE WYSTĘPUJE NADWRAŻLIWOŚĆ NA ŚWIATŁO:

1. NACISNIJ PRZYCIŚK WYŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA/USTAWIANIA.
2. POIĘCZ URZĄDZENIE NA RAMIENIU I SESJA 10-MINUTOWY ZABIEG.
3. UMIECZ 10 MINUTACH WYŁĄCZ URZĄDZENIE. WIZUALNIE SPRAWDŹ OBSZAR. **OBZSAR MOŻE POCZĄTKOWO ZACZERWIEŃ SIĘ Z POWODU OGRZEWANIA SKÓRY, ALE JEŚLI ZACZERWIEŃ TRWA DŁUŻEJ NIŻ 2 GODZINY, OZNACZA TO, ŻE SKÓRA JEST WRAŻLIWA NA ŚWIATŁO. NALEŻY PRZERWAĆ STOSOWANIE.**

ŁADOWANIE:

WSZYSTKIE DIODY LED BĘDĄ MIGAĆ, GDY BATERIA JEST NISKA. PODŁĄCZ KABEL USB-C

3. ETTER 10 MINUTER SLÅR DU ENHETEN AV. UTØFFER EN VISUELL KONTROLL AV OMRÅDET. I BEGYNNELSEN KAN OMRÅDET BLI RØDT PÅ GRUNN AV OPPVARMING AV HUDEN DIN. HVIS DET FORTSETTER Å VÆRE RØDT I MER ENN TO TIMER, ER HUDEN DIN SENSITIV MOT LYS. SLUTT Å BRUKE ENHETEN.

LADING:

LED-LYSENE VIL BLINKNE NÅR BATTERIET ER LAVT. SETT INN USB-C-KABELENE (INKLUDERT) I PORTEN UNDER HODET PÅ ENHETEN. KOBLE TIL EN STRØMFORSYNING SOM ER KOMPATIBEL MED USB-C. DEN RØDE LED-EN I MIDTEN AV ENHETEN VIL BLINKNE UNDER LADING. INGEN LED-LYS VIL BLINKNE NÅR ENHETEN ER FULLADDET.

HOW TO USE

1. SØRG FOR AT HUDEN ER REN OG TØRR FØR BRUK. EVENTUELLE HUDDPLEIE- ELLER MAKEUPPRODUKTER PÅ HUDEN KAN BLOKKERE LYSET SLIK AT ENHETEN IKKE VIRKER SOM DEN SKAL.

2. SLÅ PÅ ENHETEN. UNNGÅ Å SE DIREKTE PÅ LED-LYSENE. AVHENGIG AV HVILKEN TID PÅ DAGEN DET ER, VELGER DU MODUS 1, 2 ELLER 3. HOLD ENHETEN MOT HUDOMRÅDET SOM SKAL BEHANDLES, OG SØRG FOR AT LYSET VENDER INN MOT HUDEN. DU KAN BRUKE ALLE DE TRE MODUSENE SAMME DAG. ENHETEN KAN BRUKES PÅ OMRÅDENE RUNDT ØYET, MEN MÅ IKKE HOLDES DIREKTE OVER ØYENNE ELLER ØYELOKKENE. **A.** MODUS 1 MORGEN - DETTE ER STANDARDMODUSEN SOM AKTIVERES AUTOMATISK NÅR ENHETEN SLÅS PÅ. BRUK DENNE MODUSEN OM MORGENEN. (DENNE MODUSEN MÅ IKKE BRUKES MER ENN EN GANG OM DAGEN PÅ SAMME OMRÅDE) **B.** MODUS 2 DAG - ETT KORT TRYKK PÅ PÅ/AV-KNAPPEN AKTIVERER DAGMODUS. BRUK DENNE MODUSEN PÅ DAGTID. (DENNE MODUSEN MÅ IKKE BRUKES MER ENN TRE GANGER OM DAGEN PÅ SAMME OMRÅDE) **C.** MODUS 3 KVELD - TO KORTE TRYKK PÅ PÅ/AV-KNAPPEN AKTIVERER KVELDSMODUS. BRUK DENNE MODUSEN FØR SENGETID. (DENNE MODUSEN MÅ IKKE BRUKES MER ENN EN GANG OM DAGEN PÅ SAMME OMRÅDE).

3. HOLD ENHETEN MOT HUDEN TIL LYSET SLÅR SEG AV AUTOMATISKE ETTER TRE MINUTTER

4. GJENTA PÅ ALLE OMRÅDER SOM SKAL BEHANDLES

5. TØRK AV ENHETEN ETTER BRUK (SE RENGJØRINGSINSTRUKSJONENE).

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD:

1. SLÅ AV ENHETEN.
2. TØRK OVER LED-OVERFLATEN MED MILDE VÅTSERVETTER ELLER EN FUKTIG KLUT FOR Å FJERNE RESTER AV MAKEUP.
3. RENGJØR RESTEN AV ENHETEN MED EN FUKTIG KLUT ELLER EN MIKROFIBERKLUT.
4. LA ENHETEN LUFTTØRKE FULLSTENDIG FØR NESTE BRUK.

SIKKERHETSFØRSLÅNING:

Viktigt! Ikke se direkte inn i lyset. Enheten må ikke brukes til å behandle områder på huden der berøring utløser smerte, områder med hevelse (huden er høyere enn den omkringliggende huden), områder med ekstremt tørr, flasseende hud/sårskorper eller blødende områder. Dette kan være tegn på underliggende tilstander og bør sjekkes av lege. Produkter med rødt lys er ikke ment for å diagnostisere, behandle, kurere eller forhindre noen sykdom. Produktene våre er generelle velvære-/treningsprodukter med lav risiko som ikke krever medisinsk godkjenning. De er utviklet som «Generell velvære»-produkter kun for hjemmebruk.

SIKKERHETSKONSEPTER:

Bruk av en enhet for behandling med rødt lys på noen annen måte enn det som er beskrevet i denne håndboken, ugyldiggjør garantien og kan resultere i alvorlige skader. MINI LED WAND er en elektrisk enhet. Unngå elektrisk støt ved å følge disse sikkerhetsforsholdsreglene:

- Ikke gjør enheten våt eller senk den ned i vann.
- Ikke vask elektriske deler med vann eller annen væske.
- Ikke berør direkte enheten eller bryterne med våte hender.
- Ikke påfør enheten på eller berør enheten med våt eller fuktig hud.
- Ikke dra, bær eller løft enheten etter ladekabelen. Hvis ladekabelen er skadet, må du ikke bruke

Produktet er kun beregnet for privat bruk. Det er ikke ment for kommersiell bruk eller bruk innen andre bruksområder. Dette er ikke et medisinsk produkt eller en medisinsk enhet.

SPEKIFIKASJONER:

Navn: STYLPRO™ MINI LED WAND
Modell: BW01A
Enhets størrelse: 42mm x 33mm x 111mm
Materialer: ABS & Akryl
Nominell spenning: 3.7V
Vurdert batterikapasitet: 400mAh
Batteriets energikapasitet: 1.48Wh
Ladespenning: 5V
Inngangsstrøm: USB-kontakt, 5 V, 1 A
Ladetid: 1.5 timer


INKLUDERER:

1x STYLPRO Mini LED Wand
1x USB-C-ladekabel

3.7 V  400mAh, 1.48 Wh

IDENTIFISERING AV DELER :

1. Mini LED Stav-enhet 2. LED-lys 3. På/Av/Modusknapp 4. USB-C-ladeport 5. USB-C-ladekabel



SIKKERHETSDIREKTIVER:

1. Vi anbefaler ikke å bruke denne enheten hvis du har epilepsi, fotofobi eller er lysfølsom, hvis du er gravid eller har hatt hudkreft i løpet av de siste 12 månedene, har gjennomgått ansiktsplastikkirurgi, har et metallimplantat, eller hvis du for øyeblikket har menstruasjonssyklus.
2. Kun for voksne. Skal ikke brukes av barn. Dette er ikke en leke.
3. Tørk forsiktig med en fuktig klut.
4. Unngå å oppbevare STYLPRO™ MINI LED WAND på varme eller fuktige områder.
5. Hvis STYLPRO™ MINI LED WAND feilfungerer eller er skadet på noen måte, må du slutte å bruke den umiddelbart. Kontakt STYLPRO™ KUNDESERVICE (Se avsnittet BEGRENSET TO-ÅRS GARANTI for kontaktinformasjon).
6. LED-lys må brukes med forsiktighet. Bruk over lang tid og langtidseksponering av øynene med LED-lys kan være skadelig. LED-lysene kan ikke skiftes ut.
7. Ikke bruk på sensitiv, irritert eller ødelagt hud. Ikke bruk på hoven eller solbrent hud, eller hvis du har andre hudproblemer.
8. IKKE SE DIREKTE INN I LED-LYSENE.

TEST DEG SELV FOR LYSFØLSOMHET FØR DU BRUKER DET I ANSIKTET:

1. TRYKK PÅ AV/PÅ/INNSTALLING-KNAPPEN.
2. Plasser enheten på armen din og utfør en økt i 10 minutter.

(DOŁĄCZONY DO PORTU POD GŁÓWICĄ URZĄDZENIA. PODŁĄCZ DO ŹRÓDŁA ZASILANIA KOMPATYBILNEGO Z USB-C. CZERWONA DIODA LED W ŚRODKU URZĄDZENIA BĘDZIE MIGAĆ PODCZAS ŁADOWANIA. ŻADNE DIODY LED NIE BĘDĄ MIGAĆ, GDY URZĄDZENIE BĘDZIE W PEŁNI NAŁADOWANE.

SPOŚÓB UŻYCIA:

1. UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRZED UŻYCIEM SKÓRA JEST OCZYSZCZONA I OSUSZONA. WSZELKIE ŚRODKI DO PIELĘGNACJI CZY MAKE-UP MOGĄ BLOKOWAĆ DOSTĘP ŚWIATŁA I URZĄDZENIE MOŻE NIE ZADZIAŁAĆ.
2. WŁĄCZYĆ URZĄDZENIE. NIE PATRZĘĆ BEZPOŚREDNIO NA LAMPY LED. W ZALEŻNOŚCI OD PORY DNIA, NALEŻY WYBRAĆ TRYB 1, 2 LUB 3. PRZYŁOŻYĆ URZĄDZENIE DO WYBRANEGO MIEJSCA, UPEWNIAJĄC SIĘ, ŻE ŚWIATŁO PADA BEZPOŚREDNIO NA SKÓRĘ. KAŻDY Z TRYBÓW MOŻNA UŻYĆ W CIĄGU TEGO SAMEGO DNIA. URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE W OKOLICACH OCZU, ALE NIE NALEŻY NAKŁADAĆ GO BEZPOŚREDNIO NA OKO LUB POWIEKI. A. TRYB 1 RANO - PO WŁĄCZENIU URZĄDZENIE ZNAJDZIE SIĘ AUTOMATYCZNIE W TYM TRYBIE. TEGO TRYBU NALEŻY UŻYWAĆ W GODZINACH PORANNYCH. (NIE UŻYWAĆ TEGO TRYBU W TYM SAMYM MIEJSCU NA SKÓRZE WIĘCEJ NIŻ RAZ DZIENNIE) B. TRYB 2 DZIEŃ - KRÓTKO WCISNĄC PRZYCIŚK ON/OFF BY PRZELĄCZYĆ URZĄDZENIE NA TRYB DZIENNY. TEGO TRYBU NALEŻY UŻYWAĆ W CIĄGU DNIA. (NIE UŻYWAĆ TEGO TRYBU W TYM SAMYM MIEJSCU NA SKÓRZE WIĘCEJ NIŻ 3 X RAZY DZIENNIE) C. TRYB 3 NOC - KRÓTKO WCISNĄC PRZYCIŚK ON/OFF DWA RAZY BY PRZELĄCZYĆ URZĄDZENIE NA TRYB NOCNY. TEGO TRYBU NALEŻY UŻYWAĆ PRZED SNEM. (NIE UŻYWAĆ TEGO TRYBU W TYM SAMYM MIEJSCU NA SKÓRZE WIĘCEJ NIŻ RAZ DZIENNIE)
3. PRZYTRZYMAĆ URZĄDZENIE PRZY TWARZY DO MOMENTU AŻ ŚWIATŁO AUTOMATYCZNIE WYŁĄCZY SIĘ PO 3 MINUTAC
4. POWTÓRZYĆ NA KAŻDEJ ZMIENIONEJ POWIERZCHNI SKÓRY.
5. PRZETRZEĆ URZĄDZENIE PO UŻYCIU (PATRZ INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA).

ZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

1. WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE.
2. PRZETRZEĆ POWIERZCHNIĘ Z LAMPKAMI LED WODNYMI CHUSTECZKAMI LUB WILGOTNĄ SZMATKĄ, BY USUNĄĆ POZOSTAŁOŚCI SEBUM.
3. WYTRZEĆ CAŁE URZĄDZENIE WILGOTNĄ SZMATKĄ LUB ŚCIERECZKĄ Z MIKROFIBRY
4. URZĄDZENIE MUSI BYĆ CAŁKOWICIE SUCHY PRZED UŻYCIEM.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

OSTRZEŻENIA! Nie patrz bezpośrednio na źródło światła! Nie stosować na skórę, która jest bolesna przy dotknięciu, podniesiona (obszar skóry jest wyższy niż skóra dookoła), na której są strupy lub w miejscach, które krwawią. Może to być przejaw choroby, który należy zgłosić lekarzowi. Produkt Red Light nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakiegokolwiek choroby. Nasze produkty to ogólne produkty wellness/fitness niskiego ryzyka, które nie wymagają zgody lekarza. Są przeznaczone wyłącznie jako produkty „General Wellness” do użytku domowego.

WZGLĘDY BEZPIECZEŃSTWA:

- Korzystanie z urządzenia do terapii światłem czerwonym w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji powoduje unieważnienie gwarancji i może skutkować poważnymi obrażeniami. Urządzenie do terapii światłem czerwonym MINI LED WAND jest urządzeniem elektrycznym. Aby uniknąć porażeń prądem, należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa:
- Nie zamacać urządzenia ani nie zanurzać go w wodzie.
 - Nie myć części elektrycznych wodą ani płynami.
 - Nie dotykać bezpośrednio urządzenia ani przełączników mokrymi rękami.
 - Nie przykładać ani nie dotykać urządzenia do mokrej lub wilgotnej skóry.
 - Nie ciągnąć, nie przenosić ani nie podnosić urządzenia za przewód ładowania. Jeśli przewód ładowania jest uszkodzony, nie należy używać urządzenia.
 - Nie używać urządzenia, jeśli zostało upuszczone, pozostawione na zewnątrz lub miało kontakt z wodą lub płynami.

- Nie używać na rozgrzanych powierzchniach ani w ich pobliżu.
- Nie modyfikować ani nie próbować modyfikować lub naprawiać tego urządzenia. Urządzenie nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
- Nie używać ani nie przechowywać urządzenia w wysokich temperaturach, które przekraczają lub mogą przekroczyć 54°C [130°F].

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA: PODCZAS KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA ELEKTRYCZNYCH NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA, W TYM PONIŻSZYCH: PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE. ZACHOWAĆ NINIJSZE INSTRUKCJE. TRZYMAĆ Z DAŁA OD WODY. TEN PRODUKT NIE JEST ZABAWKĄ, NIE PATRZĘĆ BEZPOŚREDNIO W ŚWIATŁO. UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE W POMIESZCZENIACH, WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO. NIE PRÓBOWAĆ OTWIERAĆ TYLNEJ CZĘŚCI URZĄDZENIA. W RAZIE POTRZEBY NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROFESJONALISTĄ, TRZYMAĆ Z DAŁA OD ŹRÓDEŁ BEZPOŚREDNIEGO CIEPŁA I ŚWIATŁA SŁONECZNEGO. TRZYMAĆ Z DAŁA OD DZIECI.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM: ZAWSZE WYŁĄCZAĆ URZĄDZENIE PRZED CZYSZCZENIEM LUB PRZECHOWYWANIEM.

OSTRZEŻENIE:

- ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POPARZEŃ, PORAŻENIA PRĄDEM, POŻARU LUB OBRAŻEŃ CIAŁA:
 1. PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.
 2. TEN PRODUKT NIE POWINIEN BYĆ UŻYTY PRZED DZIECI, KOBIETY W CIĄŻY, PACJENTÓW Z EPILEPSJĄ, NOWOTWORAMI I RAKIEM, PACJENTÓW Z ROZRUSZNIKAMI SERCA LUB PODOBNYMI.
 3. W PRZYPADKU WRAŻLIWEJ SKÓRY, PRZEBYTEJ CHOROBY SKÓRY LUB WĄTPLIWOŚCI CO DO STOSOWANIA NASZEGO PRODUKTU DLA TWOJEJ SKÓRY, NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z DERMATOLOGIEM LUB PRACOWNIKIEM OPIEKI MEDYCZNEJ.
 4. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEPRĄDOWOŚCI NA SKÓRZE W TRAKCIE LUB PO UŻYCIU NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM SPECJALISTĄ.
 5. W CELU OCHRONY PRZED ZAGROZENIAMI ELEKTRYCZNYMI NIE NALEŻY UŻYWAĆ URZĄDZENIA PODCZAS KĄPIELI LUB POD PRYSZNICEM.
 6. KONIECZNY JEST ŚCIŚLÝ NADZÓR, GDY URZĄDZENIE JEST UŻYWANE PRZED DZIECI LUB OSOBY OSŁABIONE LUB NIEPEŁNOSPRAWNE Z POWODU CHOROBY LUB URAZU.
 7. NIE UŻYWAĆ NA WRAŻLIWEJ LUB USZKODZONEJ SKÓRZE, NIE UŻYWAĆ NA OPUCHNIĘTEJ LUB SPALONEJ SKÓRZE LUB W PRZYPADKU INNYCH CHOROBY SKÓRY.
 8. NIE UŻYWAĆ TEGO URZĄDZENIA, JEŚLI DZIAŁA ONO NIEPRĄDOWO, ZOSTAŁO UPUSZCZONE LUB USZKODZONE W JAKIKOLWIEK SPOBÓDZ, ODDAĆ WYŁĄCZNIE DO NAJBLIŻSZEGO SERWISU W CELU SPRAWDZENIA, REGULACJI ELEKTRYCZNEJ LUB MECHANICZNEJ ALBO NAPRAWY. KONSUMENT NIE POWINIEN PODEJMOWAĆ PRÓB SAMODZIELNEJ NAPRAWY.
 9. URZĄDZENIA NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM OPISANYM W NINIJSZYM INSTRUKCJI. UŻYWANIE PRZYSTAWEK NIEZALECANYCH PRZED STYLPRO™ MOŻE SPOWODOWAĆ ZAGROZENIE.
 10. NIE UŻYWAĆ NA ZEWNĄTRZ ANI W MIEJSZCACH, W KTÓRYCH STOSOWANE SĄ PRODUKTY W AEROSZLU LUB GDZIE PODAWANY JEST TLEN.
 11. NIE UMIESZCZAĆ ŻADNEJ CZĘŚCI PRODUKTU W POBLIŻU ŹRÓDEŁ CIEPŁA, TAKICH JAK GRZEJNIKI, KUCHENKI PI, NIE KŁAŚĆ NA MIĘKKIEJ POWIERZCHNI, TAKIEJ JAK ŁÓŻKO, PONIEWAŻ URZĄDZENIE MOŻE SIĘ PRZEGRZĄC.
 12. TRZYMAĆ URZĄDZENIE Z DAŁA OD ŹRĄCZYCH PŁYNÓW.
 13. PRZED PRZECHOWYWANIEM NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE JEST WYŁĄCZONE.
 14. NIE UŻYWAĆ URZĄDZENIA W ŁAZIENCE LUB W POBLIŻU WODY.
 15. NIE UMIESZCZAĆ ANI NIE PRZECHOWYWAĆ URZĄDZENIA W MIEJSZCACH, W KTÓRYCH MOŻE ONO SPĄŚĆ LUB ZOSTAĆ WCIĄGNIĘTE DO WANNY LUB ZLEWU.
 16. NIE WKŁADAĆ ANI NIE UPUSZCZAĆ URZĄDZENIA DO WODY LUB INNYCH PŁYNÓW.
 17. JEŚLI URZĄDZENIE WPADNIE DO WODY, NIE NALEŻY DO NIEJ SIEGAĆ.
 18. RYZYKO ZAŁAWIENIA Z POWODU MAŁYCH CZĘŚCI. NIEODPOWIEDNIE DLA DZIECI W WIEKU PONIŻEJ 3 LAT.
 19. NIE NALEŻY UDOŚTEPNIĆ TEGO PRODUKTU INNYM OSOBOM.
 20. NIE UŻYWAĆ PODCZAS ŁADOWANIA.

BATERIE: PRODUKT ZAWIERA BATERIĘ LITOWO-JONOWĄ, RYZYKO POŻARU I POPARZEŃ, NIE 24.

- 19. NO COMPARTIR ESTE PRODUCTO CON NADIE MÁS.
- 20. NO UTILIZAR DURANTE EL PROCESO DE CARGA.

BATERÍAS: EL PRODUCTO CONTIENE UNA PILA DE IONES DE LITIO. RIESGO DE INCENDIO Y QUEMADURAS, NO ABRIR, APLASTAR, CALENTAR POR ENCIMA DE 60 °C/140 °F NI INCINERAR. NO PROVOQUE CORTOCIRCUITOS. SI LA PILA DE IONES DE LITIO SE ABULTA MUCHO, DEJE DE UTILIZARLA. MANTENGA LAS PILAS PEQUEÑAS CONSIDERADAS INGERIBLES FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LA INGESTIÓN PUEDE PROVOCAR QUEMADURAS, PERFORACIÓN DE TEJIDOS BLANDOS Y LA MUERTE. PUEDEN PRODUCIRSE QUEMADURAS GRAVES EN LAS 2 HORAS SIGUIENTES A LA INGESTIÓN. EN CASO DE INGESTIÓN DE UNA PILA, ACUDA RÁPIDAMENTE A UN MÉDICO. NUNCA RECARGUE PILAS NO RECARGABLES. ESTE PRODUCTO LLEVA INCORPORADA UNA PILA RECARGABLE QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDA POR EL USUARIO. LA EXTRACCIÓN O SUSTITUCIÓN DE LA PILA RECARGABLE SOLO PUEDE SER REALIZADA POR EL FABRICANTE O SU SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE O POR UNA PERSONA CON CUALIFICACIÓN SIMILAR, CON EL FIN DE EVITAR RIESGOS. AL DESECHAR EL PRODUCTO, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE ESTE PRODUCTO CONTIENE UNA PILA RECARGABLE.

ALMACENAMIENTO:

ASEGURESE DE QUE EL DISPOSITIVO ESTÉ «APAGADO» ANTES DE GUARDARLO. ASEGÚRESE DE QUE EL DISPOSITIVO ESTÉ DESCONECTADO DE CUALQUIER FUENTE DE ALIMENTACIÓN. GUARDELO EN UN ÁREA FRESCA Y SECA, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, DONDE NO SE DAÑARÁ.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS:

NUESTROS PRODUCTOS VIENEN CON GARANTÍAS QUE NO PUEDEN SER EXCLUIDAS BAJO LA LEY EUROPEA DEL CONSUMIDOR. LA DIRECTIVA 1999/44/CE DE LA UE ESTABLECE QUE «SE APLICA UNA GARANTÍA DE DOS AÑOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS BIENES DE CONSUMO EN CUALQUIER LUGAR DE LA UE». USTED TIENE DERECHO A LA SUSTITUCIÓN O AL REEMBOLSO EN CASO DE AVERÍA GRAVE. USTED TAMBIÉN TIENE DERECHO A LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LOS PRODUCTOS SI ESTOS NO SON DE CALIDAD ACEPTABLE Y LA AVERÍA NO CONSTITUYE UNA AVERÍA GRAVE. STYLPRO™ REPARARÁ O SUSTITUIRÁ (A NUESTRA ELECCIÓN) SU DISPOSITIVO GRATUITAMENTE DURANTE VEINTICUATRO MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, SI EL APARATO PRESENTA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O MATERIALES. ESTA GARANTÍA ES UN BENEFICIO ADICIONAL Y NO AFECTA A SUS DERECHOS LEGALES. PARA OBTENER SERVICIO BAJO ESTA GARANTÍA, PONGÁSE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE STYLPRO™ EN TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. PARA RECLAMAR LA GARANTÍA DEBE CONSERVAR EL COMPROBANTE DE COMPRA.

IMPORTANT: ESTA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS RESULTANTES DE ACCIDENTES, USO INDEBIDO, ALTERACIONES, ABUSO, FALTA DE CUIDADO RAZONABLE O USO DISTINTO AL DESCRITO EN ESTAS INSTRUCCIONES, NI LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS O REPARACIONES POR UN CENTRO DE SERVICIO NO AUTORIZADO. ESTA GARANTÍA ES VÁLIDA SOLO PARA LA MERCANCÍA VENDIDA POR DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS. TENGA EN CUENTA QUE EL ARTÍCULO DEBE LIMPIARSE A FONDO ANTES DE SU DEVOLUCIÓN.

CORRECTA ELIMINACIÓN DE ESTE PRODUCTO: CUANDO EL PRODUCTO HAYA LLEGADO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL, NO LO DESECHE CON LA BASURA DOMÉSTICA NORMAL. EL RECICLAJE ES LA FORMA MÁS SEGURA Y RESPONSABLE DE DESHACERSE DE LOS DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS QUE LLEGAN AL FINAL DE SU CICLO DE VIDA. POR FAVOR, DESHÁGASE DE ELLOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVA LOCAL. LA DIRECTIVA SOBRE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (WEEE) EN LOS PAÍSES EUROPEOS ESTIPULA PRÁCTICAS CORRECTAS DE RECICLAJE. NO LO TIRE A LA BASURA DOMÉSTICA NORMAL.

MARCAS CE: DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UK/UE: STYLIDEAS LTD DECLARA QUE STYLPRO™ MINI LED WAND CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESENCIALES Y OTRAS DISPOSICIONES RELEVANTES. UNA COPIA DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ESTÁ DISPONIBLE A PETICIÓN. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS SA, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSELS, BELGIUM.

(NO) BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING
AV HENSYN TIL EGGEN SIKKERHET, OG FOR AT DU SKAL FÅ MEST MULIG UTBYTTE AV DETTE PRODUKTET, ANBEFALER VI AT DU ALLTID LESER BRUKSANVISNINGEN NØYTE FØR BRUK.

- No acerque ni aplique el dispositivo en piel húmeda o mojada.
- No tire, transporte ni levante el dispositivo por su cable de carga. Si el cable de carga está dañado, no use el dispositivo.
- No use el dispositivo si se ha caído, ha estado al aire libre, o ha entrado en contacto con agua u otros líquidos.
- No use el dispositivo en o cerca de superficies calientes.
- No modifique, ni intente modificar o reparar, este dispositivo. No hay partes que el usuario pueda reparar.
- No use ni almacene su dispositivo en sitios con temperaturas calientes que sean o puedan exceder los 54 °C (130 °F).

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD: AL USAR APARATOS ELÉCTRICOS, DEBEN SIEMPRE TOMARSE PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES. MANTENGA EL DISPOSITIVO ALEJADO DEL AGUA. ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE. NO MIRE DIRECTAMENTE A LAS LUCES. ÚSELO SOLO EN INTERIORES. SOLO PARA USO DOMÉSTICO. NO INTENTE ABRIR LA PARTE TRASERA DEL DISPOSITIVO. SI ES NECESARIO, CONSULTE A UN PROFESIONAL. MANTENGA EL DISPOSITIVO ALEJADO DE FUENTES DE CALOR DIRECTO Y DE LA LUZ SOLAR. MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS.

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA: APÁGUELO SIEMPRE ANTES DE LIMPIARLO O GUARDARLO.

ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, ELECTROCUCIÓN, INCENDIO O LESIONES A PERSONAS:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE PROCEDER A USAR EL DISPOSITIVO.
2. ESTE PRODUCTO NO DEBE SER UTILIZADO POR NIÑOS, EMBARAZADAS, PACIENTES CON EPILEPSIA, PACIENTES CON TUMORES O CÁNCER, NI PACIENTES CON MARCAPASOS O DISPOSITIVOS SIMILARES.
3. CONSULTE CON UN DERMATÓLOGO O PROFESIONAL SANITARIO SI TIENE LA PIEL SENSIBLE, SI HA PADECIDO ALGUNA ENFERMEDAD CUTÁNEA O SI TIENE DUDAS SOBRE LA IDONEIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO EN SU TIPO DE PIEL.
4. SI SIENTE ANOMALÍAS EN SU PIEL DURANTE O DESPUÉS DEL USO, CONSULTE A SU MÉDICO ESPECIALISTA.
5. PARA EVITAR RIESGOS ELÉCTRICOS, NO USAR MIENTRAS SE BAÑA O DUCHA.
6. ES NECESARIA UNA ESTRECHA SUPERVISIÓN CUANDO CUALQUIER DISPOSITIVO SEA UTILIZADO POR O CERCA DE NIÑOS O PERSONAS DEBILITADAS O INCAPACITADAS POR ENFERMEDAD O LESIÓN.
7. NO USAR EN PIEL SENSIBLE O AGRIETADA. NO USAR EN PIEL INFLAMADA O QUEMADA POR EL SOL O SI TIENE ALGUNA OTRA CONDICIÓN CUTÁNEA.
8. NO UTILICE ESTE DISPOSITIVO SI FUNCIONA MAL O SE HA CAÍDO O DAÑADO DE ALGÚN MODO. DEVUELVÁ EL APARATO AL SERVICIO TÉCNICO MÁS CERCANO PARA SU EXAMEN, AJUSTE ELÉCTRICO O MECÁNICO, O REPARACIÓN. EL CONSUMIDOR NO DEBE INTENTAR NINGUNA REPARACIÓN.
9. USE EL DISPOSITIVO SOLO PARA EL USO PREVISTO COMO SE DESCRIBE EN ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES. EL USO DE ACCESORIOS NO RECOMENDADOS POR STYLPRO™ PUEDE CAUSAR PELIGROS.
10. NO USE EL DISPOSITIVO AL AIRE LIBRE, DONDE SE ESTÉN UTILIZANDO PRODUCTOS EN AEROSOL, O DONDE SE ESTÉ ADMINISTRANDO OXÍGENO.
11. NO COLOQUE NINGUNA PARTE DEL PRODUCTO CERCA DE FUENTES DE CALOR COMO RADIADORES, COCINAS, ETC., NI TAMPOCO SOBRE UNA SUPERFICIE BLANDA COMO UNA CAMA, YA QUE EL DISPOSITIVO PODRÍA SOBRECALENTARSE.
12. MANTENGA EL DISPOSITIVO ALEJADO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS.
13. ASEGÚRESE DE QUE EL DISPOSITIVO ESTE «APAGADO» ANTES DE GUARDARLO.
14. NO USE EL DISPOSITIVO EN EL CUARTO DE BAÑO O CERCA DE FUENTES DE AGUA.
15. NO COLOQUE NI GUARDE EL DISPOSITIVO DONDE PUDIERA CAERSE O SER TIRADO EN UNA TINA O LAVABO.
16. NO LO SUMERJA EN AGUA U OTROS LÍQUIDOS NI PERMITA QUE SE CAIGA EN ELLOS.
17. SI EL DISPOSITIVO CAE AL AGUA, NO META LA MANO EN EL AGUA.
18. RIESGO DE ASFIXIA POR PIEZAS PEQUEÑAS. NO APTO PARA MENORES DE 3 AÑOS.

OTWIERAĆ, NIE ZGNIATAĆ, NIE PODGRZEWAC PÓWYŻEJ 60°C ANI NIE SPALAĆ. NIE POWODOWAĆ ZWARCIA. JEŚLI BATERIA LITOWO-JONOWA ULEGNIE ZNACZNIEMU WYBRZUSZENIU, NALEŻY ZAPRZESTĄĆ JEJ UŻYWKANIA. MAŁE OGNIWA, KTÓRE SĄ UWĄŻANE ZA NADAJĄCE SIĘ DO POŁKNIECIA, NALEŻY PRZECZEHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI. POŁKNIECIE MOŻE PRZEWODZIĆ DO OPARZEŃ, PERFORACJI TKANEK MIĘKKICH I ŚMIERCI. POWĄŻNE OPARZENIA MOGĄ WYSTĄPIĆ W CIĄGU 2 GODZIN OD POŁKNIECIA. W PRZYPADKU POŁKNIECIA OGNIWA NALEŻY NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM. TEN PRODUKT MA WUBUDOWNY AKUMULATOR, KTÓRY NIE MOŻE BYĆ WYMIENIANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W CELU UNIKNIĘCIA ZAGROŻEŃ, DEMONTAŻ LUB WYMIANA AKUMULATORA MOŻE BYĆ PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE PRZEZ PRODUCENTA LUB JEJEGO DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA ALBO PRZEZ OSOBĘ O PODOBNYCH KWALIFIKACJACH. PODCZAS UTYLIZACJI PRODUKTU NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE ZAWIERA ON AKUMULATOR.

PRZECZEHOWYWANIE:

RZĘD PRZECZEHOWYWANIEM UPEWNIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE JEST WYŁĄCZONE. UPEWNIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE JEST ODŁĄCZONE OD ZASILANIA. UMIEŚCIĆ W CHŁODNYM, SUCHYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI MIEJSKU, W KTÓRYM URZĄDZENIE NIE ULEGNIE USZKODZENIU.

OGRANICZONA DWULETNIA GWARANCJA:

NASZE TOWARY SĄ OBJĘTE GWARANCJAMI, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYKLUCZYĆ NA MOCY EUROPEJSKIEGO PRAWA KONSUMENCKIEGO. DYREKTYWA UE 1999/44/WŁE STANOWI, ŻE „DWULETNIA GWARANCJA MA ZASTOSOWANIE DO SPRZEDAŻY WSZYSTKICH TOWARÓW KONSUMPCYJNYCH W CAŁEJ UE. MASZ PRAWO DO WYMIANY LUB ZWROTU PIENIĘDZY. W PRZYPADKU POWAŻNEJ AWARII MASZ RÓWNIEŻ PRAWO DO NAPRAWY LUB WYMIANY TOWARU. JEŚLI TOWAR NIE JEST AKCEPTOWALNEJ JAKOŚCI, USTERKA NIE STANOWI POWAŻNEJ AWARII. STYLPRO™ NIE PRAWI LUB WYMIENI (WEDŁUG NASZEGO UŻYTKOWNIKA) URZĄDZENIE BEZPŁATNIE PRZEZ DWADZIEŚCIA CZTERY MIESIĄCE OD DATY ZAKUPU. JEŚLI URZĄDZENIE JEST WADLIWE POD WZGLĘDEM WYKONYWANIA LUB MATERIAŁÓW. NINIEJSZA GWARANCJA JEST DODATKOWA KORZYŚCIĄ I NIE WPŁYWA NA PRAWA UŻYTKOWNIKA. ABY UZYSKAĆ SERWIS W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z OBSŁUGĄ KLIENTA STYLPRO™ POD ADRESEM TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. ABY ZGŁOSIĆ ROSZCZENIE GWARANCYJNE, NALEŻY ZACHOWAĆ DOWÓD ZAKUPU.

WAŻNE: NINIEJSZA GWARANCJA NIE OBJĘMUJE USZKODZEŃ POWSTAŁYCH W WYNIKU WYPADKÓW, NIEWŁĄCZIWEGO UŻYTKOWNIKA, ZMIAN, NADUŻYĆ, BRAKU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI LUB UŻYTKOWNIKA INNEGO NIŻ OPISANE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, A TAKŻE WYKONYWANIA USŁUG SERWISOWYCH LUB NAPRAW PRZEZ NIEAUTORYZOWANE CENTRUM SERWISOWE. NINIEJSZA GWARANCJA DOTYCZY WYŁĄCZNIE TOWARÓW SPRZEDAWANYCH PRZEZ AUTORYZOWANYCH SPRZEDAWCÓW DETALICZNYCH. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE PRZED ZWROTEM PRODUKT MUSI ZOSTAĆ DOKŁADNIE WYCZYSZCZONY.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU: PO ZAKOŃCZENIU UŻYTKOWANIA PRODUKTU NIE NALEŻY WYRZUCAĆ GO WRAZ ZE ZWYKŁYMI ODPADAMI DOMOWYMI. RECYKLING JEST NABEZPIECZNIEJSZYM I NABARDZIEJ ODPOWIEDZIALNYM SPOSOBEM UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, KTÓRYCH CYKL ŻYCIA DOBIEGŁ KOŃCA. NALEŻY JE UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z LOKALNYMI PRZEPISAMI. DYREKTYWA W SPRAWIE ŻYŁYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (WEEE) W KRAJACH EUROPEJSKICH OKREŚLA PRAWIDŁOWE PRAKTYKI RECYKLINGU. NIE WYRZUCAĆ DO ZWYKŁYCH ODPADÓW DOMOWYCH.

OZNACZENIE CE: WIELKA Brytania/UE – DEKLARACJA ZGODNOŚCI: FIRMA STYLIDEAS LTD OŚWIADCA, ŻE STYLPRO™ MINI LED WAND SPŁENIA PODSTAWOWE WYMAGANIA ORAZ INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA. KOPIA DEKLARACJI ZGODNOŚCI JEST DOSTĘPNA NA ŻĄDANIE. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSELS, BELGIA.

(ES) GUÍA DE USO Y CUIDADO

PARA SU SEGURIDAD Y DISFRUTE CONTINUADO DE ESTE PRODUCTO, LEA SIEMPRE CEL FOLLETO DE INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE UTILIZARLO. El producto está destinado exclusivamente al uso privado y no está pensado para uso comercial ni para su uso en otras aplicaciones. No se trata de un producto médico ni de un dispositivo médico.

ESPECIFICACIONES:

Nombre: STYLPRO™ MINI LED WAND
Modelo: BW01
Tamaño del dispositivo: 42mm x 33mm x 111mm
Materiales: ABS y Acrílico
Voltaje nominal: 3.7V
Capacidad nominal de la batería : 400mAh
Capacidad energética de la batería: 1.48Wh
Voltaje de carga: 5V
Fuente de alimentación de entrada: Toma USB, 5 V, 1 A
Tiempo de carga: 1.5 horas

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES:

1. Dispositivo Mini LED en Forma de Varita
2. Luces LED
3. On/Off (Encendido/Apagado)/Cambio de modo
4. Puerto de carga USB-C
5. Cable de carga USB-C



DIRECTRICES DE SEGURIDAD:

1. No recomendamos el uso de este dispositivo si es usted epiléptico, fotofóbico o sensible a la luz, si está embarazada o ha tenido cáncer de piel en los últimos 12 meses, ha pasado por una cirugía plástica facial, tiene un implante metálico, o si tiene actualmente la menstruación.
2. Solo para uso adulto. No está destinado a uso infantil. Este no es un juguete.
3. Limpie suavemente con un paño húmedo.
4. Evite guardar el STYLPRO™ MINI LED WAND en áreas calientes, húmedas o mojadas.
5. Si el STYLPRO™ MINI LED WAND falla o está dañado de algún modo, deje de usarlo inmediatamente.
6. Contacte con el SERVICIO AL CLIENTE DE STYLPRO™ (Ver datos de contacto en la sección GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS).
7. Use las luces LED con cuidado. El uso prolongado y la exposición prolongada de los ojos a luces LED puede causar daños. Los LED no son reemplazables.
8. No usar en piel sensible, irritada o agrietada. No usar en piel inflamada o quemada por el sol o si tiene alguna otra condición cutánea.
9. **NO MIRE DIRECTAMENTE A LAS LUCES LED.**
10. **PRUEBA DE SENSIBILIDAD A LA LUZ ANTES DE USAR EN EL ROSTRO:**
1. PRESIONE EL BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO/CONFIGURACIÓN.
2. COLOQUE EL DISPOSITIVO EN SU BRAZO Y REALICE UN SESIÓN DE 10 MINUTOS.

3.7 V  400mAh, 1.48 Wh

INCLUYE:

- 1x STYLPRO Mini LED Wand
- 1x cable de carga USB-C

3. PASADOS 10 MINUTOS, APAGUE EL DISPOSITIVO Y REVISE LA ZONA.

PUEDE PERCIBIR QUE ESTÁ ENROJECIDA DEBIDO AL CALENTAMIENTO DE LA PIEL; SIN EMBARGO, SI EL ENROJECIMIENTO DURA MÁS DE 2 HORAS, INDICA QUE SU PIEL ES SENSIBLE A LA LUZ. EN ESE ACASO, NO UTILICE EL PRODUCTO EN EL ROSTRO.

CARGA:

LOS LED PARPADEARÁN CUANDO LA BATERÍA ESTÉ BAJA. INSERTE EL CABLE USB-C (INCLUIDO) EN EL PUERTO DEBAJO DE LA CABEZA DEL DISPOSITIVO. CONÉCTELO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN COMPATIBLE CON USB-C. EL LED ROJO EN EL CENTRO DEL DISPOSITIVO PARPADEARÁ DURANTE LA CARGA. NINGÚN LED PARPADEARÁ CUANDO EL DISPOSITIVO ESTÉ COMPLETAMENTE CARGADO.

MODO DE UTILIZACIÓN:

1. LA PIEL DEBE ESTAR LIMPIA Y SECA ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO. LAS CREMAS O EL MAQUILLAJE PUEDEN BLOQUEAR LA LUZ E IMPEDIR QUE EL DISPOSITIVO FUNCIONE.

2. ENCIENDA EL DISPOSITIVO. NO MIRE DIRECTAMENTE A LOS LED. EN FUNCIÓN DEL MOMENTO DEL DÍA, SELECCIONE EL MODO 1, 2 O 3. COLOQUE EL DISPOSITIVO SOBRE LA ZONA QUE DESEE TRATAR ASEGURÁNDOSE DE QUE LA LUZ SE DIRIGE A LA PIEL. PUEDE UTILIZAR LOS TRES MODOS EN EL MISMO DÍA. PUEDE UTILIZAR EL APARATO EN EL CONTORNO DE OJOS, PERO NO DIRECTAMENTE SOBRE EL OJO O EL PÁRPADO. **A.** MODO 1 MAÑANA: AL ENCENDERSE, EL DISPOSITIVO SE SITUará AUTOMÁTICAMENTE EN ESTE MODO. UTILICE ESTE MODO POR LA MAÑANA. (NO UTILICE ESTE MODO MÁS DE UNA VEZ AL DÍA EN LA MISMA ZONA). **B.** MODO 2 DÍA: PULSE UNA VEZ SOBRE EL BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO PARA CAMBIAR AL MODO DE DÍA. UTILICE ESTE MODO DURANTE EL DÍA. (NO UTILICE ESTE MODO MÁS DE TRES VECES AL DÍA EN LA MISMA ZONA). **C.** MODO 3 NOCHE: PULSE DOS VECES SOBRE EL BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO PARA CAMBIAR AL MODO DE NOCHE. UTILICE ESTE MODO ANTES DE ACOSTARSE. (NO UTILICE ESTE MODO MÁS DE UNA VEZ AL DÍA EN LA MISMA ZONA).

3. COLOQUE EL DISPOSITIVO SOBRE LA PIEL HASTA QUE LA LUZ SE APAGUE AUTOMÁTICAMENTE TRANSCURRIDOS 3 MINUTOS.

4. REPITA EN TODAS LAS ZONAS AFECTADAS.

5. LIMPIE EL DISPOSITIVO CON UN PAÑO DESPUÉS DEL USO (CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

1. APAGUE EL DISPOSITIVO.
2. LIMPIE LA SUPERFICIE DE LOS LED CON UN PAÑO HÚMEDO O CON TOALLITAS HÚMEDAS PARA RETIRAR LOS RESTOS DE GRASA DE LA PIEL.
3. LIMPIE EL CUERPO DEL DISPOSITIVO CON UN PAÑO HÚMEDO O DE MICROFIBRA.
4. DEJE QUE EL DISPOSITIVO SE SEQUE COMPLETAMENTE ANTES DE VOLVER A UTILIZARLO.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD:

¡importante! No mires directamente a la luz. No utilice el dispositivo sobre la piel si siente dolor al tocarla, presenta lesiones cutáneas elevadas (más prominentes que la zona circundante), tiene costras o sangra. Podrían ser signos de otro problema subyacente y debe consultar con un médico. Los productos Red Light no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Nuestros productos son productos de bajo riesgo, de bienestar general o fitness que no requieren autorización médica. Están diseñados como productos de "bienestar general" para uso doméstico únicamente.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD:

El uso de un dispositivo de terapia de Luz Roja de cualquier manera distinta a las descritas en este manual anula su garantía y podría además provocar lesiones graves. El MINI LED WAND es un dispositivo eléctrico. Para evitar una descarga eléctrica, respete las siguientes consideraciones de seguridad:

- No moje ni sumerja el dispositivo en agua.
- No lave las piezas eléctricas con agua u otros líquidos.
- No toque directamente el dispositivo o los interruptores con las manos mojadas.